




Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Research Library, The Getty Research Institute



## MANIERE

DE

# FORTIFIER

DE MR. DE VAUBAN.

Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des Places tant régulieres qu'irrégulieres; en quoi cette méthode dissertes, &c.

Avec un Traité de GEOMETRIE qu'on a mis à la tête, pour avoir une parfaite intelligence des Fortifications.

Le tout mis en ordre


Par Mr. le Chevalier de CAMBRAY.



## A AMSTERDAM.

Chez PIERRE MORTIER, Libraire, fur le Vygendam, à la Ville de Paris.

M. DC. LXXXIX.



## ASON

## ALTESSE ELECTORALE

Monseigneur le Mark-Grave D E

# BRANDEBOURG, FREDERIC III.

Monseigneur.

E Traité des Fortifications que je prends la liberté de présenter à VOTRE ALTESSE ELECTORALE, contient, encore qu'il soit fort court, tous les preceptes de cette Science, & les propose àvec la dernière clarté. L'Auteur qui le donne au Public & qui a travaillé sous Monsieur de Vauban, a sçu si bien se servir de la methode de cet habile Ingenieur, qu'on peut dire que son Ouvrage est une espece de conquete qu'on vient de

de faire sur la France. Je suis persuade, MON-SEIGNEUR, que si VOTRE ALTESSE ELECTORALE qui est si éclairée le daione lire, Elle reconnoîtra qu'il peut être d'un tres grand usage pour les Officiers qui ont de l'Employ dans ses Troupes, sur tout, dans la circonstance presente, on toute l'Europe est armée, & que VOTRE ALTESSE ELEC-TORALE est à la veille d'aller renverser les remparts de l'ennemi qui opprime si injustement l'Allemagne & qui y a porté le fer & le feu. l'espere, MONSEIGNEUR, qui si vous ne regardez pas ce petit Ouvrage par cet endroit-là, vous aurez du moins la bonte de le regarder comme un hommage que je vous rends, & comme une marque du Zele respectueux & de la soumission avec laquelle je suis,

## MONSEIGNEUR

De Vôtre Altesse Electorale le trés humble & trés obeissant Serviteur.

PIERRE MORTIER

## PREFACE.

L E mot de Géométrie vient de deux termes Grecs, m & mergeiv, dont le prenner signifie la Terre, & le dermer, Mesurer: Si bien que la Géométrie n'est, par raport à son Etymologie, que la Science qui nous apprend à mesurer la terre. Mais, à proprement parler, c'est la Science qui traite des Dimensions. Pour ce qui regarde l'origine de la Géométrie, elle est fort incertaine: il est vrai que plusieurs ont crû, que les Egyptiens en ont été les Inventeurs. Car comme le Nil inonde , tous les ans les Campagnes d'Egypte; ces inondations, qui confondoient les bornes de tous les champs surent la cause que ces peuples inventerent des mesures, pour reconnoitre leurs champs d'avec ceux de leurs voisins, aprés que les eaux s'étoient retirées; & cette opinion n'est pas tout-à-fait,

à rejetter, sur tout, si l'on vient à faire réflexion, que ce fut Moyse qui leur en-Jeigna cette Science. Cependant, comme il n'y avoit pas, dans ce temps-la, beaucoup des gens d'étude; la Géométrie fut comme cachée & renfermée dans l'espris de quelques Scavans, jusqu'au temps de Thalés, què en fit part à la Grece. Les Grecs ne s'empressereut pas fort à la faire connoitre; ils ne l'enseignerent qu'en particulier: & il ne se trouva personne, qui en sit voir l'utilué 😂 la nécessué, jusqu'à ce qu'on vit paroitre les E. lemens d'Euclide, qui ont é: té la source d'une infinité de beaux Ouvrages que nous avons anjoura'hui entre les mains.

Ceux qui ont écrit sur cette matiere, & qui meritent le plus de tossange, sonc Christophe Clavins Jessite;

## PREFACE.

Jean Jagues Heinlin Abbe de Bebenhous; Gaspar Schot Jesuite & Professeur en Mathematiques à Wirtzbourg, Jean Maillet de Chalais; l'Auteur de l'Ingenieur de l'Europe; & plusieurs autres. Tous ces Auteurs ont écrit en Latin & en Allemand: & quoi que je donne mon livre, non scalement en François, mais en cette derviere langue, j'espere que le Lecteur n'y tronvera vien à redire, lors qu'il scaura que je n'ai en d'autre dessein que de travailler pour les Cadets, que le Roi T. C. a dans quelques villes de son Roydume, comme Sarlouis, Strasbourg & quelques autres: car il est constant que la plupart de ces seunes Gentilshommes s'attachent à la langue Allemande. Je dirai, de plus, que j'ai voulu m'aquiter de la promesse, que j'avois faite, après plusieurs prieres, à quelques jeunes Seigneurs Allemands, qui desiroient de scavoir la méthode dont les

François font aujourd'hui lears Fortifications, sans étre obligez de lire tous ces Auteurs, dont nous venons de parler; & dont la plûpart ont écrit de gros volumes. On trouvera donc ici la Géométrie qu'on m'a demandée, c'est à dire, l'explication des noms que l'on donne aux corps Mathématiques, & généralement tout ee qui est nécessaire à un bon Géométre. Je parlerai, outre cela, de l'Altimétrie, de la Longimétrie, de la Planimétrie, de la Stereométrie, de la Cœlometrie, & enfin de la Science qu'on appelle Méiamorphose; ce sera la premicre pariic. Dans la seconde en expliquera les maximes que les François observent aujourd bui en élevant leurs Places; on fera voir, en quoi les Francois different entre eux, sur cette matiere, & en quoi ils different d'avec les Allemands: & enfin qu'elle est la meil: leure methode.

## NOUVEAU TRAITE

DE

# GEOMETRIE.

LIVRE I.

## CHAP. I.

P Our entrer en matiere, dés l'entrée, nous commençerons par définir la Géométrie, & expliquer les termes dont on se servira dans la suite.

La Géométrie est une Science qui traite des grandeurs, & qui est la principale partie des Mathematiques.

(1) Grandeur, est une quantité continue, qui consiste, ou en lignes, ou en Angles, ou en supersi cies, ou en corps.

(2) La ligne est une longueur sans largeur, dont les extremitez sont appellées points.

(3) Le point est ce qui ne peut être divisé.

(4) La ligne est out Droite, ou Courbe, ou Mixte. La ligne droite est celle qui va sans détour, d'un point à un autre. La ligne courbe, est celle qui s'éloigne de ses extremitez, par un, ou plusieurs détours. Et la ligne mixte est celle qui est à demi droite, & à demi courbe.

(5) La Superficie est une longueur avec largeur dont les extremitez sont appellées lignes.

(6) Ces lignes font, ou Paralleles, ou Obliques, Les Paralleles font celles, qui en tout sens, sont également distantes entre elles. Les obliques sont celles, qui se rencontrant en un point composent un

angle.

(7) Cét angle est appelle droit, lors qu'une des lignes est perpendiculaire fur l'autre. Il est appellé oblique, lors qu'une des lignes n'est pas perpendiculaire für l'autrc. Il est appellé rectiligne, lors qu'il est composé de deux lignes droites. Il est appellé curviligne, lors qu'il est compo-1é de deux lignes courbes. Il est appellé mixte, quand une de les lignes est droite, & l'autre courbe. Il est appellé aigu, lors qu'il est plus petit que le droit. Et il est appellé obtus, lors qu'il est plus grand que le méme angle droit.

(8) La Figure est une grandeur terminée par des lignes & des superficies, Elle est ou ronde, ou elle

ne l'est pass la Figure ronde est appellée Cercle.

(9) Le Cercle est une figure plaine, terminée par une circonserence, dont le milieu s'appelle Centre.

(10) Le Diamétre est une ligne droite qui va par le Centre; & touche la circonference de deux côtez.

(11) Le Demi-Cercle est la moitié d'un cercle entier.

(12) Une Ovale est une figure plaine, terminée par sa circonference.

(13) La figure qui n'est pas ronde est ou rectiligne ou courbeligne; La Courbeligne est celle qu'on appelle Spirale; La rectiligne est ou triangle, ou quarré.

(14) Le Triangle est divisé par les côtez & par ses angles: par ses côtez il est, ou Equilateral, qui a sestrois côtez égaux, ou lsoscele; qui n'a que deux côtez égaux, dont

le troisiéme est appellé Bale: ou Scalene qui a ses trois côtez inégaux. Par ses angles il est, ou Rectangle, qui a un angle droit, ou Oxygone, c'est à dire Acutangle, qui a trois angles aigus, ou Ambligone, c'est à dire, Obrusangle,qui a un angle obtus &deux aigus. L'une des lignes du Triangle rectangle est appellée Base; la perpendiculaire Cathet, & la troisieme Hypothenule,

(15) Le Quarré est une figure qui a quatre côtes & quatres angles : il est ou Equilateral, qui a 4. côtez égaux, ou inéquilateral, qui n'a pas 4 cô-

tez égaux.

(16) Le quarré équilateral est ou rectangle, comme le Cube, ou non rectangle., comme

Rhombe.

(17) Le quarré inéquilateral est aussi, ou rectangle, comme le Parallelogramme, qu'on appelle aussi Quarré long : ou nonrectangle, comme le Rhomboide; toute autre figure quarrée s'appelle Trapeze.

(18) Tetraëdre, est une figure folide ou un corps, qui a 4. triangles égaux.

(19) Pyramide, est un corps composé de plusieurs triangles, qui ayans une tuperficie pour bafe fe rencontrent tous en un point.

(20) Prisme, est un corps qui a deux bales, qui tont égales & paralle-

les entre elles.

(11) Parallelepipede, est un corps compoié de six quarrés plains; dont les deux opposés sont toûjours égaux & paralleles.

(22) Trapeze, est un corps composé de superficies plaines, qui ne forment ni prilme, ni parallelepipede.

(23) Cone, eft un corps fait par la revolution d'un triangle rectangle, autour

d'un

d'un cercle, & du fommet d'une perpendiculaire, élevée au milieu du

cercle.

(24) Cylindre, est un corps sait par la revolution d'un parallelogramme rectangle, au tour de deux cercles, dont l'un est en haut & l'autre en bas.

(25) Cube, est un corps composé de six quarrez é-

gaux.

(26) Octaëdre, est une figure tolide composée de 8. triangles égaux & équi-

lateraux.

(27) Dodecaëdie, est un corps composé de douze pentagones équilateraux & gaux.

(28) Icosaède, est un corps composé de vingt triangles équilateraux &

égaux.

est un corps composé de crois parallelogrammes rectangles, aiant deux triangles équilateraux pour ses bases.

(30) Rhombe, est un

corps composé de 6. quarrez équilateraux obliquangles.

(31) Rhombeide, est un corps composé de quatre parallelogrammes obliquangles, aiant deux quarrez équilateraux obliquangles pour bases.

## CHAP. II.

Problemes,

Pour sçavoir comment se font les Figures examinez les Problemes suivans.

ĩ.

Tirer une ligne parallele à no ne ligne donnée.

MArquez sur la ligne donnée deux points AB. où vous voudrez, & tirez les points de deux arcs EF. En tirant une ligne droite par EF. vous avez vôtre parallele.

II.

Du point G.tirer une parallele à la ligne donnée HI.

(1) Tirez un arc, du point G. qui touche la ligne donnée seulement en K.

(2) Avec la distance GK. tirez un autre arc sur la ligne donnée MN.

(3) La ligne tirée par GN. sera la parallele à la donnée HI.

## FII.

Elever une Perpendiculsire sur un point donné, de la ligne donnée.

(1) Prenez une distance telle que vous voudrez à droit, du point donné, comme AB.

(2) Mettez cette même distance à gauche, comme AC.

(3) Prenez B C. & tirez deux arcs qui s'entrecoupent en D. (4) Joignez DA. cn. femble; vous aurez la perpendiculaire.

#### IV.

Eriger une Perpendiculaire au bout d'une ligne donnée AB-

(1) Tirez un cercle au bout B. du point C. que l'on peut prendre à plaisir.

(2) De l'endroit D.
où le cercle coupe la ligne donnée, tirez une
rectiligne par son centre
C. jusqu'a ce qu'il touche aussi le cerche de l'autre còté, comme en E.

(3) Joignez EB. enlemble; vous aurez la perpendiculaire.

## $\mathbf{V}$

Du point donne' G. faire, tomber une Perpendiculaire sur la ligne donnée.

(1) Tirez du poinc

G. un arc qui coupe la ligne donnée en deux endroits, comme CD.

(2) De CD, tirez deux arcs au deslous de la ligne donnée qui s'entrecou-

pent en E.

(3) Joignez E.G. enfemble; vous aurez la perpendiculaire GF.

## VI.

Diviser la ligne donnée en deux parties égales.

(1) Tirez des points AB deux arcs qui s'entrecoupent au dessus de la ligne donnée en C. & au dessous en D.

(2) Joignez CD. entemble; vous aurez vôtre ligne coupée en deux par-

ties égales.

## VIL

Diviser la ligne AB. en plusieurs parties égales.

(1) Tirez une ligne

à plaisir CD. & mettez, fur cette ligne autant de parties que la donnée AB. en doit avoir, par ex. six, comme CE.

(2) Prenez CE. & faitez deux arcs, qui s'en-

trecoupent en F.

(3) Tirez toutes les 6.

parties en F.

- (4) Prenez la ligne donnée AB. & mettez la sur les lignes FE.& FC.comme GH.
- (5) Joignez GH. enfemble; vous aurez vôtre ligne, donnée AB. divivilée en six parties égales.

#### VIII

Décrire un angle égal à un angle donné.

(1) Soit l'angle donné BAC.

(2) Tirez l'arc ADE.

(3) Tirez une ligne IL. & fur cette ligne un arc avec la distance AD, comme FG.

Met-

(4) Mettez fur l'arc FG. la distance DE. comme FH.

(5) Tirez du point A. par H. une rectiligne qui fera un angle égal au donné.

## IX.

Diviser un angle en desix parties égales.

(1) Soit donné l'angle BAC, tirez l'arc

(2) Des points DE. tirez deux arcs qui s'entre-

coupent en F.

(3) La ligne tirée de F. en A. coupera l'angle en deux parties égales.

Х,

Mener un Cercle par trois points donnés ABC.

ou

Trouver le Centre d'un cercle donné.

· · ou

Achever le Cercle n'en aiant qu'une partie.

(1) Faitez des points AB. deux arcs qui s'entrecoupent en D. au dessus, & én E. au dessous des points donnés.

(2) Tirez une rectiligne du point D. par G.

(3) Faitez la même chose de BC. ensorte que les intersections se trouvent en FG.

(4) Tirez une autre rectiligne en F. par G. & là où cette ligne coupe la premiere, par ex. en G. vous trouverez le centre, pour mener un cercle par les trois points donnés.

#### XI.

Faire le Cercle donné 2, 3,4. fois plus grand, &c.

(1) Divifez le cercle donné en quatre parties a 5 [égaégales, comme ABCD. le centre desquelles est

marqué par E.

(2) Prenez la distance AB. & mettez la, du point E, sur la perpendiculaire, comme EF. & avec cette distance tirez un cercle, une fois aussi grand que le donné.

(3) Pour faire un cercle deux fois plus grand, prenez AF. & mettez cette distance du point E. sur la premiere perpendiculaire, comme EG. & la distance EG. sera le demi-diametre du cercle demandé.

(4) Pour faire le cercle trois tois plus grand, mettez la distance AG. sur la même perpendiculaire, comme EH. & la distance EH, sera le demi diametre du cercle demandé. Vous pouvez augmenter le cercle donné à l'infini.

## XII.

## Faire une Ovale.

- (1) Faitez une ligne & fur cette ligne le cercle. ABC.
- (2) Du C. faitez un autre cercle par B.comme CBD.

(3) Prenez garde où ces deux cercles s'entre-coupent, comme en EF.

(4) Tirez du point d'intersection E. des rectilignes, par BC. jusqu'à ce qu'elles rencontrent les deux cercles en GH.

(5) Tirez du dit point E. un arc, depuis G jus-

qu'au point H.

(6) Retenez cette distance, & faitez la même choie de l'autre point d'intersection F. comme IK. & ainsi vôtre Ovale seta, faite.

#### XIII.

Faire une figure Spirale.

(1) Faitez sur une ligne l'arc ABC.

(2) Prenez BC. & en laissant une pointe du compas sur B. tirez avec l'autre du point C. un autre arc jusqu'à ce qu'il touche la ligne en D.

(3) Recherchez le centre A. & tirez du D. un autre arc jusqu'à ce qu'il touche la ligne en E.

(4) Reprenez le point B. pour centre & tirez, du point E. un autre arc jufqu'en F.

(5) Reprenez A. pour centre, & tirez, depuis F. jusqu'en G. & ainsi à l'infini.

## XIV.

Déviser le Cercle en 360 parties égales.

(1) Divisez le cercle |

en quatre parties égales, comme ABCD, dont le centre est E.

(2) Du point A. par le centre E. tircz l'arc FG. de même du point B.l'arc IH. & de C. tirez le troi-fiéme K L. Enfin du D. tirez le dernier arc MN.

(3) Ayant divisé par le moyen de ces arcs le cercle en douze parties égales, divisez ensuite chacune de ces 12. en trois autres égales, & vous aurez 36. parties égales.

(4) Partagez encore chacune de ces 36. en dix autres, & vôtre cercle sera divisé en 360. parties égales.

## XV.

Faire un Triangle équi-

Prenez la ligne donnée AB. & faitez de ces deux points deux arcs qui s'entrecoupent en C. Enfin tirez du point C. vers AB. des rectilignes; elles feront le triangle équilateral.

### XVI.

Faire un Triangle égal au donné.

- (1) Soit donné le triangle ABC. tirez une ligne à plaisir & mettez sur cette ligne la longueur AB, comme DE.
- (2) Prenez la distance BC. & faitez du point E. un arc.
- (3) Prenez la distance AC. & recoupez du D.cet arc en F.
- (4) Joignez FE.&FD. ensemble; vous aurez un triangle êgal au donné ABC.

### XVII.

Diviser un Triangle en plusieurs autres éganx.

(1) Soit donné le triangle ABC. à partager en cinq autres triangles; divifez premierement le côté le plus grand BC. en cinq parties égales, en forte que la cinquiême partie marquée par D. soit jointe avec A.

(2) Divisce le côté qui est le plus grand des deux restans, en quatre parties égales, dont l'une qui est marquée par G. soit

jointeavec D.

(3) Divifez le reste DC. en trois parties égales, dont l'une qui est marquée F, soit jointe avec G.

(4) Divisez le reste GC. en deux parties égales, dont l'une qui est marquée par E. soit jointe avec F. Ainsi vous aurez 5. triangles égaux, sçavoir, ABD. ADG. GDF. GFE. & EFC.

## XVIII.

Faire un Quarré équilateral;

(t) Prenez une ligne AB.

AB, & élevez sur B, une perpendiculaire, de la même hauteur, comme BC.

(2) Retenez cette diftance; & faitez de AC. deux arcs s' entrecoupant

en D.

(3) Joignez DA.& DC. ensemble par des recti lignes; vous aurez le quarré équilateral.

## XIX.

Faire un Parallelogramme.

(1) Tirez une longue ligne AB. & élevez sur B. une petite perpendiculaire BC.

(2) Prenez la distance BC. & faitez du point

A, un arc.

(3) Prenez de même la ligne AB. & recoupez du point C. cét arc en E. que vous joindrez avec A. & C. pour avoir le Parallelogramme,

## XX.

Elever un Pentagone (ans cercle, avec des angles égaux.

- (1) Tirez une longue ligne AB. & prenez sur la même ligne la distance AC
- (2) Elevez fur C. une perpendiculaire de la longueur AC. comme CD.
- (3) Partagez la diftance AC. en deux parties égales; comme AE. EC.
- (4) Mettez la pointe du compas sur E. & de l'autre pointe, tirez du point D. un arc qui touche la ligne AB. en F.

(5) De la distance AF, faitez, des points AC, deux arcs qui s'en-

trecoupent en G.

(6) Reprenez la dittance AC, teule & faitez, des points GA, deux arcs s'entrecoupans en L

de

de même, des points GC, faites en deux autres le coupans mutuellement en K.

(7) Joignez AI. IG. GK. & KC. ensemble, par des rectilignes & vous aurez vôtre Pentagone:

## XXr.

Faire un Triangle rectangle égal au cercle donné.

- (1) Partagez le diametre du cercle donné AB, en sept parties égales.
- (2) Erigez sur B. une perpendiculaite trois fois plus longue que le diametre AB. avec une septiéme partie encore, comme BC.
- (3) Tirez, de ce point C. vers le centre du cercle donné D. une rectiligne qui fera le triangle demandé:

## XXII.

Trouver la circonférence d'un cercle n'ayant que le diametre.

On se prend dans ce Probleme, comme dans le précédent.

## XXIII.

Faire un Quarré égal au cercle donné.

(t) Divisez le diamitre du cercle donné AB. en .7. parties égales.

(2) Faitez le diametre encore une fois plus grand, avec une septiéme partie du dit diametre AB. comme AC.

(3) Divitez le premièr diametre AB, en deux parties égales, comme

AD.

(4) Divitez aussi la distance DC, en deux partics égales, & du milieu E. tirez du point D, jusqu'en C, un arc.

E. une perpendiculaire jusqu'au cercle F. la ligne EF. tera un côte du quarré demandé, le reste se fait comme dans le probleme XVIII.

## XXIV.

Faire un Quarre égal à deux.

Soit donné le Quarré ABCD.&l'autre EFGH.

- (1) Joignez-les tous deux, en sorte que les côtez BC. FE. ne forment qu'une ligne; comme CBE.
- (2) Joignez AE. enfemble, & élevez sur E. une perpendiculaire, de la mêmelongueur, comme EK.

(3) Retenez la même distance, & faitez des points KA.deux arcs s'entrecoupans en I.

(4) Joignez KI. & IA. Ensemble, & vôtre quarré sera fait.

## XXV.

Faire un Quarré égal au Parallelogramme.

Soit donné le Parallelogramme ABCD.

(1) Prolongez la bate DC. & mettez fur ce prolongement le côté du parallelogramme BC. comme CE.

(2) Divitez la distance DE. en deux parties égales, & du milieu F. tirez un arc, du point D. vers

(3) Erigez tur C. une perpendiculaire jusqu'à ce qu'elle touche l'arc en G. qui sera un côté du quairé demandé; cette ligne étant mise sur le premier prolongement, donnera l'autre côté, comme CI.

(4) Retenez la même distance; & faitez, des points GI. deux arcs s'entrecoupans en H. Et joignez GH. HI. ensemble

ble; vôtre quarré sera fait.

## XXVI.

Faire un Quarre équilateral rectangle 2.3.4. ou pluseurs fois plus grand qu'il n'est.

Soit donné le quarré

(1) Prolongez le côté AB. & prenez la distance BD. pour la mettre, du point A. sur le complement de son prolongement, comme AE. cette longueur fera un côté pour le quarré doublé.

(2) Au reste observez ce qui à été dit ci-dessus, dans le Probleme XI.

## XXVII.

Faire un quarré équilateral rectangle égal au parallelelogramme obliquangle ABCD.

(1) Des points AB. a

baisez des perpendicudilaires jusqu'à la ligne, comme AE. & mettez ensuite cette longueur sur la perpendiculaire B. comme BF.

(2) Et aiant le parallelogramme rectangle AE. BF. faitez le reste commè il à été précrit au probl.25 ci-dessus.

## XXVIII.

Faire un quarre rectangle; égal au Rhombe ABCD.

- (1) Abaissez, des points BC. des perpendiculaires; jusqu'à la ligne, & ajoutez la longuer de la premiere BE. sur l'autre, C. comme CF.
- (2) Joignez EF. enfemble & les côtez BCEF: vous feront un quarré rectangle au Rhombe donné.

XXIX.

#### XXIX.

Faire un Quarré équilateral rectangle égal au triangle ABC.

(1) Prolongez la base CB. & partagez la même base en deux parties égales, comme CD.DB.

(2) Abaislez, du point B. une perpendiculaire de la longueur BD. comme

BF.

(3) Prolongez BF, en haut & tirez du point A. une parallele à la bate CB. coupant le prolongement BF, en E.

(4) Partagez la distance FE, en deux parties égales; & du milieu G, tirez l'arc, depuis E, jusqu'au point F. & là où cét arc à touché le prolongement CB, comme en H, de là jusqu'au B, ce sera le premier côté de nôtre quarré, lequel transferé sur la ligne BE, formera le second, comme BI. Enfin, des points 1H) saites

deux arcs s'entrecoupans en K. & joignant HK. & KI. ensemble, vous aurez le quarré fair.

## XXX.

Faire un Parallelogramms égal au triangle donné ABC.

en deux parties égales, comme AD. DB.

(2) Divisez aussi le côté CB. en deux parties égales, comme BE.EC.

(3) Tirez une ligne droite par DE telle que vous voudrez, & prenez la distance DE, pour la mettre, du point E, sur le prolongement, comme EF.

(4) Prenez DF. & faites, du point B. un arc.

(5) Prenez DB. & rescoupez cét arc, du point F. cn G.

(6) Joignez F.G. & G.B. entemble, & vôtre parallelogramme tera fait.

## XXXI.

Faire un Parallelogramme égal au quarré rectangle ABCD.

- (1) Prolongez le côté du quarré AB. & mettez deux fois sur le prolongement la longueur AB. comme BF.
- (2) Partagez le côté du quarré BC, en deux parties égales; comme BE. EC.
- (3) Prenez BF. & faites, du point E. un
- (4) Prenez BE. & recoupez cét arc, du point F. en.G.
- (5) Joignez enfin EG. & GF. ensemble, & vous aurez le parallelogramme demandé.

## XXXII.

Faire une figure rectilique qui soit égale à une sigure donnée.

Soit donnée la figure ABCDE.

- (1) Prenez un de ces points quel qu'il soit, par ex. A.
- (2) Du point A. faites autant de triangles que vous avez d'angles dans vôtre figure, par ex. ABC. ACD& ADE.
- (3) Celafait, prenez une ligne à plaisir de la longueur AB, comme F.G.
- (4) Avec la distance BC. faites du point G. un arc.
- (5) Avec la longueur AC. recoupez cét arc, du point F. en H. & joignez GH. enlemble.
- , (6) Avec la distance CD. faites, du point H. un autre arc & recoupez le avec la longueur AD.

du point F. en I. lequel il

faur joindreavec H.

(7) Prenez AE. & faites du dit point F. le dernier arc: & avec DE recoupez-le, du point I. en K. lequel il faut joindre avec IF. Ainli la figure FGHIK. lera égale a la donnée.

## CHAP. III.

Des CORPS.

Probl. I.

Fuire un Tetraedre équilateral.

(1) Faites un triangle

équilateral ABC.

(2) Sur chaque côté mettez un autre triangle équilateral, comme ABE. BCD. & ACF. & le Tetraëdre lera fair.

#### II.

Faire un Cube.

(1) Faites le quarré équilateral rectangle ABCD.

(2) Mettez für chaque côté un autre quarré égal au premier, comme ABEF. BCGH. DCIK. ADLM.

(3) Joignez EF. GH. IK. & LM. ensemble par

des rectilignes.

(4) Remettez encore un autre quarré égal sur un de ces quatre, comme KINO. & le Cube sera fait.

## İII.

Faire un Parallelogram-

(1) Faites le parallelogramme ABCD. & prolongez les côtez AC. & BD. en haut & en bas.

(2) Mettez sur AB. un b ž

autre distance quelle que cesoit, comme AC.BF. Il faut metre cette même distance sous CD. comme CG. & DH. en suite joindre ensemble EF. & GH.

(3) Sur EF. mettez la distance AC, ou DB.comme EI. & FK. & joignez

JK. en!emble.

(4) Prolongez EF. & AB. & mettez fur ce prolongement la distance AC. ou BD. comme FL. & BM. EN. & AO.

(5) Joignez LM.& NO entemble, & le parallelo-

gramme fera fait,

#### IV.

Faire un Cylindre.

(1) Faites un quarré long ABCD.

(2) Divisez AB. en vingt & deux parties é-

ġales.

1-20-

(3) Erigez sur quel point que vous voudrez une perpendiculaire, sur laquelle vous mettrez-

sept parties de 22. comme

(4) Prenez la distance FB. & mettez-la aussi sur DE. comme DH.

(5) Abaissez du dit point H. une perpendiculaire aussi longue que FG.

comme HI.

(6) Partagez FG. & HI. en deux parties égales, & de leurs milieux; tirez des cercles; vôtre Cylindre sera fait.

Ÿ.

#### Faire un Cone .

(1) Faites d'un point pris à plaisir A. un arc.

(2) Mettez sur cét arc 22. parties égales, les extremitez desquelles sont GH. qu'il saut joindre avec A.

(3) De quel point que vous voudrez, abaissez une perpendiculaire & y ajoutez sept des 22. parties égales, comme BC.

(4) Divisez BC, en deux

**p**ar-

parties égales, & ¡du milieu D. tirez le cercle qui fera bon pour l'arc GH.

#### VI.

Faire un Prisme Pentaëdre.

(1) Faites un parallelogramme rectangle ABCD.

(2) Divisez AB.& DC. en trois parties égales, comme AE, EF, FB, de même CG, GH, & HD.

(3) Joignez EG. FH. ensemble, par des recti-

lignes.

- (4) Avec EF. faites deux arcs s'entrecoupans en 1.& joignez El. & IF. ensemble.
- (5) De GH. faites le triangle équilateral K. vôtrePrisme sera fait.

#### VII.

Faire un Octaedre.

(t) Faites fur une ligae trois triangles équilaraux comme ABC.BDE! &DFG.

- (1) Prolongez la ligne CG. & mettez fur le prolongement la distance EG. comme GH.
- (3) Joignez HF. ensemble, & avec la même distance, faites de DF deux arcs qui s'entrecoupent en K. & de CE. 2. autres qui se rencontrent cn I.

(4) Joignez enfin CI. IE, DK. & FK. enfemble, & l'Octaëdre sera

fait.

#### VIII.

Faire un Dodecaëdre.

(1) Faites un pentagonc régulier ABCDE. le centre duquel soit F.

(2) Prenez la distance AF. & faires fur chaque côté deux arcs s'entrecoupans mutuellement comme ABG.BCH.CDL DEK. & EAL.

(3) Des points GHI b 3

KL. décrivez cinq cercles, dont chacun foit divisé en cinq parties égales avec la distance AB. en sorte que vous en ayez autour de vôtre pentagone cinq autres é-

gaux.

(4) Prenez la distance HM. ou HN. & tirez des arcs qui se coupent mutuellement en O. De ce point, menez un autre cercle par NM. que vous diviserez comme les premiers en cinq parties égales, avec la même distance MN. comme MNPQR qu'il faut joindre ensemble.

(5) Prenez la distance ON. & faites sur PQ. deux autres arcs qui se rencontrent en S. qui est le centre d'où on tirera un cercle, par PQ. que l'on divisera, aprés, en cinq parties égales, comme les, autres par ex. QP. PW. WV. VT. &

(6) Faites la même

chose sur TQ TV. VW. & WP. & vôtre Dodecaëdre sera fair.

## IX.

## Faire un Icosaëdre.

(1) Faites fur une ligne cinq triangles équilateraux, comme ABC. BDE. DFG. FHI. & HKL.

(2) Des points AC, faites deux arcs qui se cou-

pent en M.

(3) Joignez AM. & ML. entemble, par des

rectilignes.

(4) Mettez sur MC. le Triangle équilateral N. sur CE. le triangle O sur EG. le Triangle P. sur GI. le triangle Q. & cossin sur IL. le triangle R.

(5) Faites en bas la même chose avec les basses, par ex sous AB, mettez le triangle équilateral S, sous BD, mettez T, sous DF, mettez V, sous FH,

faites W. & enfin sous HK. tirez le dernier triangle équilateral X. qui achevera l'Icosaëdre.

X.

#### Faire un Rhombe.

(1) Faites sur une ligne quatre triangles semblables, c'est à dire équilateraux. Marquez GIM. IKN. KLO.& LHP.

(2) Joignez MP. enlemble par une rectiligne de même que GM. IN. KN. LO. & HP.

(3) Prolongez la ligane NI. & mettez sa longueur par dessus, comme IO.

(4) Prolongez aussi OK. & mettez sa longueur encore deux sois par dessus, comme KR. RS.

(5) Joignez RI, & SQ. entemble.

(6) Prolongez la ligne

IR. & mettez sa longueur par dessus, comme RT. Faites sa même chose en NK. comme KV. & joignez VT. ensemble; vôtre Rhombe sera tait.

### XI.

## Faire un Rhombeide.

(1) Faites un triangle équilateral ABC, & de BC, un autre D.

(2) Prolongez CD. & mettez sur ce prolongement encore deux fois la longueur CD. comme DE. & EF.

(3) Prolongez DB. & mettez für cette ligne la même distance, comme BG.

(4) Prolongez CB. pour mettre cette distance encore trois fois par dessus, comme BH, HI. & IK.

(5) Prenez la distance IB. & faites du point G. un arc.

b4 Re-

(6) Recoupez cét arc ayec la distance BG. du point I. en L. & joignez GL. & LI. entemble, par des rectilignes.

(7) Prolongez aussi GH. Mettez sur ce prolongement trois sois sa distance, comme HM. MO. & OP. & joignez

MI. ensemble.

(8) Des points KM. faites deux arcs qui s'entrecoupent en N. & joignez KN. NM. MD. OE. & PF. ensemble; vôtre Rhomboïde sera fait.

## XII.

Faire un Polyèdre dont la base soit un Pentagone.

(1) Faires un Quarté ABCD, & divisez AB. & CD, en cinq parties égales, comme CE. EF. FG. GH. & HD, de même Al. IK. K.L. L.M. & MB.

(2) Joignez E.I. F.K., G.L. & H.M. enfemble.

(3) Partagez un de ces côtez en vingt & deux parties égales, comme FG&KL.

(4) Partagez une de ces vingt & deux parties en trois autres parties é-

gales.

(5) Prenez dixhuit parties de ces vingt & deux, & encore deux des trois petites, comme FN KO. & tirez deux arcs de KL, & FG. & de leur interfection PQ, tirez deux cercles lesquels vous divilerez en cinq parties égales, avec la distance FG. & KL. & vôtre figure fera faite.

CHAP.

II.

## CHAP, IV.

## Des PYRAMIDES.

Probl. I.

Faire une Pyramide triangu-

(1) Tirez d'un point A. pris à plaisir un arc, & mettez par desfus 3. parties égales, comme BC. CD.& DE:

(2) Joignez AB, AC. AD & AE. ensemble, de même BC.CD.& DE.par

des rectilignes. (3) Des points CD, tirez deux arcs qui s'entrecoupent en F.en retenant

la même distance.

(4) Joignez CF. & DF. ensemble, & la pyramide sera faite.

Faire une Pyramide, qui aix pour base un Quarre équilateral restangle.

(1) Tirez du point A. un arc & y ajoutez quatre parties égales, comme BC. CD. DE. & EF. que vous joindrez l'une à l'autre, par des rectilig. nes, comme aussi AB AF. AC.AD.& AE.

(2) Du point C. abaissez une perpendiculaire de la longueur ED, comme CG.

(3) Retenez la distance CG. & faires, des points GD. deux arcs s'entrecoupans en H.

(4) Joignez HG & DH. entemble, par des rectilignes, & vôtre Pyramide sera faite.

## III.

Faire une Pyramide, qui ais pour base un Parallelogramme.

(1) Tirez du point A. un cercle, sur lequel mettez premierement une grande partie, comme BC. en suite un petite, comme CD. Cela fait, reprenez la distance de la premiere comme DE. & ensin remettez la distance de la seconde, comme EF.

(2) Joignez AB. AC. AD. AE. & AF. de même BC. CD. DE. EF. enfemble par des rectilig-

nes.

(3) Abaissez, du point C. une perpendiculaire de la longueur CD, comme CG.

(4) Avec cette distance CG. faitez, du point B.

un arc.

(5) Prenez la distance BC. & recoupez cét arc, du point G.& H. Enfin joijoignez BH. & HG. cntemble, & la Pyramide fera faite.

#### IV.

Faire une Pyramide qui aix pour base un Pentagone équilateral.

(1) Du point A faites un arc, & y ajoûtez cinq parties égales, comme BC, CD, DE, EF,& FG.

(2) Joignez tous ces points ensemble avec A. comme B. à C. C. à D. D. à E. E. à F. F. à G. par des rectilignes.

(3) Partagez une de ces cinq parties, comme DE. en 22. parties égales & une d'elles encore en trois.

(4) Prenez 18. parties des 22. & deux des trois petites, & faites avec les points DE. deux arcs s'entrecoupans en H. qui est le centre, d'où vous tirerez un cercle, qui sera si grand, que vous le pourrez divi-

leg

ser en cinq parties égales, avec la distance DE: Aiant ce Pentagone pour base, vôtre figure sera saite.

Ų.

Faire une Pyramide, qui ait un Hexagone équilaieral pour base.

(1) Faites, du point A. un arc & le divifez en 6. parties égales, comme B. C. D. E. F. G. L.

(2) Joignez avec le centre A, ces points B, à C. C, à D, D, à E, E, à F, F, à G, G, à I.

(3) Prenezune de ces 6. parties par ex. DE. & faites deux arcs avec la même distance, s'entrecoupans en H.

(4) Du point H. tircz un cercle qui soit si grand que vous le divisiez en 6, parties égales, avec la lon-

gueur DE.

(5) Ayant cet Hexagone pour base de la Pyramide, la figure sera entierement saite.

## VI.

Faire une Pyramide, qui ais un Heptagone pour base.

(t) Faites du point B. un arc, & le divilez en 7. parties égales, comme B. C.D.E.F.G.H.

(2) Joignez avec A. tous ces points, B.à C. C. à D. D.à E, E,à H.H.à G.

G.à F. F. à I.

(3) Divisez une de ces parties comme FG. en 7. parties égales, & une de ces sept parties encore en huit autres. En luite prenez huit des grandes parties, & la moitié d'une petite, & faites avec cette distance, des points FG. deux arcs s'entrecoupans en I. qui lera le centre d'où vous menerez un cercle par FG.qu'on pourra diviter en sept parties égales, qu'il faudra joindre ensemble, pour la base de la Pyramide.

VII.

#### VII.

Eaire une Pyramide, qui ait un Octogone pour base.

- (1) Faites du point A. un arc & y ajoûtez huit parties égales, que vous joindrez aussi ensemble, comme B.C. D. E.F. G.H. I. L. joignez ces points aussi avec A.
- (2) Dividez une de ces parties, comme FG. en 7. parties égales, & une de ces dernières en sept autres.

(3) Prenez neuf des premieres, & une & demi des dernieres, pour faire des points FG deux arcs s'entrecoupans en K.

(4) Du point K. tirez par FG. un cercle, divisez-le en huit parties égales, avec la ditance FG. & joignez-les ensemble; de cette maniere, vous aurez la base de la Pyramide.

## VIII

Faire une Pyramide, qui ait un Enneagone pour base.

- (1) Faites du point A. un arc, & y ajoûtez 9. parties égales, que vous joindrez ensemble, avec le point A. comme B. C. D. E. F. G. H. I. & K. M.
- (2) Divilez une de ces parties, comme KM. en sept parties égales, & une de ces sept parties encore en 8. autres.

(3) Prenez dix des premieres & deux des dernieres, & faites, des points KM. deux arcs s'entrecoupans en L.

(4) Du point L. menez un cercle par KM. que vous diviserez avec la même distance KM; en neuf parties égales, & les joindrez ensemble par des rectilignes; de cette maniere la base de

cette

cette Pyramide tera a-

### IX,

Faire une Pyramide, qui ait pour base un Decagone.

(1) Faites du point A. un arc, & y ajoûtez 10 parties égales que vous joindrez avec A. comme B.C. D. E. F. G. H. I. K. & L. N.

(2) Partagez en sept une de ces dix parties, & une de ces sept en huit au-

tres.

(3) Prenez onze des premieres, & deux & demi des dernieres pour faire, des points FG, deux arcs s'entrecoupans en M.

(4) Du point M. menez un cercle par FG. que vous diviserez avec FG en dix parties égales, pour la base de la Pyramide.

X.

Faire une Pyramide qui ait pour base un Endecagone.

(1) Faites du point A. un arc & y ajoûtez onze parties égales, que vous joindrez l'une avec l'autre avec A. comme B. C.D.E.F.G.H.I.K.L. & M.O.

(2) Partagez - en une comme FG. en lept partics égales, & une de ces

7. en 7. autres.

(3) Prenez douze des premieres & une & demi des dernieres pour faire, des points FG. deux arcs s'entrecoupans en N.

(4) Du point N. menez un cercle par IK. & mettez onze fois dessus la longueur FG. & vous aurez le cercle partagé en onze parties égales, que vous joindrez ensemble, pour avoir la base de vôtre Pyramide.

XI.

### XI.

Faire une Pyramide, qui ait pour base un Dodecagone.


(1) Tirez du point A. un arc & y ajoûtez douze parties égales, comme B. C.D.E.F.G.H.I.K.L.M. & N. P. que vous joindrez de même toutes avec A. fur l'arc, l'une à l'autre.

(2) Divisez-en une,

comme FG. ensept parties égales & une de ces sept, en 7. autres.

(3) Prenez 12. des premiercs, & une & demi des dernieres pour faire, des points FG. deux arcs s'entrecoupans en O.

(4) Du point O. menez un cercle par FG. & divitez-le en 12 parties égales que vous joindrez entemble, par des rectilignes pour la base de la Pyramide demandée.



# LIVRE II.

Comme chaque Riviere a ses bras particuliers, & chaque Discipline généralle ses divisions & ses parties, ainsi la Géométrie généralement prise, est la mére de plusieurs autres parties dont nous traiterons dans ce second livre. Ces parties sont, l'Altimétrie, la Longimétrie, la Planimétrie, la Steréométrie, la Cœlométrie & la Metamorphose.

CHAP. I.

De l'Altimétrie.

Sç'ence qui montre comment il faut mesurer une hauteur. Mais parce qu'il y a beaucoup d'instruments pour cela, comme le Quadran, le Pantométre, l'Astrolabe, le Bâton de Jacob &c. Nous prendrons seusement l'Astrolabe, comme le plus seur & le plus commode; on verra de quelle maniere il s'en faut servir, dans les Problemes suivans.

#### Probl. I.

Mesurer une hauteur verticale, dont le pied est acce(sible.

Soit à mesurer la hauteur de la tour AB.

(1) Tirez une ligne droite telle que vous voudrez du point A. comme AC.

(2) Mesurez par vôtre échelle ou par la chaine la dite ligne AC. qui ait 26. pieds.

(3) Mettez le Bâton sur lequel l'Astrolabe est

303

horizontalement attaché, fur C. de sorte que par les dioptres immobiles, on puisse voir la ligne CA. à la file julqu'à ton origine, quiest la tour, & par les deux autres mobiles le point B. qui marque la hauteur!de la tour.

(4) L'Instrument é. tant ainsi placé, contez si l'angle CDE, a 40, de-

grez.

(5) Tirez aussi une rectiligne sur le papier de la longueur A C. comme FG: Mais il faut que cela se fasse par le moyen d'une petite échelle faite sur le papier, ou sur une échelle de bois ou de laiton. Aprés cela érigez fur G. une rectiligne.

(6) Prenez le rapporteur; & mettez le tout droit sur FG en sorte que son milieu réponde au point F. contez en suite un angle de 40. degrez égal à l'autre CDE.com-

me FHI.

(7) Du point F. tirez

une rectiligne par le point I. jusqu'à ce qu'elle touche la perpendiculaire G.

comme en K.

(8) Melurez par la petite échelle la hauteur KG. & ajoûtez y encore la hauteur du bâton sut lequel l'Astrolabe est attaché & la somme donnera la hauteur de la Tour AB.

#### Probl. II.

Mejurer une hauteur vertis cale, dont le pied est inaccessible.

Soit à mesurer la hauteur AB, dont le pied est inaccessible, à cause de la Riviere qui en empéche l'accés.

(1) Tirez une ligne droite fur le terrain au deçà du Fleuve, comme CD. & que cette ligne ait ici 22. pieds. (Observez que quand on peut faire sur cette ligne un triangle rectangle, vis à vis la hau-

teur

zeur AB. c'est beaucoup mieux que si on failoir un autre triangle, mais au reste, l'operation est la même.

(2) Mettez l'instrument fur C. de sorte que par les dioptres immobiles, vous voiez tout droit le point D. & par les deux mobiles, le point A. au dela du fleuve. Cela fait, conteż l'angle CEF, qui loit de 90. degr.

(3) Metteż Pinstrument fur D. en forte que les deux dioptres immobiles forment une même ligne avec DC. Vous voyez par les deux autres le dit point A. Cet angle

doit avoir 28. degr.

(4) Tirez tur le papier une ligne égale à celle qui est faite dans la campagne CD. comme GH. qui est

de 22. pieds.

(5) Prenezavec le rapporteur sur H. un angle égal à l'angle CEF. c'est à dire, de 90. degr. comme HIK. & prolongez le côté HK. Cela fait, prenez fur le point G. un autre angle de 28. degrez, égal à l'angle de la campagne DOP. comme GLM. & prolongez, en suite, le côté GM. julqu'à ce que ce prolongement se coupe avec l'autre HK. comme en N. & ce point N.marquera le pied de la hauteur A.

(6) Aiant la distance; depuis l'instrument jusqu'au pied de la Tour, le reste le fera aisément par le precedent probleme.

### Probl. III.

Mesurer une hauteur perpendiculaire dont le pied est accessible, avec Pembre d'un bâton.

(1) Mettez un bâtori d'un pied de long perpendiculairement dans la terre, comme AB & mesurez l'ombre que ce bâton fait, comme AC. qui soit de 3: picds. Avec

Ç

(2) Avec l'ombre de ce bâton, c'est à dire, avec 3. pieds, meturez l'ombre de la maison DE. dont vous voulez scavoir la hauteur. Et d'autant de pieds que l'ombre de la maison surmonte l'ombre du bâton, d'autant de pieds sera la hauteur de la maiton: par ex. fi l'ombre de la maison surmonte l'ombre du bâton 24. fois; il faut dire que la hauteur de la maison, est de 24. pieds.

#### Autrement

(1) Erigez perpendiculairement un bâton divifé en dix parties égales, foit en pieds, soit en pouces, & mesurez, en même temps, l'ombre que ce bâton fait, qui soit, par ex.de 20 pieds.

(2) Mesurez austi l'ombre de la maison, dont vous voulez connoître la hauteur, qui soit, par ex.

de 38. pieds.

(3) Par la régle de trois dites, l'ombre de 20. pieds donne une hauteur de dix, qu'elle hauteur donnera donc l'ombre de 38. & le nombre sera 19. pieds.

### Probl. IV.

Mesurer le Penchant d'une Montagne.

Soit à mesurer le penchant de la montagne AB.

- (1) Tirez, du point A. qui marque le pied de la montagne, une rectiligne, laquelle soit de 36. p. comme AC.
- (2) Mettez l'instrument sur le point A. & régardez par les deux dioptres immobiles, vers le point C. & par les 2. mobiles, vers le point B. le sommet de la montagne; cét angle soit par ex. de 110. dégrez.

(3) Mettez l'Instrument aussi sur C. & regardez par les deux dioptres immobiles, le pied A. &

Par

par les 2. autres mobiles le fommer B. Contez aprés cela cét angle, qui foit par ex. de 40, dégrez.

(4) Cela fait, tirezune ligne sur le papier, longue de 36 pieds, parce qu'elle doit étre égale à la ligne AC. comme DE.

(5) Mettez sur le point D.par le moyen durapporteur : un angle égal à l'angle de la figure A. c'est à dire, de 1 : o dégricomme

DFG.

(6) Mettez sur le point E. un autre angle de 40. dégr. qui soit égal à l'angle C. comme E.HI.

(7) Prolongez les côtez DF. & EI & là où ces 2. prolongemens s'entrecoupent, comme en K. tirez de ce point-là, jusqu'au point D. une rectiligne; qui représentera le penchant demandé, pourveu qu'on y ajoûte la hauteur du bâton; sur lequel l'Astrolabe étoit attaché.

## Probl. V.

Mesurer la hauteur verticale d'une Montagne.

On se prend dans ce Probleme, comme dans le précédent, pourveu qu'on abaisse, du point K. qui marque le sommet de la montagne, une perpendiculaire jusqu'à ce qu'elle rencontre le prolongement de la ligne DE. comme en L. La ligne KL. représentera la hauteur verticale.

# Probl. VI.

Mesurer la hauteur d'une Tour bâtie sur un rocher.

Soit à mesurer la hau-

(1) Cherchez la hauteur penchante de la montagne, par le Probl. IV, dont le triangle ABC, demontre l'operation.

(2) Faites sur le papier

un triangle égal au triangle ABC. comme HIK.

(3) Mesurez l'angle CBD. dans la campagne, qui foit par ex. de 38. dégrcz.

(4) Erigez sur le point K. qui représente le point B. & par confequent le sommet de la montagne, une perpendiculaire telle

que vous voudrez.

(5) Faites, par le rapporteur sur le point I. un angle égal à l'angle de la figure ABCD, c'estàdire, de 3 8. dégrez, comme ILM.

- (6) Prolongez le côté IM. jusqu'à ce qu'il rencontre la perpendiculaire érigée sur K. comme en N.
- (7) Mesurez la ligne NK, elle vous donnera la hauteur de la tour BD. si vous y ajoûtez, la hauteur du bâten.

### Probl. VII.

Mesurer la profondeur d'un puits.

(1) Mesurez son diametre AB. qui soit par ex. de 9. pieds, & cherchez l'angle BCD. qui fera de 90.

dégrez.

(2) Mettez l'instrument fur le point A. tellement. que vous voyez par les 2. dioptres immobiles, le point B. & par les deux mobiles, le fond du puits E. & que cét angle ait par ex. 60.degr.comme AHI.

(2) Tirez une ligne sur le papier longue de 9. pieds, qui représente le diametre AB.comme FG.

(4) Abaissez, du point F. une perpendiculaire, qui représente la hauteur BE.

(5) Faites, du point G. un angle égal à l'angle AHI. c'est à dire, de 60. dégr. comme GKL.

(6) Prolongez le co-E

té GL. & dans l'endroit eù ce prolongement coupe la perpendiculaire F. comme en M. mesurez la distance du point F. julqu'au point M. & vous aurez la prosondeur du puits.

### CHAP. II.

De la Longimétrie.

La Longimétrie est une sçience qui enseigne à mesurer la distance d'un lieu à l'autre, dans la raze campagne.

Probl. I.

Mesurer la distance d'un lieu a l'autre, dont tous les deux sont accessibles.

SOit à mesurer, du point A. jusqu'à B.

une rectiligne telle que yous voudrez & la melu-

rez avec la chaine, ou par le moyen de l'Echelle, par ex. qu'elle air 22 P. de longueur, comme AC.

(2) Metrez le bâton fur lequel l'Astrolabe est attaché, sur le point A. tellement que par les 2. dioptres immobiles, vous ne voyez que tout droit vers le point C. & par les 2 autres, le point B. En suiste, contez l'angle ADE, qui ait par ex. 90 dégr.

(3) Transportez l'instrument sur C. & regardez par les dioptres immobiles vers le point A. & par les mobiles, le point C. Contez aprés cela cét angle CFG, qui ait par ex. 22 dégr.

(4) Tirez sur le papier une ligne de 22. P. qui sois égale à la ligne AC, comme HI.

of Faites ave le rapporteur sur le poi. H. un angle égal à l'ang la ADE, c'est à dire, de pret degrez comme HKL, vaites la même chose ar le point I. & un autre angle égal à l'angle CFG. c'est à dire, de 22. dégr. comme IMN.

(6) Prolongez les côtez HK. IM. & là où ces prolongemens feront une interfection, comme en O.de là jusqu'au point H. mesurez la distance qui sera égale à la longueur AB.

#### Probl. II.

Mesurer la distance de deux lieux dont l'un est maccessible.

Soit à meturer la distance A. jusqu'à B. dont B. est inaccessible, à cause de la riviere qui empéche le passage, pour y aller.

une rectiligne, qui ait par ex.22. prus de long com-

me Ano

me dur le point A. & revardez par les 2 dioptr simmobiles le point G. & par les deux mobiles, le point B. Contez en même temps l'angle ADE, qui foit par ex de 93. dégr.

(3) Portez Pinstrument fur C. & regardez par les 2. dioptres immobiles, le point A.& par les 2. autres le point B. & contez aussi cét angle CFG, qui soit par ex. de 33. dégr.

(4) Faites lur le papier une ligne égale à la ligne AC c'est à dire, de 22. P.

comme HI.

(5) Sur le point H. faites un angle égal à l'angle de la figure ADL. c'est à dire, de 93 degr. comme HKL. de même sur le point I. Faites un autre angle de 32 degr. égal à l'angle CFG. comme IMN.

(6) Prolongez les côtez HK. & IM & dans l'endroit où ils s'entrecoupent, comme en O: abaillez, de ce point jusqu'at point H.une rectil gne, qui vous donnera la distance AB.

IIF

### Probl. III.

Trouver la distance de deux endroits qui sont tous deux inaccessibles.

Soit à melurer la distance AB.

(1) Prenez un certain point C. duquel tirez une ligne droite comme CD. qui foit, par ex. de 32. pieds.

(2) Mettez l'instrument lur le point C. & regardez, par les deux dioptres immobiles, le point D. & par les deux autres, le point A. Contez enluite l'angle CHK, qui soit, par ex. de 90, degrez.

(3) Laislez l'instrument comme il est, mais poulsez les dioptres mobiles jusqu'à ce que vous pourrez voir par leur moyen le point B. & contez aussi cét angle qui soit, par ex. de 36. degrez, comme CHI.

(4) Portez l'instrument fur D. & l'ajustez en forte, que vous puissiez regarder, par les dioptres immobiles le point C. & par les deux autres mobiles, le point B. Contez aprés cela aussi cét angle, qui foir, par ex. de 100. degrez, comme DEG.

(5) Laissez l'instrument comme il est, mais tournez la régle dioptrique jusqu'à ce que vous voyez par les pinnules, le point A. & contez cétangle, qui loit, par ex. de trente degrez, comme

DEF.

(6) Cela fait, tirez sur le papier une ligne de 33. pieds, qui représente la ligne CD. comme LM.

(7) Mettezsur L.deux angles, par le rapporteur, l'un de 90. & l'autre de 6. degrez, dont le pre-

mier LNO. représente l'angle CHK. & l'autre LNP. Pangle CHI.

Prod C 4

(8) Prolongez les cô-

tés LO. & LP.

(9) Ajoutez à l'autre point M. deux angles, l'un de 100. degrez, comme MQR. qui représente l'angle de la figure DEG. & l'autre de 30. comme MQS. représentant l'angle DEF.

(10) Prolongez les côtez MR. & MS. & prenez garde où ces deux prolongemens rencontrent les deux premiers, comme en TV. Car cette distance TV. vous donnera la la longueur AB. demandeé.

Probl. IV.

Mesurer la largeur d'une Riviere avec un bâton.

(1) Elevez perpendiculairement un bâton sur le bord de la riviere, comme A.

(i) Fendez-le par le bout, & metrez dans la

sfente un autre petit bâton droit, comme BC.

(3) Metrez vous derriere le petit bâton BC. &faites avec ce bâton ce que vous feriez avec la régle dioptrique, c'est à dire, abaissez le jusqu'à ce que vous vojez par BC. l'autre bord de la riviere E.

(4) Aprés cela, laissant le petit bâton comme il est, tournez perpendicu-lairement le grand, jusqu'à ce que vous pourrez voir, par BC. le long du bord. Cela fait, vous remettant derriere le point B. vous prendrez garde à l'endroit où les rayons des yeux passans par C. se sinssent sur le bord de la ri-

(5) Mesurez la distance E A Elle donnera la largeur de la riviere AD.

viere, comme en E.

Pro:

### Probl. V.

Comment il faut transporter une figure, de la campagne sur le papier.

Soit à transporter la si-

gure ABCDE.

(1) Mettez le bâton fur lequel l'Astrolabe est attaché, sur le point E. & regardez par les dioptres immobiles le point D. & par les deux mobiles le point. A. Contez en suite cét angle EAD qui soit par ex de Go. degrez.

(2) Mesurez la ligne AE, qui soit de 23, P.

(3) Melurez l'autre ED. qui soit de 24. P.

(4) Mettez l'instrument sur D. & regardez par les dioptres immobiles le point C.& par les mobiles le point E. Contez aprés cela cét angle, qui soit par ex. de 70. degr. comme DEC.

(5) Que le côté DC.

ait 28. P.

(6) Cherchez l'angle Cdb, de la maniere qu'on vient de dire & qu'il ait 50, degrez.

(7) Mcsurez la ligne CB qui sont par ex. de 13.

Ρ.

(8) Le côté BA. se so, de soi-même.

Cela êtant ainsi fait dans la campagne.

(1) Tirez une ligne fur le papier de 23. P. qui représente le côté de la figure AE. comme KF.

(2) Faites tur le point F. par le moyen du rapporteur, un angle égal à l'angle de la figure E da. c'est à dire, de 60 degrez comme F kg.

(3) Prolongez le côté Fg. de cét angle, & y ajoutez la longueur de la ligne ED. c'est à dire, 24.

P. comme F G.

(4) Faires sur G. un angle égal à celui de la fi-

gure Dec. c'est à dire, de 70. degrez, comme Gfh.

(5) Prolongez le côté Gh. & y ajoutez le côté DC. c'est à dire, 28. P.

comme G. H.

- (6) Mettez fur le point Hun autre angle égal à celui de la figure Cdb.quielt de 50.degrez comme Hgi.

(7) Prolongez le côté Hi. & y ajoutez 13. P. comme Hl.qui reprélente

le côté CB.

(8) loignez IK. enfemble, par une ligne droite, qui donnera le dernier côté de la figure BA. & qui, en même temps, représentera entierement sur le papier, la figure donnée.

#### Probl. VI.

Transferer, de la campaqne sur le papier, une signre qui est inaccessible.

gure ABC. fur le papier, du point D.

(1) Tirez, du point D. une rectiligne mesurée comme DE. qui ait

32, P.

(2) Mettez l'instrument sur le point D. & regardez par les dioptres immobiles, vers le point E. & par les deux mobiles, vers le point A. Contez aprés cela l'angle Dfg. qui ait par ex. 105. degr.

(3) Laislez l'instrument comme il est & tournez seulement les dioptres mobiles, juíqu'à ce que vous voyez le point B. & contez cét angle D. g. h. qui ait par ex. 90.

degrez.

(4) Laislez encore l'Instrument comme il est; regardez, par les dioptres mobiles, vers le point C. & contez ausi cet angle Dgi, qui ait par ex. 60. degrez.

(5) Mettez l'Instru-Soit à transferer la fi- ment sur E. & regardez,

pag

par les dioptres immobiles, le point D. & par les mobiles le point A.& conrez en suite cet angle EKL. qui ait par ex. 50 degrez.

(6) Laislez l'Instrument comme il est, mais regardez par les dioptres mobiles vers B. & contez cet angle, qui ait par ex. 70.degrez.comme EKm.

(7) Regardez par les mêmes dioptres vers le point . C. & contez aussi cétangle, qui ait par ex. 90. degrez, comme EKn.

Cela étant fait dans la campagne:

(1) Tirez sur le papier une ligne de 3 2, P. comme OP, qui toit égale à la ligne DE.

(2) Prenez fur le point O.un angle de 105. degr. commè O q r. qui représente l'angle de la figure Dfg.&prolongezlecôté Qq.

(3) Laissezle rappor-

teur comme il eft & contezun autre angle de 90. degr. comme Or f.quireprétente l'angle Dgh. & prolongez le côté O.f.

(4) Cherchez le dernier angle de 60. degr. comme Ort qui représenre l'angle de la figure Dgi. & prolongez le côté Or.

(5) Mettez le rapporteur fur le point P. & contez un angle de 50. degrez, quirépresente l'angle EKL, comme Pab. prolongez le côté Pb. julqu'à ce qu'il rencontre le côté Oq. comme en C. car ce point d'intersection marquera point A.

(6) Laissez le rapporteur, comme il est, & conrez un autre angle de 70.degr. représentant l'anglc EKm.comme P a d;& prolongez le côté Pd. jusqu'a ce qu'il coupe le prolongement Of, commeen E. lequel point marque celui de la figure B.

Co.1-

(7) Contez un autre angle de 90, degr. égal à l'angle EKn, comme PAF. & prolongez le côté PF. jusqu'à ce qu'il rencontre le prolongement OF, comme en G, qui marque le point de la figure C.

(8) Joignez CE. EG. & GC. ensemble, & vous aurez vôtre figure ABC. représentée sur le papier.

### CHAP, III.

De la Planimétrie.

A Planimétrie est une secret qui enseigne à mesurer les plans, ou la superficie d'une chose, que les Géométres appellent Aire,

### Probl. r.

Mesurer la superficie d'un truangle rectangle ABC.

(1) Meturez la ligne AB. qui soit de 12. pieds, comme base.

(2) Mesurez aussi la perpendiculaire BC. qui

ioit par ex. de 3. P.

(3) Multipliez la demi base par la perpendiculair re entiere, ou la moitié de la perpendiculaire par la base entiere, la somme donnera la superficie, qui est ici de 48. Pieds,

### Probl. II.

Mesurer la superficie d'un triangle qui n'a point d'angle droit comme DEF.

f(1) Abaissez, du point F. jusqu'àu côté opposé DE. une perpendiculaire, qui divite le triangle donné en deux triangles

DGF. & FGE.

(3) Mesurez ces deux triangles, comme il a été dit dans le probleme précedent, c'est à dire, multipliez la base entiere comme DG: & GE. par la demi perpendiculaire FG. ou la perpendiculaire entiere par les demi balcs.

Par ex. pour le triangle DFG.que la bale DG.ait par ex. 12. P. & la perpendiculaire FG.10.

Prenez la demi perpendiculaire, c'est à dire, 5. P. & la multipliez par la base, quiest de 12. P. & la fomme iera de 60. pieds qui marque la superficie du triangle DFG.

Pour le triangle FGE. que la base GE. soit de 6. pieds, & que la per pendiculaire FG. reste la même, c'est à dire, de 10. Pieds. Multipliez 5. par 6. ou trois par dix; la somme sera 20. pieds, ce qui fera la superficie

gles rectangles, comme | de ce triangle. Enfin ajoûtez 30. à 60. le nombre qui en proviendra fera 90. pieds, qui est toute la superfice du triangle proposé DEF.

### Remarques.

Si l'une des lignes qu'il faut multiplier ensemble a seulement des Toises, & l'autre des Toises, & despieds, prenez dans la multiplication, au lieu d'une Toile, 6. pieds. Par exemple, si l'on étoit obligé de multiplier sept Toises, par huit Tois, quatre pieds, il faudroit metre au lieu de la premiere somme, six Toiles & fix pieds, puisque ces fix pieds font une Toile; car manquant de pieds on ne pourroit pas multiplier les quatre pieds de la seconde somme: ainsi ce nombre seroit quarante-huit Tois. vingt & quatre pieds: car fix mula

ces.

multipliez par huit, font quarante huit, & quatre multipliez par fix; font vingt & quatre.

#### S: II.

Si l'une de cès mêmes lignes n'avoit que des Toises, & que l'autre eût des Toises, des pieds & des pouces. Par ex. S'il faloit multiplier 6. Toises, par 8. Toises 4 pieds 6 pouces; voici de quelle maniere il s'y faut prendre

(1) Mettez ces 8. T. 4. p. & 6. pouces en lig-

ne.

(2) Au lieu de 6. toil prenez 5. T. 6. pieds, & mettez le premier chifre 5. souz 8. parceque tous deux marquent des Toises. Otez un du second chifre 6. en sorte qu'il ne reste que 5. pieds à mettre souz les quatre de la premiere somme; reduisez à 12. pouces le pied que vous en avez ôté: car 12. pouces composent un

pied: aprés quoi, mettez les souz les & pouces de la premiere somme.

(3) Aiant fait cela multipliez 5. par huit, & le mombre 40. marquera les Toiles: multipliez aussi 5. par 4 & le nombre 20. marquera les pieds. Ensin multiplez 6. par 12. & le nombre 72. marquera les pouces. Ainsi la somme de la figure entiere sera 40. Tois, 20. pieds, 72. pou-

### S. III.

Reduisez en Toises, par 6. les pieds, qui sortent de la multiplication, & divisez les pouces par 12. le nombre montrera les pieds, par ex. 72. pouces donnent 6. pieds, & 20. pieds donnent 3. T. 2. pieds:

Pro-

### Probl. III.

Mesurer la Supersicie d'un Quarré équilateral rest: angle ABCD.

Multipliez un côté par l'autre par ex. AB. qui zit ici 12. pieds. par BC. qui ait aussi 12. pieds, parce que les côtez sont égaux entre eux; le nombre qui en proviendra sera i24. pieds, qui marqueront la superficie demandée.

### Probl. IV.

Mesurer la supersicie du Parallelograme ABCD.

Multipliez un petit côté qui ait par ex. 6. pieds, commeBC. par un grand, comme Ab. qui ait, par ex. 12. pieds, & la fomme 72. fera le nombre des pieds que la superficie demandéeé contient.

### Probl. V.

Trouver la superficie d'un Rhombe, ab & d.

(1) Abaissez, du point A. une perpendiculaire jusqu'à la ligne DC. comme AE.

(2) Abaissez de même, du point B. un autre perpendiculaire & y ajoûtez la longueur AE. comme BF. & joignez CF. entemble, par une ligne, droite, en sorte qu'ai lieu du Gube vous ayez le Quarré long ABEF. Vous trouverez la tupersicie par le Probleme precedent. Voyez le Probl. XXVIII. Liv. I. Chap. 2.

### Probl. VI.

Trouver la superficie d'un Rhombiide, ABCD.

(1) Tirez, du point A. une perpendiculaire juiqu'à la ligne DC, opposée comme AF.

Ti

(2) Tirez un autre perpendiculaire du point B. & mettez la longueur AF, comme BE.

(3) Joignez CE. en semble, par une rectiligne, en sorte qu'au lieu du Rhomboïde ABCD.vous ayez le Parallelogramme ABEF. Vous trouverez la superficie par le Probl. IV. dece Chap.

### Prob. VII.

Trouver la Superficie de chaque Quarré inéquilateral.

Soit donné le Quarré ABCD.

- (1) Divisez ce Quarréen deux triangles ABD. & CDB.
- (1) Partagez chacun de ces triangles en deux rectangles, comme ABF. BCE. ADF. DEC.
- (3) Ayant ces 4. triangles rectangles, cherchez leur superficie, selon les régles des deux premiers

Problemes de ce chapitre : joignant ensemble toutes les sommes qui proviendront de cestriangles, cette somme sera la superficie demandée.

#### Probl. VIII.

Trouver la superficie de chaque Poligone régulier.

Soit donné le Pentagone régulier ABCDE.

- (1) Mesurez un côté du Polygone, comme AB. qui soit par ex. de 6. Toises. Multipliez ce nombre par le chisre qui montre la pluralité des côtés du Polygone, comme ici par cinq, parceque ce Polygone n'a que 5. côtez; la somme qui provient de cette multiplication, fait la longueur de tous les côtez.
- (2) Tirez du côté que vous voudrez une perpendiculaire dans le centre du Pentagone F. comme FG. & meiurez austi cette lig-

US

ne, qui aura par ex. 5. Toites.

(3) Multipliez la somme de tous les côtez, par la moitié de cette perpendiculaire; le nombre qui en proviendra sera la superficie demandeé.

#### Probl. IX:

Trouver la superficie de chaque Polygone strégulier ABCDE.

(1) Divitez toute la figure en triangles rectangles; comme ce pentagore irregulier ABCDE, en ABG, BCG, ADH, CDH, AEF & DEF.

(2) N'ayant que des triangles rectangles observez ce qui a été dit dans le 1. Probleme de ce chapitre; la somme de tous les triangles reduite en une seule donnera la superficie demandeé.

### Probl. X.

Trouver la superficie d'un Cercle.

Reduisez le cercle en un triangle rectangle, selon les régles du Probl. 21. du Liv. I. Chap. 2.85 cherchezaprés celasa superficie, par les régles du Probl. I. de ce chapitre.

#### Probl. XI:

Trouver la superficie d'une figure Ovale.

(i) Divisez la figure proposée en 4. parties égales, comme ABCD. De sorte que la ligne AB. fasse un diamétre, & CD. l'autre.

(2) Cherchez le diamétre proportionel de ces deux diamétres; vous le trouverez de cette manière.

Mettez le diamétre AB. fur une ligne longue, & diur

fur la même ligne, du point B. mettez l'autre diamétreCD.commeBC. Aprés cela, prenez la moi tié de la distance AC. jusqu'au point B. comme CB. qui tera le diamétre proportionel, & partagez cette ligne EB. en deux parties égales, comme EF. FB. Tirez enfin, du point F. un cercle par les points EB. qui fera aussi grand que la figure ovale donnée.

(3) Ayant ce cercle, cherchez sa superficie, de même qu'au Probleme précedent, c'est à dire, élevez sur B. qui marque l'extremité du diametre, une perpendiculaire & mettez trois sois dessus la longueur du dit diamétre EB avec une septiéme partie encore du même diametre, comme BG.

(4) Joignez le centre du cercle F. & ce point G. entemble, par une ligne droite, qui rendra le triangle rectangle égal au cercle donné. Sa superficie se trouve, selon les régles du 1. Probleme de ce Chapitre.

### Probl. XII.

Mesurer la superficie de chaque Pyramide èquilaierale.

Soit donnée une Pyramide qui ait pour base le quarré équilateral a b c d.

(1) Cherchez la superficie de la base par le Probl, 3. de ce chap, qui soit par ex. de 48. pieds.

(2) Multipliez un côté de la base, comme AB. par la hauteur de la Pyramide EF. c'est à dire, 12. par 28. dont la somme sera 336. pieds.

(3) Multipliez ces 336. pieds par le chifre qui montre la pluralité des côtez de la Pyramide, comme ici par 4. puisque cette figure n'a que 4. côtez, dont la somme sera 1544. pieds.

(4) A cette somme

ajoutez la superficie de la base, c'est à dire, 48. pieds; & vous en aurez la somme générale, qui fera la superficie de la Pyramide proposée, sçavoir, 1592 pieds.

### Probl. XIII.

Trouver la Superficie convexe d'un Cylindre rectiligne.

(1) Mettez le côté du Cylindre BD. sur une lig-

ne longue.

(2) Mettez sur la même ligne, commançant du point D, le diametre de la base de vôtre Cylindre, marqué CD, comme DE.

(3) Partagez la distance LB en deux parties égales, comme BF. EF.

(4) Avec la distance FD. tirez un cercle, qui contienne la superficie convexe du cylindre proposé laquelle vous trouve-rez par le Probl. 21. chap.

2. du I. Livre, qui enseigne à faire un triangle rectangle égal au cercle donné. Aiant donc ce triangle, cherchez sa supersicie, selon les régles du I. Probleme de ce chapitre.

(5) Aiant trouvé la superficie du triangle rectangle qui représentoit la superficie convexe du Cilindre cherchez aussi la superficie des 2.bases de vôtre Cilindre par le I. Probl. de ce Chap. Ajoutez la somme de ces deux baies à la somme qui provient du triangle repréfentant la superficie convexe du Cylindre, fans y compter les bases;& vous aurez une fomme générale, qui vous marqueratoute la superficie du Cýlindre propose avec ses bases. Voyez sur ceci le I. Livre d'Archimede, de Sphara & Cylindro. Prop. XIII.

d 3

Probl.

### Probl. XIV.

Trouver la superficie convexe d'un Cone régulier.

Soit donné le Cone ABD, & le diamétre de sa bate AD.

(1) Mettez le côté du Cone DB. fur une rectiligne.

(2) Mettez sur la même ligne le demidiamétre CD, comme DE.

(3) Partagez EB. en deux parties égales, com-

me EF BF.

(4) Prenez la distanceFD. & en faites un cercle, qui soit aussi grand que le Cone, sans y compter la base.

(5) Reduitez ce cercle en un triangle rectangle, par le Problemedu 2. chap. du I. Livre, & cherchez-en la superficie, par le 1. Probleme de ce chapitre.

(6) Cherchez, par ces deux problemes alléguez

la iuperficie de la base de vôtre Cone, & ajoutez cette somme à la premiere; le nombre qui en proviendra, montrera toute la superficie convexe demandée. Voyez Archimed.l.c, propos. XIV.

### Probl. XV.

Mesurer la superficie convexe d'un Globe.

(1) Meiurez le dia métre AB. qui ait par ex

9. pieds.

(2) Cherchez la circonférence du diamétre, qui est tousjours z. fois plus grande que le diamétre, & encoré d'une septiême partie.

(3) Multipliez le diamétre par la circonference; le nombre qui en proviendra fera la superficie convexe

demandée.

Probl

### Probl. XVI.

'Mejurer' la juperficie de chaque Trapeze, comme ABCD.

On s'y prend dans ce Probleme comme dans le septiême de ce Chapitre.

### Probl. XVII,

Trouver la supersicie de la base d'une Tour ronde, dont il n'y a que la partie ABCD, accessible,

(1) Mesurez la ligne AB. qui soit par ex. de 14. Toites, & rirez du milieu de cette ligne, une perpendiculaire jusqu'à l'arc, comme DC. qui soit par ex. de 4. Toites.

(2) Multipliez la distance AD, par son reste DB, c'est à dire, 7. par 7. Aprés quoi divisez par le nombre qui en provient la perpendiculaire DC. c'est à dire par 4.

(3) A cette somme ajoûtez encore la longueur
de la perpendiculaire, qui
est de 4. Toises, & vous
aurez la longueur du diamétre, pour achever la
base.

(4) La base étant achevée, cherchez le triangle rectangle, qui lui sera égal, par le XXI. Probldu chap. 2. du I. Livre. Aprés quoi, vous trouverez la superficie de ce triangle, par le I. Probleme de ce chapitre.

#### CHAP. IV.

### De la Stereométrie.

La Stercométrie est une science qui montre comment il saut chercher la solidité d'un corps. La solidité est une grandeur qui a sa longueur, sa largueur & son épaisseur.

Probl.

Probl. I.

Trouver la solidité d'un Pa- pieds. rallelepipide.

- (1) Mesurez la hauteur, la longueur & la | (3) Multipliez la bade.
- (2) Multipliez la largeur AD. qui soit par ex. lidité demandée. de deux pieds, avec la longueur AB, qui soit de l 4 pieds, & la somme donnera la superficie de la ba-
- (3) Multipliez ce nombre de la base par la hauteur du Parallelepipede AH. qui aura ici 8. pieds, & la soinme qui en proviendra montrera la folidité demandée, qui est ici de 64. pieds.

Probl. II.

Lyouver, lan folidité, d'un Tuo Prome.

(1) Cherchez la fuperficie de la base ABC. 1.546

par le Probl. 2. Chap. 2. Liv. 2. qui sera ici de 6.

(2) Mesurez la hauteur CF. quitera ici de

9. pieds.

largeur du Parallelepipe- se par la hauteur, c'est à dire, 6. par 9. & la, fommes 4. montrera la lo-

### Probl. III.

Trouver la solidite d'un Cy lindre.

(1) Cherchez la superficie de la base par le Probl. 21. Liv. 1. Chap. 2. & par le Probl. r. liv. 2. Chap.3. qui soit, par ex. de 5.pieds.

(2) Cherchež la hauteur, du Cylindre & B. qui.

soit ici de 9. pieds.

(2) Multipliez la superficie de la base par la hauteur, c'est à dire, 5. par 9. & la somme 45. donnera la folidité deco mandée, of Octobel

#### Probl. IV.

Tronver la solidité des Pyramides & des Cones.

(1) Mesurez leur hauteur FE. & AB qui soit

par ex. de 12. p.

(2) Cherchez la superficie de leurs bases, & même celle de la Piramide proposée, par le probl. 6. Chap. 3, liv. 2. qui soit de 16. p. & celle du cone par le Probl. 10. Chap. 3. liv. 2. qui soit aussi de 16. pieds.

(3) Multipliez la hauteur entiere par la troisiéme partie de la base, c'est à dire, 12.P. par 5. p. & 4. pouces, ou la base entiere par la trosséme partie de la hautreur, c'est à dire, 16. p. par 4. La somme 64. montrera la solidité de la Piramide, & du Cone; car celuiciest égal à la Piramide proposée; & puis qu'il saut chercher sa solidité,

comme celle de la Piramide, elle tera aussi égale à la solidité de la Piramide même.

### Probl. V.

Trouver la solidité d'un Globe.

(1) Multipliez le demi diametre AB. par la superficie du globe, que vous trouverez par le Probl. 15. du chap. précedent.

(2) Divisez cette some me par trois & le nombre qui en proviendra montrera la soliditité demandée.

Par ex. le demidiamétre soit de 28.p. & la superficie convexe de 9856. Multipliez cette somme par, 28, & il en viéndra 275968. Ce nombre divisé par trois donnera la solidité demandée c'est à dire, 91989; pieds.

h 4. Probl

### Probl. VI.

Trouver la solidité d'unTetraedre.

Comme le Tetraëdre n'est aurre chose qu'une Pyramide triangulaire & équilaterale, il faut chercher sa solidité par le Probl. 4. de ce chap. c'est à dire, multiplier la base par la troisiéme partie de la hauteur, ou celle-ci par la troisiéme partie de la base: le nombre qui en proviendra en montrera la solidité.

### Probl. VII.

Trouver la solidité d'un Octaëdre.

.: Comme l'Octaëdre est composé de deux Piramides égales, qui ont une base commune, c'est à dire, un quarré équilateral rectangle.

(1) Cherchez la solidité d'une de ces Piramides par le meme Probl. 4. de ce chap, qui loit par ex. de 16. p.

(2) Multiplicz ccs 16. pieds par 2. le nombre qui en proviendra montrera la folidité demandée, c'est

à dire . 32. pieds.

#### Probl. VIII.

Trouver la solidité d'un Dodecaedre.

Lors qu'on tire, depuis le centre du Dodecaëdre dans tous les angles, une rectiligne, on forme 12: Piramides égales, don't chacune a pour bale un Pentagone regulier, c'est pourquoi.

(1) Cherchez la solidité d'une de ces 12. Pyramides par le même Probl. 4. qui ait par ex. 12. pieds.

(2) Multipliez ces 12. pieds, par la pluralité des Pyramides, c'est à dire par

12. & le nombre 144. qui en proviendra montrera la folidité demandée.

### Probl. IX.

Trouver la solidité d'un Icosaëdre.

Comme ce corps forme 20. Tetraedres égaux, quand on tire de son centre des rectilignes dans tous les angles qu'il forme:

(1) Cherchez par confequent la solidité d'un de ces Tetraëdres par le même Probl. 4- de ce chap. qui ait par ex. 8 pieds.

(2) Multipliez ces 8. pieds par le chifre qui marque la pluralité des Tertaëdres, c'est à dire, par 20. La somme qui en proviendra sçavoir 160. montrera la solidité demandée.

### Probl. X.

Trouver la joudné d'un Cube, & d'un Parallelogramme.

Multipliez par les Problemes 3. & 4. du chap, precédent, la superficie de la base, par la longueur; ce qui en proviendra en montrera la Solidité.

#### Probl. XI.

Tronver la solidité d'un Rhombe & d'un Rhomboïde.

Cherchez la superficie de la base du Rhombe par le Probl. 5. du chap. prêced. & la superficie de la base du Rhomboïde, par le probl. 6. du même chapitre. Les aiant trouvez, multipliez chacune de ces bases par leur longueur, comm'il a été dit au probl. precedent, ce qui en provient donne la solidité. Probl.

Probl. XII.

Trouver la folidit è d'une Muraille, Rempart, Courtine, &c.

Cela se fait par le Probl. I. de ce chap.

### CHAP. V.

De la Coelométrie.

A Coelometrie est une science, qui montre commentil faut trouver la capacité vuide des corps, c'est à dire, comment il faut mesurer les corps creux, pour sçavoir combien ils contiennent. Les corps Cylindrimétriques ont besoin d'une êchelle Cylindrimétrique, & les corps Cubimetriques d'uêchelle Cubimetrique, Si bien que ces deux êchelles sont requises dans la Coelométrie.

1

Probl. I.

Trouver la capacité d'un Parallelepipe de creux.

Souz ce non j'entens chaque corps quarré, par ex. une chambre, un grénier, une cave, une tour, un puits &c. Tellement que si on en veut sçavoir la capacité, ilfaut:

(1) Mesurer avec la verge Cubimétrique la longueur, la largeur & la

hauteur.

(2) Multiplier la longueur par la largeur, & multiplier encore cette fomme par la hauteur.

(3) Examiner combien de mesures cette somme fait sur l'êchelle, & vous trouverez par ce moyen la capacité demandée.

Probl. II.

Trouver la capacité d'un Fossé.

> (1) Mesurez sa largeur

geuren haut AF qui soit de 15. T. 1. p.

(2) Mesurez la largeur, par en bas CD. qui foit de II. T. 5. p.

(3) Meiurez sa pro fondeur CG. qui soit de 9. T.

(4) Mesurez sa Jongueur, qui soit de 496.T:

(5) Reduisez les deux largeurs en une somme, & en multipliez la moitié, par la longueur du fossé; il en proviendra 6428. Toiles,

3. (6) Multipliez ces 6438. T. par la profondeur du fossé, qui est de 9. Toiles; le nombre qui en proviendra, fçavoir, 57942. Toil, ou\247652. pieds, montre la capacité demandée.

in 10 Probl. III. -franki . Sy fran

Trouver la capacité des Colammes, des Tours, & autxes Prismes.

(1) Mesurezavec la verge

cubimétrique la hauteur du Prilmer Bori

(2) Cherchez la juperficie de la bale.

(3) Multipliez ce nombre par la hauteur, vous en trouverez la capaci-

name is it -Probl. IV.

n arobe algrice? ! Trouver, la capacité de chaque Pyramide régulière.

(1) Melurez avec la Verge Gubimétrique la superficie de la bale.

(2) Mesurez austi-las hauteur.

(2) Multipliez la hauteur par la superficie de la bale: 4 5

(4) Divilez par trois le nombre qui est provenu de cette multiplication; ce qui en proviendra fera la capacité. of the

1. [(2 3.1

que e le raviendra, e e e falun care du la carl y a - Church Chivages Proble

#### Prob. V.

### Trouver la capacité d'un Cone,

Verge Cubimétrique, ou Cylindrimétrique la fuperficie de la base.

(2) Multipliez ce nombre par la troiliéme partie

de la hauteur.

(3) Divisez ce nombre provenu de cette multiplication, par trois; ce qui en provient montre la capacité.

### Probl. VI.

### Trouver la capacité d'un Cylindre.

(1) Cherchez avec la Verge Cilindrimétrique, la superficie de la base.

(2) Multipliez cette superficie par la hauteur du Cylindre; le nombre qui en proviendra, montrera la capacité demandée.

#### Probl. VII.

Trouver la capacité d'un Cylindre dont les bases sont inégales.

- (1) Cherchez avec la Verge Cylindrimétrique. la superficie de chaque base.
- (2) Reduisez les deux superficies en une somme & multipliez la hauteur du Cýlindre par la moitié de cette somme se le nombre qui en proviendra montrera la capacité.

#### Probl. VIII.

Trouver la Capacité d'un tonneau dont les fonds (ont égaux.

Il faut remarquer ici que la Verge avec la quelle on veut jauger le tonneau, est marquée par des mesures differentes, car d'un côté de la jauge il y a les parties qu'il faut employer ploier pour la longueur du tonneau, & de l'autre les parties qui en marquent la profondeur. Pour fatiffaire donc à la demande:

(1) Mesurezla super-

ficie d'un fond AB.

(2) Melurez par le bondon la profondeur du tonneau CD. & par là la superficie du milieu du tonneau.

(2) Reduifez ces deux sommes en une, la moitié de laquelle multipliez par la longueur du tonneau; ce qui en proviendra montrera la capacité.

### Probl. IX.

Trouver la capacité d'un tonnneau, dont les fonds font inegaux.

(1) Mesurez le diamétre du fond AB. & par ce diamétre connu, la su-

perficie même.

(2) Mesurez l'autre diamétre EF. & par ce diamétre connu, la superficie de l'autre fond.

(3) Ajoutez ces deux fommes ensemble.

(4) Cherchez la profondeur du tonneau CD. par le moyen de laquelle vous trouverez ailément la superficie de la circonference, par les regles du XXII. Prob. du 1. Liv. Chap. 2. & par le X. du II: Liv. Chap. 3.

(5) Ajoutez la somme de cette superficie à la moitié de la somme que produitent les deux fonds; Aprés quoi multipliez, par la longeur, du tonneau la moitie du nombre qui est provenu de cette addition; Vous en aurez la capacité.

### CHAP. VI.

De la Métamorphofé.

A Métamorphose est une Science, qui enseigue, comment il faut augmenter, ou diminuer les Figures propolées, ou leur donner une nutre forme! Il faut remarquer, que ce qui est dit des Figures, s'entend aussi des Corps, lors qu'il arrive qu'on leur donne une autre forme que celle qu'ils avoient auparavant. Mais comme nous avons touché quelque choie de certe Science, au 2. Chap. du r. Livre, depuis le probl. xx1. julqu'à la fin du chapitre, nous ne parlerons maintenant que de la Métamorphose Corps.

#### Probl. I.

Changer un Cylindre en un Pursillelepipede, de la même hanteur.

(1) Au lieu de la base du Cylindre CBF faices un Quarré ABCD selon le Probl. XXXII. du chap. 2. du 1. livre.

(2) Eleveziur ABCD. quatre perpendiculaires,

de la hauteur AB, qui reprélente la hauteur du Cylindre, comme EFGH.

(3) Joignez EF. EH. FG.& GH. entemble, par des lignes droites; votre Parallelepipede fera fait.

### Probl. II.

Donner au Cone la forme d'une Pyramide, de la même hauteur.

- (1) Faites un Triangle, Quarré, Pentagone, ou autre Poligone que vous voudrez, égal à la base du Cone CBD pour la base de la Pyramide, comme ABCD.
- (2) Elevez du milieu de la base F. une perpendiculaire & y mettez la hauteur du Cone BA, comme FE. Aprés quoi tirez ABCD, dans ce point E. & la pyramide sera faite.

Probl.

#### Probl. III.

Changer le Parallelepipede en Cylindre.

Faites un cercle égal à la base du Parallelepipede & élevez ce cercle de la hauteur du parallelepipede, & vôtre Cylindre sera fait.

#### Probl. IV.

Donner à la Pyramide la forme d'un Cone.

- (1) Faites un cercle égal à la base de la Pyramide.
- (2) Erigez, du milieu; une perpendiculaire qui ait la hauteur de la pyramide, comme BA.
- (3) Tirez les extremités du diamétre CD, sur le sommet de cette perpendiculaire A. & le Cone fera fair.

#### Probl. V.

Changer un Prisme ou Cylindre en Pyramide, ou en Cone de la même hauteur, ou faire le contraire.

(1) Faites la base du Cylindre trois fois plus grande,par le probl. 11.liv.

I. chap. 2.

(2) Erigez, du milieu, une perpendiculaire de la hauteur du Cylindre; & tirez les extremitez du diamétre vers le tommet de la perpendiculaire; la pyramide tera faite. De cette même façon on peut donner au Cylindre ou au Prilme la figure d'un Cone Au contraire quand on veut faire un prilme ou un Cylindre égal à la pvramide ou au Cone; il faut faire la base de la Pyramide ou du Cone, trois fois plus petite, & élever en suite sur cette base le Prilme ou le Cylindre de la hauteur du Cone ou de la Pyramide donnée. Probl.

### Probl. VI.

Faire un Cube égal au Parallelepipede.

(1) La base du Parallelépipedé étant quarrée, cherchez la moienne proportionelle entre la hauteur Parallelepipedique, & un côté de la base: & cette porportionelle serala vraye distance, pour faire le Cube demandé.

(2) Mais si la base est un quarré long, on en fait premierement un quarré équilateral par le Probl. 25. Liv.1 Chap.2. Aprés cela, on pour suit le reste comme on vient de le dire.

### Probl.VII.

Faire un Cube égal au Cylindre donné.

(1) Faites au Cylindre donné un Parallelepipede égal, par le probl. 1 dè cè thap. Aprés cela; (2) Faites à ce Parallelepipede un Cube égal, par le probl. précedent & vous aurez le Cube demandé.

### Probl. VIII.

Faire un Cube égal au Cone donné.

(1) Faites un Parallelepipede égal au Cone donné, par le probl. 5. de ce chap. Cela fait;

(2) Faites au Parallelepipede un Cube égal, par le probl. 6. de ce chap.

### Probl. 1X.

Faire un Cube ègal à la Pyràmide.

On s'y prend dans ce Probleme, comme dans le précedent.

Probl;

#### Probl. X.

Faire un Cone égal au Globe.

(1) Prenez le plus grand cercle de vôtre Globe, & faites le 4. fois plus grand par le Probl. 11. L. I. Ch. 2.

(2) Elevez de dessus cette base un Cone d'une hauteur égale au Demidiamétre du Globe AB.

(3) Le Cone CDE.1c-ra égal au Globe ABD.

Probl.XI.

Faire un Cube égal au Globe donné.

(1) Faites un Coné é-

gal au Globe, par le probl. précédent.

(2) Faites un Parallelepipede égal à ce Cone, par le Probl. 5. de ce chap.

(3) Faites enfin, un Cube égal à ce Parallelepipede, par le Probl. du même chapitre.

Nous finissons ici ce Traité de Géométrie, étant persuadez, que les choles que nous avons dites suffisent pour ceux qui veulent faire des progrez dans les Fortifications.

FIN.

#### TABLE

Des

## MATIERES,

### Contenues dans ce Traite de Géométrie.

Faire

Chap. 1. Explication des ter-	.5:13. Faire une figure Spirale. 11
mes. 3.1	1.14. Diviser le cercle en 360.
Chap. 2. S.1. Comment il faut	parties égales. ib.
tirer une ligne parallele à la	5. 15. Faire un triangle équilate-
ligne donnée 6	ral. ib.
S. 2. Comment il faut tirer, d'un	5.16. Faire un Triangle égal au
point donné, une Parallele à	donnė. 12
la ligne donnée. 7	1.17. Diviser un triangle en plu-
5.3. Elever une perpendiculaire	fieurs égaux. ibid.
sur un point donné de la lig-	5.18. Faire un Quarré équilate-
ne donnée. ibid.	ral ib.
4. Eriger une Perpendiculaire	5.19. Faire un Parallelogramme
à la fin d'une ligne.	13
S.5. D'un point donné, faire	6.20. Eriger un Pentagoneavec
romber une perpendiculaire	des angles égaux sans cercle ib
fur une ligne dounée. ib.	5.21. Faire un Triangle rectan-
5.6. Diviser la ligne donnée en	gleégal au cercle donné. 14
deux parties égales. 8	6.22. Trouver la circonférence
6.7. Diviser la ligne donnée, en	du Cercle, n'ayant que le dia-
plusieurs parties égales. ib.	meire. ibid
s.S. Décrire un angle égal à un	6.23. Faire un Quarré égal au
angle donné. ib.	cercle donné. ibid.
1.9. Diviser un angle en 2. par-	5.24. Faire un Quarré égal à
ries égales. 9	deux. 15
5.10. Mener un cercle par trois	5.25. Faire un Quarré égal au
points donnez, ou achever	l'arallelogramme. ib.
le cercle n'en aiant qu'une	6.26. Faire un Quarré équilate.
parrie, ou trouver le centre	ral rectangle 2. 3. 4. foisplus
d'un cercle donné. ib	grand. 16
1. 11. Faire le cercle donné 2.3.4.	5.27. Faire un Quarré équilate-
fois plus grand. ib	ral rectangle, égal au Paral-
5.12. Faire une Ovale. 10	lelogramme obliquangle, ib.

## Table des Matieres.

28. Faire un Quarré rectangle ségal au Rhombe. 16 a9. Faire un Quarré équilate- ral rectangle égal au triangle donné. 17 4.30. Faire un Parallelogramme égal au triangle donné. ib. 4.31. Faire un Parallelogramme égal au Quarré rectangle. 18 4.32. Faire une Figure égale à la donnée, ib.	9.3. Faire une Pyramide qui ait pour base un Parallelogramme. 26 9.4. Faire une Pyramide, qui ait pour base un Pentagone équilateral. ib. §.5. Faire une Pyramide, qui ait pour base un Hexagone équilateral. 27 9.6. Faire une Pyramide, qui ait pour base un Heptagone. ib. §.7. Faire une Pyramide qui ait
LIV. I. CHAP. III.	pour base un Octogone. 28
5.1. Faire un Tetraëdre équilateral.  5.2. Faire un Cube.  5.3. Faire un Parallelogramme.  ibid.  5.4. Faire un Cylindre.  5.5. Faire le Cone.  6.6. Faire un Prisme pentaëdre.  21  5.7. Faire un Octaëdre.  5.8. Faire un Octaëdre.  6.9. Faire un Icosaëdre.  22  5.10. Faire un Rhombe.  23	5.8. Faire une Pyramide qui aic pour base un Enneagone. ib. S.9. Faire une Pyramide qui ait pour base un Decagone. 29 5.10. Faire une Pyramide qui aic pour base un Endecagone.ib. 5.11. Faire une Pyramide qui aic pour base un Dodecagone.30 LIV. II. CHAP.I. De l'Altimétrie. 6.11. Mesurer une hauteur verricale dont le pied est accessification.
4.11. Faire le Rhomboïde ib.	ble. • 31 5.2. Mefurer une hauteur verti-
S 12. Faire un Polyedre, dont la base soit un Pentagone équilateral. 24  CHAP. IV. LIV. I.  Des PYRAMIDES.  5. 1. Faire une Pyramide triangulaire. 25  5. 2. Faire une Pyramide, qui ait pour base un Quarré rectangle équilateral, ib.	cale dont lepied est inaccessible.  32  5.3. Mesurer une hauteur perpendiculaire, avec l'ombre d'un baron.  33  5.4. Mesurer le penchant d'une montagne.  34  5.5. Mesurer la hauteur verticale d'une montagne.  5.6. Mesurer la hauteur d'une tour bâtie sur un roc.  5.7: Mesurer la prosondeur d'un Puits.  36  32  Liv.

#### Table des Matieres.

## LIV.II. CHAP. II.

De la Longimétrie.

6.1. Mesurer la distance d'unlieu à l'autre, dont tous les deux sont accessibles. 37

 Mefurer la distance de deux lieux, dont l'un est inaccessible.

 9.3. Mefurer la diffance de deux endroits, qui font tous deux inaccefibles.
 39

s.4. Mefurer la largeur d'une riviere avec un bâton. 40

5.5. Transferer une figure de la campagne, sur la papier. 41 5.6. Transferer une figure de la

campagne fur le papier, quoi qu'elle foit inaccessible. §2

#### LIV. II. CHAP. III. De la Planimétrie.

 1. Mesurer la superficie d'un Triangle rectangle. 44
 2. Mesurer la superficie de

 Mefurer la superficie de chaque Triangle qui n'a pas unangle droir.
 ib.

5.3. Melurer la superficie d'un Quarré équilateral rectangle

5.4. Mesurer la superficie d'un Parallelogramme ib.

5.5. Mesurer la superficie d'un Rhombe. ib.

6.6 Mesurer la superficie d'un Rhomboide, ibid.

1.7. Mesimer la superficie de chaque Quarré inéquilateral. 48

5.8. Mesorer la superficie de chaedu Poligone regulier. ib. 9 9 Mesurer la superficie de chaque Poligone strégulier. 49

5.10. Trouver la superficie d'un Cercle. ib.

6. 11. Trouver la superficie d'une Figure Ovale. ibid.

5.12. Mesurer la superficie de chaque Pyramide équilaterare.

\$.13. Trouverla superficie convexe d'un Cylindre régulier.

5.14. Trouverla superficie convexe d'un Cone regulier, 52

5. 15. Mesurer la superficie convexe d'un Globe ib.

5. 16. Mesurer la superficie de chaque Trapeze.

5.17. Trouver la superficie de la base d'une tourronde, dout iln'y a que la partie ABCD, accessible, ibid.

#### LIV. II. CHAP. IV.

#### De la Stercométrie.

5.1. Trouver la folidité d'un Parailelepipede. 54

9.2. Trouver la folidité d'un Prisme. ib.

\$.3. Trouver la solidité d'un Cylinaire. ib.

6. 4. Trouver la folidité des Pyramides & des Cones 55 6. 5. Trouver la folidité d'un Glo-

be. ib.

s.6. Trouver la folidité d'un Tetraëdre. 56

5.7 Trouver la folidité d'un Octaë Ire. ibid.

9.S.Trouver la solidité d'un Do-

qc-

### Table des Matieres.

decaëdre.

5.9. Trouver la folidité d'un Icoffèdre.

5.10. Trouver la folidité d'un
Cube, & d'un Parallelogramtne.

10. Touver la folidité d'un
tonneau, dont les fonds font
tonneau, dont les fonds font
inégaux.

61.

5. 11. Trouver la folidité d'un Rhombe, & d'un Rhomboide. ibid.

\$.12. Trouver la folidité d'un mur, d'un rempart, & d'une Courtine. 58

## CHAP. V. LIV. II.

#### De la Cœlométrie

5.1. Trouver la capacité d'un Parallelepipede. 58

5.2. Trouver la capacité d'un Fossé, ib.

5.3. Trouver la capacité des Colonnes, Tours, & autres Prifmes.

5.4. Trouver la capacité de chaque Pyramide régulière. ib. 5.5. Trouver la capacité d'un

Conc. 60

§.6 Trouver la capacité d'un
Cylindre, dont les bases sont
égales. ibid.

6.7. Trouver la capacité d'un Cylindre, dont les bases sont inégales. ib.

5, 8. Trouver la capacité d'un

### LIV. II. CHAP. VI. De la Metamorphole.

5.1. Faire un parallelepipede égel au Cylindre. 62 5.2. Faire un Concégal à une Pyramide. ib.

5.3. Faire un Cylindre égal au Parallelepipede. 63

 5.4. Faire un Pyramide égale au Cone. ib.
 5.5. Faire un Cone ou une pita-

mide égale au Prisme, ou au cylindre. ib. 5.6. Faire un Cube égal au Paral-

lelepipede. 64 5.7. Faire un Cube égal au Cy-

lindre, ib. 9 8. Faire un Cube égal au Cone.

5 9. Faire un Cube égal à la Piramide. ib.

6.10. Faire uu Conc égal au Globe. 65

5.11. Faire un Cube égal au Globe donné. ib.

#### F I N.

#### ERRATA.

Pag. 20. lig. 5, DE. lifez DC pag. 27. lig. 19. Llifez K.

MANIERE

## MANIERE

DE

# FORTIFIER

DE

M<sup>R.</sup> de VAUBAN.

## LE LIBRAIRE


A U

## LECTEUR.


E nom de Mr. de VAUBAN fait tant de bruit, & tout le monde est si convaincu de son habileté dans l'Architecture militaire, qu'il suffiroit, je m'asûre, pour avoir d'abord une haute idée de cét Ouvrage, de voir que la méthode qu'on y enseigne, est celle que ce grand homme pratique sui-même. Cependant je ne sçaurois m'empêcher de dire, que c'est ici le meilleur Tratté des Fortissications qu'on ait vû encoreparoître; & celui où l'on explique les choses avec le plus de neteté & d'évidence, & en même temps avec

avec le plus de brieveté. Je suis persuadé, que les Connoisseurs y trouveront leur compte, & que ceux qui commencent à apprendre les Portifications y verront les choses si éclaircies, que cette Squence n'aurarien de rebutant pour eux. Ils pourront, aureste, apprendre tout à la fois, les Fortifications Allemandes, les Hollandoises, les Espagnolles, les Italienes, & les diverses méthodes, dont les Ingenieurs François se sont servis jusques ici, car on y fait mêntion de toutes. At. de VAUBAN n'eût pas, peut être, donné ce Traité lui-nième. Mais Mr. le Chevalier de CAMBRAY qui a travaillé sous lui, & qui est l'un des plus illustres de ses Eleves n'a pas voulu priver le Public d'un si grand presor, aprés avoir après sa méthode:


Nouvean




Geome: Pl:1.





Pour le Chap: 2. du sir:1. Probling. Probl: 28 . Probl: 27. F Probl: 26. Probl: 20. Probl: 22. Probl: 25. Probl: 23. Probl: 24. Probl: 27. Probling. Probl: 28. Proble 30. Probliza. Probl. 32 B Geome:P1: 2,





Pour le Chap: m. du Liv: 1.
































## NOUVEAU

## Traité des Fortifications.

#### LIVRE I.

CHAP. I.

§. I.

De la définition de l'Architesture militaire.

A Fortification ou Architecture militaire n'est autre chose qu'un art qui enseigne à se fortisser de remparts, parapets, fossez, chemins couverts & glacis, asin que l'ennemi ne puisse attaquer un tel endroit, sans une grande perte des siens, & qu'un petit nombre de soldats, qui désendent la place, soit capable de resister à un fort grand.

§. II.

De l'Origine de la Fortification.

L est constant que la fortification a été peu de chose dans son origine, car comme on n'avoit rien à craindre dans ce temps-là que l'insulte des bêtes fauvages & des voleurs; on n'avoit point d'autre fortification, que de simples hayes, qui étoient encore en usage, 328 ans avant nôtre

Seigneur, au quel temps Alexandre le Grand trouva les Hircaniens & les Mardiens, fortifiés encore dé cette maniere: Quint: Curce liv: 6. chap: 5. En suite on se fortifià de murailles, par+ ceque ces hayes êtoient faciles à couper; mais l'ambition croissant, comme ceux qui voulurent dominer fur, les autres, trouverent bientôt le moyen de franfoibles deffenchir ces ses, on y âjouta encore un fossé, & en faisant ce fossé, onéleva, en même temps, unrempart, derriere lequel l'assiegé se mettoit pour écarter l'ennemi à coups de traits: L'ennemi ne pouvant surmonter ces obstacles, fe resolut d'essuyer quelques coups de flêche; de passer le fossé, & de se loger au pied de la muraille, d'où l'assiegé né le pouvoit plus chaffer, quelque quantité de pierres qu'il jetât aus fy pour l'incommoder, parce qu'il se couvroit avec son bouclier en le foutenant fur sa tête. C'est ce qui obligea ceux du dedans de faire des

des embrasures dans ses ! murs pour empêcher à coups de flèches que l'ennemi ne les pût attaquer : car de quelque coté qu'il vint, l'arbalète l'incommodoit:néanmoins le pied des murs êtoi t encore sans défence, & l'ennemi se logeant entre les deux embrasures les plus proches, on s'avisa de faire des tours quarrées ayant leurs embrasures de tous cotez, car ils étoient à la tête des murs pour empêcher le logement de l'ennemi entre les embrasures. Il est vrai qu'il inventa d'abord de certaines machines de bois, que nous appellons aujourd'huy des Beliers, lesquelles il arma d'une grande pointe de fer à la tête, qu'il poussa aprés contre les murs de ces tours carrées, jusqu'a ce qu'il voyoit leur ruine. Aprés quoi on fit des Rondelles, qu'on tenoit ausli pour la plus forte maniere de se fortifier, jusqu'à ce que la poudre commença d'être connuë en Europe: car on trouve dans l'Histoire, que l'an 1280, sous le regne de Wenceslas Fils de Charles IV. un certain Moine de l'Ordre de S. François, nommé Bertholde Schwartz de / d'un bon mur formoit ainsi

Fribourg en Brifgau, en montra le premier usage aux Venetiens qui avoient alors une guerre contre les Genois. Voy. Polydor. Virgil.de invent. rer. lib.2.cap.11. Hofman, diction, universal, p. 279. En suite on fit des Canons pour battre les places, dont l'execution furieule renversoit, comm'un coup de foudre, ces toibles murs, c'est ce qui obligea ceux qui se voyoient attaquez avec ces étonnantes machines, de mettre un bon rempart derriere leurs murailles, & de faire ces mêmurailles beaucoup plus épaisses qu'auparavant.

Cette maniere de fortifier auroit subsisté long temps, si elle n'avoit pas eu un défaut, qui êtoit, que les tours rondes avoient un endroit en forme de triangle qui ne pouvoit être veu de ceux du dedans, & que l'ennemi affectoit de battre, pour s'y loger à couvert des coups de l'assiegé. lequel ne pouvoit le voir dans cét endroit. Pour corriger donc ce défaut, on remplit cét endroit défectueux de bonne terre, laquelle êtant environnée

deux

deux pointes qui regardoient la campagne, comme, aujourd'hui les faces d'un bastion, & qui couvroient cét endroit. L'ennemi voyant cela, commença à attaquer ces deux faces avant toute autre chose, de maniere que l'assiegé se vit obligé d'âjouter encore des flancs à ces faces, pour mettre les canons deffus & empecher, que l'ennemine fit plus tant de mal aux faces comm'auparavant; Et de cette maniere les bastions ont été inventez, comme nous les voyons encore aujourd'huy bâtis sur l'angle de la gorge.

#### S. III.

Des parties de la Fortification.

L'y en a trois, fçavoir: L'Ignographie, l'Orthographie & la Sçenographie.

L'Ignographie n'est autre chose que ce qu'on appelle Plan, ou répresentation des longueurs & largeurs d'une forteresse, dont les parties sont marquées sur le terrain ou sur le papier.

1

Ñ

ť

ĺ

L'Crthographie est ce qu'on appelle Profil, ou répresen-

tation d'une forteresse faite & élevée, en sorte qu'on puisse voir la longueur, la largeur & la hauteur de ses parties.

La Scenographie est la perspective des parties d'une forteresse.

§.·I·V.

De la division de l'Architecture militaire.

A Fortification est ou réguliere :

La réguliere est, celle dont tous les côtez & tous les angles qui la composent sont égaux entre eux.

L'irréguliere est, celle dont les côtez & les angles ne sont pas tous égaux ni uniformes entre eux. Elle est ou permauante, ou passagere.

La permanante est celle qu'on à bâtie pour subsister fort long temps.

La passagere est celle qu'on a faite en cas de nécessité pour peu de temps, & souz cette signification sont contenus toutes sortes d'ouvrages qu'on êleve pour se saisir d'un passage, ou de quelque haureur, ou qu'on fait dans les circon-

A 2 vala-

valations & contrevalations, fçavoir les Redouttes, les Tranchées & les Batteries.

#### CHAP. II.

Des parties d'une Forteresse & de ses Angles.

a Courtine, voyez chap. 4. déf. 37. fouz C. Le Flanc, voyez chap. 4.

déf. 10. & 11. fouz F.

La Face, voyez chap. 4. def. 1. fouz F.

. La Face prolongée est le reste de la ligne sanquante, aprez qu'on a ôte la face.

Le Flanc prolongé est le prolongement du flanc jufqu'aux côtez exterieurs.

La Demi-gorge, voy. chap.

4. déf. 6. fouz D.

La Ligne capitale, voyez chap. 4. déf. 1. fouz L.

La Ligne de défence fichante & rafante voy, chap. 4, déf. 5. 6. fouz. L.

LeComplement de laCourtine, voy. chap. 4. déf. 21. fouz C.

La distance du Polygone, yoyez chap. 4. déf. 10. souz D

La demidistance du Polygene, voyez chap. 4. dét. 5. souz D.

Le Côté interieur du Polygones voyez chap. 4. déf. 34. louz C.

Le Côté exterieur du Polygone, voy. chap. 4. déf. 33. fouz C.-

Petit Demidiametre, voy. chap. 4. déf. 6. fouz. P.

Grand Demidiametre, voy, chap. 4. déf. fouz G.

Voyez le plan représentant toutes ces parties.

#### Des Angles.

Angle du Centre, ou d'Angle de la figure, est celui qui se fait en tirant des rectilignes, depuis le Centre jusqu'aux deux Angles du Polygone les plus proches.

L'Angle de la Circonference est l'Angle mixte, qui se fait de l'arc tiré d'une

gorge à l'autre.

L'Angle flanqué est l'Angle composé de deux faces.

L'Angle flanquant est l'Angle composé de la ligné de désence & de la Courtine.

L'Angle du complement de la ligne de défence, est l'Angle qui se fait des deux complements, où ils s'entrecoupent.

L'Angle de la Gorge est

Demi-gorges.

L'Angle forme-flanc est celuy qui est composé d'un flanc & d'une Demi-gorge.

L'Angle forme-face est celui qui est composé d'un flanc & d'une face.

voy.

YOY,

t e

L'Angle de la Courtine est celui qui est composé du élen flanc & de la Courtine.

L'Angle du fossé est celui qui se fait devant la Courtine, où il le coupe.

L'Angle rentrant elt celui qui se retire en dedans.

L'Angle saillant est celui qui s'avance vers la campais to gne.

Voyez la planche A.

#### CHAP, III,

Des Termes de la Mesure.

A Verge est une lon-gueur de 12, pieds Géometriques, on s'en lert en Allemagne & en Hollan-Cour de.

La Toife est une longueur enest de 6. pieds Géometriques, , de dont on se sert en France.

dênt Un pas Géometrique est une distance de 5. pieds Géometriques. ge e l'Ap

Le pas simple est une di-l

l'Angle composé de deux stance de trois pieds Géometriques.

> La Coudée est une longueur d'un pied & demy.

> Le pied Géometrique est une distance de 12, pouces. -

> Le Pouce est une longueur de 12. lignes, dont l'une est distante de l'autre grain d'orge.

> Une lieue d'Allemagne est un elpace de 4000. pasGéometriques.

> Une lieue simple Françoise est un espace de 1000, pas Géometriques.

> Une liene Italienne, est un espace de 1000, pas Geometriques.

> Une lieue commune est un espace de 2000 pas Géometriques.

Une Stade est une distance de 125. pas Géometriques, dont on fe fert en Grece.

Un Parasangue est une distance de 30 Stades, ou 3750 pas Géometriques ; on s'en iert en Perfe.

Schoenus simple ou Corde est une distance de 30 Stades parmi les Egyptiens.

Schoenus composé est une diftance de 60 Stades en Egypte.

> CHAP. A = 3

#### CHAP. IV.

Desnoms, dont on se sert tant pour l'attaque que la défence des places, mis par ordre Alphabetique.

Iles sont de grands cô-🕽 tez qui terminent à droite & à gauche les ouvrages exterieurs, comme à Corne, ou à Couronne &c.

Ailes de l'Armée, sont des Regiments postez sur la droite & fur la gauche, quand l'Armée est en bataille.

Antestature est un petit retranchement, fait de gabions pour occuper le reste d'un terrain attaqué.

Approches, font toutes fortes d'ouvrages à l'aide desquels on peut avancer vers une place afliegée.

Arriere garde est une partie de l'Armée qui marche aprés le corps de bataille pour le garder; empêcher & retenir les deferteurs.

Arsenal est un lieu destiné à la construction & à la confervation de tout ce qui est nécessaire pour se défendre & pour attaquer.

Artillerie est toute forte d'armes à feu.

Assaut , c'est l'attaque faite a une forteresse pour s'en rendre maitre par force.

Attaque est un effort fait par l'assiegeant, pour s'approcher des murailles d'une forteresse.

Attaque fausse est un effort qu'on pousse pour même fin, mais plus lentement, afin d'obliger l'assiegé de partager fes forces.

Attaquer en flanc, c'est attaquer par les deux côtez

du bastion.

Avant-fossé est une profondeur qui environne le glacis.

Avant garde est une partie de l'armée qui marche avant le corps de bataille.

Bacule est une porte qui le leve en trebuchet avec un contrepoids, devant corps de garde avancés proche des portes & qui est soutenue sur deux gros Paux.

Banquette est un petit degré mis au bas du parapet, fur lequel les foldats montent pour faire feu dans le toflé & fur le chemincou-

Barricades sont desarbres taile taillez à fix faces, traversez de batons longs d'une demi pique, ferrez au bout, qu'on met dans des passages ou breches, pour retarder tant la Cavallerie que l'Infanterie.

lite

100

rce,

for

1011

le

ef. mê-

eat, de

left blez

orole

711-

23.

qui

cua

6

DC63

qui

gros

tde-

Det.

100:

15 1

101

bid

Barrieres, font de gros Paux plantez à dix pieds l'un de l'autre, hauts de 4 à 5 pieds, avec leurs traversiers, pour arrêter ceux qui voudroient entrer avec violence & où l'on fait dire à ceux qui fe présentent, d'où ils viennent.

Baftion, est une masse de terre élevée d'ordinaire sur l'angle de la gorge, composée de deux flancs & de deux faces.

Baftion plat, est celui qu'on met sur la courtine quand elle est trop longue, pour être surbsamment défendue des Bastions qui sont à côté.

Bataillon, font plufieurs gensde pied rangez en bataille; il est composé de deux manches de mousquetaires, & du centre des picuiers.

Batterie, est un lieu élevé pour y planter les canons, & pour faire seu sur l'enpemi.

Berme, est un petitespace de 4 où 5 pieds qu'on

laisse au pied du rempart en dehors, pour empêcher que la terres, ne tombe dans le fossé.

Blinder font des pieces de bois qu'on met de travers fur la tranchée, pour foûtenir les fascines ou les clayes chargées de terre, qui doivent couvrir la tranchée.

Blocquer une place c'est se saisir des avenues d'un endroit.

Boulets rouges font des boulets qu'on fait rougir dans une forge, dont on chargele canon-pour metre le feu aux maifons, & dans les magafin.

Boyau est un fossé bordé d'un parapet qui est tiré d'une tranchée à l'autre pour leux communication.

Brêche est le debris que le canon, ou la mine font à une fortification, pour la prendre par assaut.

Brigade est une division de

l'armée.

Brigadier, est celui qui à le commandemant sur un corps de l'armée.

Brifure est une ligne de 4 jusqu'à 5 Toises qu'on donne à la Courtine & à l'orillon pour faire la tour creuse, ou pour couvrir le slanc câché.

A 4, C. Cuij-

C

Caisson des bombes, est une efpece de coffre de bois, dans lequel on met depuis trois jusqu'à fix bombes, qu'on place souz un terrain pour le faire sauter en l'air, en cas qu'il soit pris.

Camp, est un terrain vaste, où l'armée s'arrête, soit pour un siege, soit pour y

fejourner.

Camp volant, est un petit corps de l'armée qui tient la campagne pour s'opposer aux courses de l'ennemi; incommoder son païs, empêcher ses convois, & se jetter dans des places que

Pon veut affieger.

Caponiere, est un logement creufé d'environ 4 ou s pieds, bordé d'un petit parapet de 2 pieds de haut, pour porter des planches chargées de terre: on y fait de petites embrasures appellées meurtrieres. Ce logement est capable de con-Moustenir 20 à 30 quetaires; on le place à l'ordinaire fur l'extremité des Contrescarpes.

Carcasse, est un feu d'artifice, composé de 3 jusqu'à 4 grenades, avec plusieurs petits canons de pistolet chargés & enveloppés dans des étoupes trempées dans des matieres huilleuses; on met autour une toile goûdranée; On place tout cela dans une espece de lanterne, qui a une plaque de fer à chaque extremité, entretenue par deux branches de fer, lesquelles sont croisées par des cercles de même matiere: & à l'une des plaques il y à un trou pour donner seu a la carcasse, qui se jette aprés comme les bombes.

Cartouche est un rouleau, dans lequel on met la charge du canon, qui outre la poudre consiste en plusieurs anneaux de chaine, bouts de pistolets, bales, têtes de cloux de charette, & autre ferraille: le canon qui est caché dans les slancs retirés, se chargé ordinairement à cartouche pour faire plus

de fracas.

Cascanes, sont certains puits plus creux les uns que les autres, qu'on fait dans le retranchement du terreplein, proche la muraille, pour êventer une mine, ou bien ce que faisoient les assiegeans lors qu'on minoit les places par dessous le fossé.

Casematte, est une certaine voute, faite dans la partie du slanc qui est proche de la Courtine toute massonnée: elle est faite pour faire séa

fur

fur l'ennemy; défendre la face du bastion opposé, & le fossé.

Cavalier, est une masse de terre élevée dans une Forteresse, pour loger les canons; pour découvrir la campagne; ou pour opposer à un commandement.

ar

à

U,

Į.

la

US

lts

re

à

US

US

ue

DS

e.

01

16.

les

ne

tie

12

30

d

U

Chandeliers, sont des parapets de bois, couverts de fascines, remplis de terre de la hauteur d'un pied, dont on se sert dans les Approches, Mines & Galleries, pour couvrir les travailleurs & empêcher que l'afsiegé ne les puisse incommoder, ni contraindre de quitter le travail.

Chateau, est une forteresse fermée de tours & de fosfez; quelques uns ont aussi leur rempart & leur parapet: on les bâtit ordinairement dans des endroits, d'où on peut commander à un autre lieu, ou passage.

Chauster-trapper, sont des fers à 4 pointes, d'environ 4 pouces de long, tellement disposés, que de quelque manière qu'on les jette, il y a toûjours une pointe en l'air: on s'en sert pour les jetter dans des fossez & des brêches car ils estropient & arrêtent les Soldats.

Chemin convert, est l'allée aux ennemis.

qui regne tout autour sdu fossé vers la campagne, ayant une banquette & le glacis pour parapet.

Chemin de ronde, est l'allée entre le rempart & la muraille.

Chemife, est la folidité d'une muraille à plomb, depuis fon talus, jusqu'au cor-

Chevaux de Frise, (ainsi dits parce qu'on s'en servit premierement à Groningue ville de Frise) sont de grosses pieces de bois à six côtez transpersez par des pieux de bois armez de ser; on les met sur des chemins & des passages, pour empêcher que ni Cavallerie, ni Infanterie ne puissent pour-suivre leur course.

Circonvalation, est un fossé bordé d'un parapet qui se flanque de distance en distance, fait, autour du camp de l'assiegeant, tant pour empêcher le secours de l'assiegé, que les deserteurs.

Citadelle, est un Fort de 4. 5. jusqu'à 6. Bastions, qu'on fait dans un endroit avantageux d'une ville, tant pour la désendre contre l'attaque de l'ennemi, que pour la tenir en bride, de peur qu'elle ne se rende

A s Clayes,

Clayer, font des branches entrelassées les unes dans les autres, ayant la figure d'un carré long: on les met sur un logement & on les couvre de terre; quelques sois on les jette pour assermir un

endroit marécageux.

Coffre, est une profondeur de 6 jusqu'à 7 pieds, creusée, & large de 15 jusqu'à 18 pieds, tout autravers d'un fossée, avec un petit parapet de 2 pieds, qui a des meurtrieres: on met sur le haut de ce parapet & en travers, des pieces de bois, couvertes de clayes chargées de terre.

Colonne, est la file de l'Armée quand elle mar-

che.

Commandement, est une hauteur de 9 pieds, qu'un lieu a par dessus un autre.

Complement de la ligne de défence, est le reste de la ligne de désence, aprés avoir ôté l'angle du flanc.

Complement de la Courtine, est le reste de la courtine, aprés avoir ôté son flanc jusqu'à l'Angle de la gorge.

Contre-approches, font des travaux que l'assiegé fait pour empêcher les appro-

ches de l'ennemi.

Contrescarpe, est pro-

prement le panchant du fossé du côté de la campagne, quoique souz ce nom on entende le chemin couvert avec son parapet.

Contreforts, font de certains pilliers & parties de murailles, distans de 15 à 20 pieds les uns des autres, qui s'avancent le plus qu'on peut dans le terrain; qui se joignent à la hauteur du cordon par des voutes, pour soutenir le chemin des rondes & partie du rempart; fortisser la muraille & assertie du rempart; fortisser la muraille & assertie du rempart;

Contregardes, sont pieces triangulaires en forme d'un gros parapet qui s'éleve du fossé devant les faces & la pointe d'un bastion pour les

conferver.

Contre-mine, est un chemin soûterrain que l'assiegé fait pour aller chercher la mine de l'ennemi & en tirer la poudre, asin qu'elle n'ait aucun esset, quoique l'ennemi y mettele seu.

Contrevalation, est un fossé bordé d'un parapet que l'assiegeant fait pour se couvrir contre les sorties de

ceux de la place,

Convois, font des efcortes pour conduire les munitions néceffaires à l'Armée.

Corbeilles a fant un'espece

de

de gabions remplis de terre, qu'on met sur le parapet pour faire feu sur l'ennemi sans être veu de lui.

Cordon, est une bande de pierres arrondie qu'on met où finit la muraille & oû commence le parapet; elle regne tout autour de la pla-

Ĉ

ij

Ŋ

É

S

ņ

2

Coridor, est le chemin couvert qui est sur la contrescarpe autour de la place, entre le fossé & la palissade.

Cornes, sont des dehors qui avancent fort vers la campagne & qui portent en tête deux demi bastions en forme des cornes qu'ils préfentent à l'ennemi.

Corps de bataille, est le gros de l'armée qui marche entre l'avant & l'arriere garde.

Corps de garde, sont des foldats commandez pour garder un poste sous le commandement d'un ou de plusieurs Officiers.

Corps de reserve, est une partie de l'armée que le Général fait poster derriere les lignes au jour du combat, pour secourir les postes les plus soibles.

Coté exterieur du poligone, est la ligne tirée du point capital d'un baiston à l'autre.

Côté interieur du poligone,

est la ligne tirée d'un angle de la gorge, à l'angle de la gorge voiline.

Coucher au bivovac, c'est passer la nuit souz les ar-

Couronnement, est un ouvrage tracé au dela des cornes pour éloigner les ennemis.

Courtine, est la plus longue ligne droite qui regne tout autour du rempart, tirée d'un flanc à l'autre, & bordée d'un bon parapet haut de 5 pieds, derriere lequel le soldat se met pour faire seu sur le chemin convert & dans le sosse.

Cuvette, est un petit fosse large de 4 Toises qu'on creuse, d'ordinaire, au milieu d'un grand fossé sec, jusqu'à ce qu'on trouve l'eau: il est bon pour empêcher la mine de l'assiegeant.

#### D.

Défenses, sont toutes fortes d'ouvrages qui flanquent & que l'ennemi s'attache à ruiner le mieux qu'il peut, avant que de passer le fosse.

Defilé, est un endroit êtroit & ferré, par lequel on ne peut passer qu'à la file.

Defiler, c'est marcher par quatre, par six, par manche, par demimanche.

D:-

d'ouvrages détachez, com- lon marche. me Ravelins, Demilunes, Contregardes, Ouvrages à Corne, & à couronnes, Tenailles &c: on les fait pour mieux couvrir la place.

Demi-distance des Poligones, est la distance entre les poligones exterieurs & les

flancs.

Demi-gorge, est la ligne tirée du flanc jusqu'à l'angle

du poligone.

Demi-lune, est un petit bastion flanqué, que l'on met devant la pointe du baftion, quand il est trop foible, pour le mieux défendre: quelquefois on met ausli cét ouvrage devant la Courtine, quand le fossé est un peu plus large qu'il ne doit.

Descente dans le fossé, est un enfoncement qu'on fait dans les terres du chemin couvert, en forme de Tranchée, dont le dessus est couvert contre le feu d'artifice, pour descendre dans le fossé.

Détachement, est un certain nombre d'Officiers & de soldats, qu'on fait fournir

par regiment.

Distance des poligones,est la ligne composée du flanc & de fon prolongement jufqu'au poligone exterieur.

Division, font fix rangs

Dehors, sont toutes fortes, de Soldats, quand un batail-

Donjon, est un lieu de retraite dans une place, pour y capituler avec plus d'avantage avec les attaquans en cas de necessité

E.

Embarras, est un cheval de Frife.

Embrasure, est le trou, ou l'ouverture par laquelle on tire le canon.

Embuscade, est l'endroit où l'on se cache, pour surprendre les ennemis au palfage.

Enceinte, est la circonférence d'une place, quelque fois revêtue & composée de bastions & de Courtines, auelquefois non.

Encloüer le canon, c'est faire entrer un clou par force dans la lumiere du Canon.

Enfiler, est tirer le long du rang.

Epaulement, n'est autre chose que l'Orillon.

Escadrons, sont plusiours Cavaliers rangez en bataille fur trois rangs.

Escalader, c'est monter la muraille, avec des êchelles, pour se rendre maitre d'une place.

Escarpe, est le talus qu'on bailie raille, pour la mieux foùtenir.

Esplanade, est la place qui se trouve vuide de maisons, entre la citadelle & la ville: d'autres dilent que ce n'est autre choie que le

glacis.

Etoile, est un ouvrage à plusieurs faces, composé de partiés dont l'une flanque

Etre en faction, c'est être

en sentinelle.

Evolutions , font des moudes figures vements qu'on fait faire aux bataillons.

F.

Face, elt la partie du bastion la plus avancée vers la campagne:elle est toûjours la premiere dans l'attaque.

Faire feu , c'est tirer in-

cellamment.

Faire alte, c'est s'arrê-

Faire main baffe, c'est tout faire passer au fil de l'épée.

Faire la patrouille, c'est aller par les quartiers durant la nuit, pour empêcher les desordres.

Faire la ronde, c'est aller la nuit autour de la place fur le rempart, pour êcouter s'il n'y a rien qui passe par de- enfiler, razer ou nettoyer.

baille vers le fossé à la mu- phors, qui soit capable d'en. dommager la ville, & pour voir, si les sentinelles font

bien leur devoir.

Fascines, sont des fagots de menuës branches d'arbres, larges de deux pieds & longues de 4. elles sont liées par les bouts & le milieu, on les jette dans les fossez où il y a beaucoup d'eau afin d'y paffer dessus jusqu'a la muraille.

Fausse-braye, est un petit rempart large de 4 Toises, bordé d'un parapet,& d'une banquette regnant tout autour du rempart du Corps de la place: on s'en sert, ou pour faire feu fur l'ennemi quand il elt dêja si bien avancé qu'on ne le peut plus rechasser de dessus le parapet du corps de la place ; ou pour y recevoir les ruines que le canon fait dans le corps de la place.

Feràcheval, est un ouvrage qui est tantôt rond, tantôt ovale, bordé d'un parapet; on le fait pour couvrir une porte, ou pour venir au secours de la défen-

ce trop longue.

Feu, est toute partie, de la quelle on peut tirer & faire feu pour la défence d'une place, qu'on peut

miné, propre à fortifier.

Flanc, est la partie qui joint la Courtine à la face du bastion, de la quelle la face du bastion prochain cherche sa defénce.

Flanc couvert, elt celui dont la partie exterieure avance pour couvrir celle qui est plus interieure; & si cette partie avancée est arrondie, on l'appelle Orillon.

Flanc-fichant, est celui dont les coups qui en font tirez, peuvent se ficher & donner en ligne droite, dans la face du baition voifin.

Flanc-razant, est celuide la conjonction duquel avec la courtine, les coups qui en sont tirez, razent la face du bastion prochain; ce qui arrive quand on ne peut découvrir la face que du feul flanc.

Flanquer une place, c'est bâtir une place de maniere qu'il n'y ait aucune partie qui ne soit défendue, & de laquelle on ne puisse avec avantage trapper fon ennemi à face & à dos; & ainsi l'obliger de se retirer.

Forts de campagne ou Fortins, font toutes forterelles dont les angles flanqués sont diltants entre eux, au moins

Figure, est un espace ter- | de 120 Toises: on les fait seulement pour quelque temps, fçavoir, ou pour garder un passage, ou un autre endroit dangereux; on s'en sert aussidans la circonvalation.

00

00

å

601

for

I

fe

Fossé, est une profondeur large felon le béfoin, qui regne tout autour d'une forterefle; il peut être fec ou rempli d'eau; on le fait pour empêcher que l'ennemi ne puisse entrer dans une pla-

ce à lon gré.

Fougade, est un petit fourneau fait fouz un terrain que l'ennemi veut emporter; il est garni de quelques facs de poudre, auxquels il y a une faucisse attachée, qui répond à un autre poste afin d'y pouvoir donner feu fans être en danger.

Fraises, sont des pieces de bois, de 7 jusqu'à 8 pieds de long, dont on enfonce presque la moitié dans les terres du rempart du côté de dehors & un peu au desfous du parapet : elles présentent leurs pointes vers la campagne en baiflant un peu; on s'en sert pour empêcher les deserteurs & les furprifes.

G.

Gabions, font de grands

paniers également larges en haut & en bas, d'environ 4 pieds de Diametre, & de 6 de hauteur: on les remplit de terre, & on les place ordinairement aux batteries & aux parapets qui ont fouffert le plus grand mal, comme aufli aux autres places foibles, pour se couvrir contre le feu des ennemis.

Gallerie, est une allée couverte ou de terre ou de gasons: ses côtez sont faits de planches & de piliers. On s'en sert pour les mettre dans le fossé qui est déja rempli de fagots & de sascines, afin que le Mineur puisse venir au bastion à couvert.

Gasons, sont des morceaux de terre fraiche & encore couverte d'herbe, d'environ un pied de long & demipied d'épaisseur, taillés en forme de coin: on s'en sert pour revêtir le parapet, & pour les mettre sur les traverses des galleries.

Glacis, est le parapet du chemin couvert, qui se va perdre insensiblement dans la campagne:les plus grands sont les meilleurs.

Gorge, est l'entrée du terre-plein des bastions & autres ouvrages : elle ne doit jamais avoir de parapet, de peur que l'ennemi en êtant maître, il ne se couvre de ce parapet contre le seu de ceux de la place. On palissade ordinairement les gorges des ouvrages détachez crainte de surprise.

Grenade, est un petit globe creux qu'on remplit de poudre, auquel répond une petite susée de poudre, pour y mettre le seu; on s'en sert pour mettre le seu aux endroits êtroits & serrez, ou bien pour separer les soldats, quand ils se sont assemblez en quelque endroit.

Grand demi-Diametre, est la ligne composée de la Capitale & du petit demi-Diamètre du poligone.

Grande garde, est un Escadron posté à une demi lieüe au dela du camp, du côté des ennemis pour garder l'armée.

### H.

Herison, est une poutre garnie d'une grande quantité de cloux, dont une pointe est en dehors: elle est soutenuë par un pivot sur lequel elle roule pour fermer un passage & servir de barriere.

Herse, est un treillis de grosses piéces de bois pointuës tuës par embas, foûtenu par une corde attachée à un moulinet, laquelle on coupe en cas de surprise, afin que la Herse tombe & bouche le passage d'une porte ou entrée de forteresse.

1.

Infulter un poste, c'est l'attaquer contre les formes ordinaires, en se mettant à découvert avec les troupes qui le défendent, pour n'être pas exposé aux sourneaux & aux coups de ceux de la place.

L.

Ligne capitale, est la ligne tirée de l'Angle de la gorge, jusqu'à l'Angle du bastion.

Ligne cogritale, est la ligne tirée depuis l'Angle du centre, jusqu'à l'Angle du baftion.

Ligne de défence, est celle qui est représentée par le tir des armes à feu du Soldat, qui découvre la face d'un bastion en la rasant.

Ligne de défence fichante, est la ligne tirée du point commun à laCourtine & du flanc, à l'Angle flanqué du bastion.

. Ligne de défence rasante, est la ligne tirée du point

capital d'un bastion, jusqu'à l'endroit de la Courtine, d'où la défence commence à decouvrir la face du même bastion.

Lignes, sont plusieurs regiments rangez en battail · le.

Lignes de communication, font des lignes, qui vont d'un ouvrage à un autre, pour empêcher la course aux ennemis.

Lignes en dedans, font des fossez vers la place pour empêcher les sorties.

Lignes en dehors, font des fossez vers la campagne pour empêcher les secours.

Logement d'un' attaque, est le travail qu'on fait dans un poste dangereux en se couvrant contre le seu des enennemis; ce logement se fait de tout ce qu'on peut trouver capable de resister.

M.

Madrier, est une grosse planche propre à couvrir la bouche d'un petard, & qui s'applique avec le petard contre les lieux qu'on veut rompre; on donne encore ce nom à des poutres plats, qu'on met au fond des fos-fez pour soûtenir la muraille d'un revêtement.

Man\_

È[

le

91

ba

le

Mantelet, est une ou plufieurs planches jointes enfemble & couvertes de fer blanc, portées sur deux roues que les travailleurs d'un siege poussent devant eux, pour le couvrir contre le feu du mousquet.

Merlon, est la partie du parapet qui est entre deux

embrasures.

Mine, est un chemin soûterrain vouté & rempli de poudre pour faire sauter en l'air un ouvrage.

Monter à l'assaut, c'est escalader une ville, & en-

trer dedans par force.

Mortier, est une espece de gros canon fort court, lequel on charge de bombes, ou de carcasses, ou de pierres; il est monté sur un affût, dont les roues sont fort basses.

Mouliner, est une croix de bois qui se tourne horizontalement sur un pieu de bois qui est à côté de la barrière, entre les barres de laquelle passent les gens à

pied.

Moyenau, est une espece de petits bastions plats, fort bas, qu'on met au milieu d'une Courtine trop longue, dont les bastions qui sont à ses extremités ne se désendent pas du mousquet, à caufe de leur grand éloignement: cét ouvrage est propre à mettre un corps de mousquetaires pour faire feu de part & d'autre.

Muraille, est une massonnerie qu'on fait de peur que la terre du rempart, ou du chemin couvert ne s'éboule.

#### N.

Nettoyer la tranchée, c'est en chasser la garde & les travailleurs, pour la combler en suite & enclouer les canons, si on peut.

#### O.

Occuper une hauteur, c'est se saisir d'un lieu qui commande sur un autre.

Orgues, font des pieces de bois groffes & longues, fufpendués au deffus d'une porte, chacune par une corde qui réponde à un moulinet qu'on coupe en cas de fui prife; elles font préferables aux herfes.

Orillon, est un petit arrondissement, qui se joignant avec la tour creuse à la fin de la face du bastion, couvre une partie du flanc.

Ouv. ture de la tranchée, est le premier enfoncement que l'assiegeant fait dans les terres du niveau de la campagne, pour s'approcher à couvert de la place qu'on atta-

P;

Pallifades, font des pieux de bois, hauts de 5 à 7 pieds, ferrez en haut d'un fer à 2 ou 3 pointes, qu'on fiche devant les Fortereffes, Courtines, Remparts & Glacis; il y en d'autres qui ne font point ferrez.

Pans, n'est autre chose

que la face.

Parapet, est une élevation de terre fur le rempart, derriere laquelle le Soldat fe met, comme aussi le Canon, destiné pour la défence

d'une place.

Parc, est un certain endroit choist dans un camp hors de la portée du Canon de la place assiegée, pour ymettre l'Artillerie, les seux d'artisice, la poudre, la munition de guerre; il n'est gardé que par des piquiers.

Partis, font des gens commandez pour aller à la guerre, obliger les païs ennemis à contribuer, faire des prisonniers, & sçavoir

de leurs nouvelles.

Petard, est une machine creuse faite de metal, à peu prez de figure d'un chapeau de 7 jusqu'à 8 pouces de prosondeur, & de 5. de

Diametre à la bouche : sa charge est de poudre qu'on bat le plus qu'on peut, en suite on y attaché un madrier.

10

(TI

h

C

fa

Ċ

le:

l a

do

Petit demi-diametre, est la circonference tirée du

centre par les gorges.

Place d'armer, est un terrain propre à affembler les troupes pour les envoyer de là dans les lieux, où l'on en a bésoin.

Place d'armes dehors, est une place qu'on donne aux chemins couverts où ils font des angles obtus, pour y mettre quelques petites pieces de canon ou des fauconneaux, & en faire retirer ceux quiavancent dans les approches.

Place d'armes particuliere; est une place proche de chaque bastion, où les soldats envoyés de la grande place pour aller aux quartiers destinez, relevent ceux qui sont de garde, où qui combattent.

Place fortifiée, est une place bien sanquée & bien

converte.

Place irréguliere, est une place dont les angles & les côtez sont inégaux.

Place réguliere, est une place qui à ses angles & ses

cotez égaux partout.

Plan,

Plan, est la représentation d'un ouvrage dans les longueurs & largeurs.

Platte forme, est toute piece de fortification bâtie dans un angle rentrant.

Poligone exterieur, est la distance de la pointe d'un bastion, à la pointe de l'au-

Poligone interieur, est la ligne tirée de l'angle de la gorge d'un bastion, à l'angle de la gorge de l'autre.

Pont de Jone, est un pont fait de grosses bottes de jones qui croissent dans les marais, qu'on lie aprés, les unes avec les autres, fur lesquelles on met des planches pour les jetter dans des endroits bourbeux & marêcageux, afin d'en affermir le passage.

Pont flottant, est un pont, fait en forme de redoute, composé de deux bateaux couverts de planches, qui les entretiennent l'un avec l'autre ; leur construction doit être si solide, qu'on y puisse passer de la Cavallerie & des Canons.

Pont levis, est une partie du pont, ainsi faite qu'on la lever par deux chaines & en fermer une porte.

Poterne, est une fausse

porte qu'on fait fort souventau bas de la courtine, ou auprés de l'orillon, pour faire des sorties secretes.

Profil, est la représentation d'un ouvrage dans fes longueurs, largeurs & hauteurs.

Quartier du Roi, est le lieu, au camp, où loge le Général avec les principaux. Oiliciers de l'Armée.

Quartier d'un siege, est le campement qu'on fait sur l'un des plus importants pallages qui le trouvent autour d'une place qu'on assiege, afin d'empécher le se cours & les convois.

Ravelin, est un petit outriangulaire flancs, & n'ayant que ses deux faces; on les fait d'ordinaire devant les courtines; où le fosse fait un angle saillant.

Redans, font des ouvrages faits en forme de dents de fcie en angles rentrants & faillants,à fin qu'une partie défende l'autre; on les place d'ordinaire fur les entrées des rivieres.

Redoute est un petit fort quatquarré n'aiant sa défence que, poser de nouveau, il est de front. On le destine d'ordinaire à soûtenir la tranchée, à placer aux circonvalations & contrevalations: on les fait |quelque fois l'un & l'autre de masfonerie, dans des endroits aquatiques pour ailûrer le voifinage.

Reduit, est un lieu avantageux, retranché du reste de la place, pour s'y retirer en cas de surprise; reduire les bourgeois à faire leur devoir. & se défendre con-

tre les ennemis.

Rempart, est une levée de terre qui regne tout autour d'une place, composée de bastions & de courtines, pour y mettre des soldats.& des canons pour se défendre contre l'attaque.

Retirade, est un retranchement formé par deux parapets faifans un angle rentrant, qu'on fait dans un ouvrage dont on veut disputer la terrain pied-àpied; quelquefois il a un

follé.

Retranchement, est le travail qu'on fait d'une partie du rempart, quand l'ennemi est si avancé qu'on ne lui peut plus resister ni le battre de dellus le vieux rempart: & afinqu'il ne puisse s'opbordé d'un parapet, quelque fois de gabions ou fasçines chargées de terre.

Revetir, n'est autre chose qu'environner le rempart, parapet, ou fossé d'un bon mur, ou de bons gasons.

Rideau, est une petite élévation de terre, dans la rafe campagne, qui s'étend en longueurs, tres propre à favoriser ceux qui veulent affieger une place qui seroit auprez: on donne encore ce nom à un lieu propre pour venir à couvert jufqu'au pied de la place.

Rondel, est une tour ronde qu'on met quelquefois.

à la place des baftions.

Sac à terre, est un sac de groffe toile qui peut contenir un pied ou un pied & demide terre: on s'en sert en diverles rencontres, mais fur tout pour faire des retranchements à la hâte.

Saccager une ville, c'est réduire une place fouz son obeïssance & la piller en tui-

Saigner un fossé, c'eit en tirer l'eau par des conduits foûterrains, afin de le pailer plus aisément, en jettant des clayes fur la boüe qui refte au fond.

Sappe,

qu'on fait dans les terres du glacis & chemin couvert, en forme de tranchée, & profond.Les terres qu'on en tire servent à se couvrir à droit & à gauche, & on se couvre par deffus contre le feu d'artifice, avec des madriers ou clayes chargées de terre.

Sarrafine, n'est autre cho-

se qu'une Herse.

1

3

ŀ

i.

1

ľ

2

Ü M vi

Saucisse, est un morceau de toile fort longue, dont on coud les côtez tout du long en forme de boyau, Iequel on goûdronne & remplit de proudre: fa grofseur est à peu prez capable de contenir une balle à jouer: on met l'un des bouts à l'endroit où il y a une Mine, ou un Fourneau, ou une Fougade, ou un caisson de Bombe; & l'autre bout rêpond à l'endroit où est l'Ingenieur qui lui doit donner teu.

Saucissons, font des fagots faits de grosses branches, liéespar le milieu & les bouts. Leur usage est presque le même que celui des fasci-

nes. Sentinelle, est un Soldat à pied, qu'on met aux remparts & devant les portes

pour écouter & avertir. Sillon ou Enveloppe, est un

Sappe, est un enfoncement | petit rempart couvert de fon parapet, mis dans un fossé trop large, dont le trait forme des Angles rentrants & faillants; afin que les parties se flanquent reciproquement.

#### T.

Talut, est la pante qu'on donne aux ouvrages qu'on êleve, soit de terre, soit de maffonnerie, pour les mieux faire foûtenir; plus lesterres qu'on éleve font mauvaises, plus on leur doit donner de talut.

*Tenaille*, est une Fortification qui porte en tête un Angle rentrant, lors qu'il n'y a pas des flancs. & c'est ce qu'on appelle tenaille simple; mais s'il y a des flancs, on l'appelle tenaille

flanquée. *Terre-plain* , est la partie du rempart qui est également aplanie pour le recul du Canon & le chemin des Soldats.

Tour creuse, est un arrondissement fait du reste du flanc de deux brifures, pour joindre la Courtine à l'Orillon; on y plante la Moufquetairie, pour n'être pas tant exposé à la veile de ∍I'ennemi.

Tranchés, est un fossé que Paf-

procher à couvert de la pla- madriers, ou des claves ce qu'il attaque; les terres qu'on en tire se jettent du côté que l'assiegé peut voir, pour se mieux couvrir, sa profondeur doit être de 6 à 7 pieds, sa largeur de 8 jusqu'à 10. Elle doit être conduite de maniere que l'affiegé ne puisse découvrir dedans : quelquefois on est obligé de faire la tranchée de gabions, sacs à terre, balots de laine & faucissons.

Traverse, est un petit fossé bordé d'un parapet à droit & à gauche, que l'affiégeant fait tout au travers du fossé de la place qu'il attaque, à fin de le passer à couvert des coups du flanc, & attacher le Mineur au Bastion : on fortifiée ou non.

l'assiegeant fait pour s'ap- couvre la traverse avec des chargées de terre, pour se couvrir des feux d'artifice: la feule difference de cét ouvrage avec le coffre, est, que celui-ci est fait par l'assiégeant, & l'autre par l'asfiegé.

V.

Vedette, est une Sentine!le à cheval.

Ville, est une affemblée. de plusieurs personnes pour vivre fouz les mêmes loix, & le défendre contre ceux qui les voudroient inquieter.

Ville close, est une place environnée de murailles,



## NOUVELLE

#### R N E M A I

de fortifier

## LES PLACES.

#### LIVRE II.

CHAP. I.

Des Maximes de la Fortification.



Omme il est impollible de pouvoir bâtir une bonne place fans avoir confideré!

auparavant quelles font les i raisons qui peuvent persuader un Ingenieur à la faire d'une maniere qu'il n'y ait pas grand chose à redire; on a établi certaines Maximes, felon lefquelles quand on êleve une Fortifi- ne Fortification permanencation, il y a fort peu de chose à dire qu'elle ne soit | face, ou courtine, & mêavantageuse pour ceux du me tellement bâti, que les dedans; comme vous le premiers coups du canon ne-

pourrez examiner vous même, par les fuivantes.

Ι.

Toutes les parties qui doivent renfermer un elpace, doivent être flanquées, c'est à dire, veues de côté, afin qu'il n'y ait aucun endroit autour de la place, où l'ennemi se puisse loger, qui ne foit vû de cenx du dedans non seulement de front, mais de côte & même de revers, fi on peut.

Tout ce qui renferme ute, doit être ou flanc, ou

puil-B 4

puissent percer leur épaisfeur.

III.

La Fortification réguliere est de beaucoup préférable à l'irréguliere.

IV.

Il est impossible de fortifier un Triangle à la réguliere, parce que l'Angle de la Gorge est toûjours plus petit de 90 degrez.

V.

Autant que l'Angle du centre est étroit, autant la défence devient forte, & par consequent, la place est meilleure parce qu'il gagne plus des cotez.

VI.

L'Angle du Bastion ne doit jamais être plus grand que de 100 degrez, n plus petit que de 60 car êtait plus grand, la face ne peut être défendue comm'il faut: & êtant plus petit, il est trop foible pour resister à l'injure du temps; aux efforts de la mine & du canon, Voyez le chap. 1. §. 4. du Liv. IV.

VII.

Les plus grands Angles font les meilleurs à fortifier.

VIII.

L'Angle de la Courtine Liv. IV.

ne doit jamais être plus petit que de 90 degrez, ni plus grand que de 110: Car etant plus grand il est trop sujet à la vûe de l'ennemi. Voyez le chap. 1, §, 5, du Liv IV.

IX.

Les grandes demi-gorges font préférables aux petites, tant puice qu'on a plus dequoi s'y retrancher, que parce qu'on peut faire des flincs retirés, ce qui augmente beaucoup la défence.

 $\mathbf{X}$ 

Les grands flancs font les meilleurs.

XI.

La face ne doit jamais être plus petite que la moitié de la Courtine, si ce n'est dans une Fortification irréguliere.

XII.

Les faces du Bastion doivent être défendues de la Monsqueterie des flancs opposés.

XIIL

Les plus courtes faces font les meilleures, parce qu'elles ne font pastant sujettes à être attaquées, que quand elles s'avancent beaucoup dans la campagne. Voyez le chap. 3. du Liv. IV.

XIV, La

#### XIV.

La Courtine ne doit jamais être plus courte que de 60 Toises, ni plus longue que de 100, si ce n'est dans la Fortification irréguliere.

#### XV.

La ligne de défence ne doit pas être plus grande que de 120 ou 125 Toises, portée parceque la Mousquet ne va pas plus loin avec effet: Holdman pêche contre cet axiome, lors qu'il dit qu'elle peut être de 150 Toiles, & George Pascha qui croit qu'elle doit être longue de 136.

### XVI.

LeTalut ne doit point être forcé, mais on lui doit donner cét espace, que le recul de ses terres se fasse de soimème.

#### XVII.

Les fossez larges & profonds sont préférables aux êtroits & creux, ou larges & peu profonds, parceque l'ennemi trouve plus de ditficulté à passer les premiers. Voyez le chap. 10. du Liv. IV.

#### XVIII.

Les fossez secs sont préférables à ceux qui sont pleins d'eau, principalement dans

forties, les retraites, & les fecours font nécessaires.

#### XIX.

Les fossez pleins d'eau, qui ne peuvent tarir doivent être préferés aux secs dans les petites Forteresses, où les forties, les retraites & les secours ne sont pas si néceflaires.

#### XX.

Les ouvrages exterieurs doivent être toùjours plus bas que la Fortification du corps de la place, & les plus loin detachez doivent être les plus bas.

#### CHAP. II.

## De la situation des Places.

NOmme il est rarement permis de choisir l'espace qu'on veut fortifier, & qu'au contraire le lieu est pretque toujours determiné, foit qu'on veuille raccommoder une vieille Fortification, ou entourer quelque bourg de bastions, & d'autres ouvrages; foit qu'on se veüille rendre maitre d'un passage de riviere, de quelque endroit ferré, ou d'une hauteur avantageule de grandes places, où les pour commander au plat Bs païs, païs, ou d'une isse dans une riviere; d'une ou plusieurs avances de terre dans la mer pour former un port; & ensin pour divers autres sujets, dont le détail ne sçauroit qu'être ennuyeux; il est bon de connoître quelles sont les meilleures situations pour élever une bonne forteresse, & ce que d'autres en disent.

I.

## Quels sont les avantages d'une Forteresse située sur une montagne.

(1) Cette Fortification est mal aisée à ruiner par les mines.

(2) L'ennemi a une peine incroyable à y mener les machines pour battre cette fortification.

(3) Ceux de la place peuvent découvrir l'ennemi de loin, & ainfi empêcher qu'il n'ofe approcher de plus prés.

(4) Les batteries ou Cavaliers de l'ennemi faits ou en rafe campagne ou sur une hauteur, ne peuvent en domager aucunement cette fortification, étant toûjours plus bas.

(5) Sur une hauteur l'air est toùjours meilleur que dans des vallées ou autres endroits qui sont plus bas.

(6) L'ennemi ne prendra jamais un tel lieu par affaut,

que fort rarement.

Quels sont les desavantages d'une Forteresse bâtie sur un rocher.

(1) Il y manque ordinairement d'eau.

(2) A peine y peut-on mener des materiaux, des vivres, & d'autres munitions.

(3) Ces fortifications font d'ordinaire de peu de durée, n'aiant qu'une terre fablonneuse pour fond.

(4) On ne peut tecourir des places ainsi situées qu'a-vec fort grande peine.

(5) On ne peut pas bien défendre une telle place à cause que ce que fait le Canon, de haut en bas, est de peu de conséquence.

(6) Les sorties y sont fort dangereuses, pourveu qu'on s'éloigne des Contrescar-

pes.

(7) Ces fortifications font pref-

presque toùjours irrégulieres.

#### Avis.

On peut dire que ces fortes de fituations sont bonnes pour desCitadelles, Chateaux, & autres petites Forteresses, pour se rendre maî tre du plat païs.

#### II.

## Les avantages de la situation marècageuse.

(1) L'ennemi n'en peut approcher qu'avec danger de perir.

(2) Cette fortification est mal aisée à faire fauter

en l'air.

ţ

(3) Ces lieux fe peuvent fortifier à peu de frais.

(4) On n'y a pas bésoin d'une grande garnison.

# Les desavantages de la lituation marêcageuse.

(1) Il est presque impossible de la secourir.

(2) Tout y doit être pilo-

(3) Les forties en sont ordinairement infructueufes. (4) L'air y est toûjours mal sain, ce qui cause de frequentes maladies, parce que l'eau y est toute gatée.

(5) On peut attaquer ces lieux fans perdre grand monde, pourveu qu'on attende les gelées.

#### III.

## Les avantages d'une place toute environnée d'eau.

(1) On ne la peut pas miner.

(2) On n'a pas besoin

d'un grand ouvrage.

(3) Les coups de canon des ennemis ne sont pas toùjours seurs, parce que l'eau leur ôte la force.

(4) Les assiegés peuvent fort facilement mettre le feu dans les navires de l'ennemi.

(5) L'Armée navale est trop exposée à la vûe de l'artillerie de la place.

## Les de savantages d'un lieu tout environné d'eau.

(1) L'ennemi lui peut facilecilement couper les vivres l & empêcher le fecours.

(2) Les seuls bateaux sont suffisants pour attaquer une telle place, & ainsi on n'a que faire de cavallerie.

(3) Ces places font sujettes à de plus frequentes maladies que les autres.

Avis.

On peut dire que ses places toutes environnées d'eau, laquelle ou ne peut ôter du tout ou pour le moins que difficilement, sont encore les meilleures, à cause quelles sont comme fortisiées par la nature.

#### IV.

## Les avantages des places élevées dans un plat païs.

(1) La bonne terre y est en abondance.

(2) L'eau n'y manque ja-

mais.

(3) Cesplaces font ordinairement presque toutes

régulieres.

(4) On ya affez de terre pour faire des retranchemens, en cas que l'ennemi attaque trop rudement.

(5) L'ennemi a besoin de

2 ou 3 Armées s'il veut couper les vivres & les munitions qui viennent pour ceux de la place, de toutes parts.

## Les defavantages des places élevées dans un plat pais.

(1) Le bon terrain qu'il y a autour d'une telle place ne fert que pour faire des retranchemens, batteries, approches, redoutes, & autres ouvrages de dessus lesquels l'ennemi peut faire grand dommage aux assiegéz.

(2) L'ennemi peut former fon camp, comme ceux de la place leur Fortification, c'est à dire, lui donner une figure réguliere & l'environner d'un bon fossé & d'un

bon rempart.

(3) Le terrain est fort bon pour faire des mines sous une telle place.

(4) L'ennemi peut se saifir tous les fruits qui croisent autour de ces lieux.

### Avis.

Ces places font pourtant les meilleures, parce que l'avantage que l'ennemi y doit chercher encore, ceax du dedans double.

 $\mathbf{v}$ .

Le penchant d'une montagne cft un fort mauvais endroit à fortifier, & il le faut éviter le plus qu'on peut, parceque le fommet de la montagne commande prefque toûjours au dedans de la place.

VI.

La vallée est encore un méchant endroit pour y mettre des places: parceque l'ennemi les peut decouvrir tout à fait, du haut de la montagne.

#### VII.

Les avantages des places situées sur les bords d'une grande riviere.

(1) On y peut mener par eau tout ce qui est nécessaire pour bâtir, & pour les Soldats.

(2) On peut fortifier l'enceinte régulierement, ou à peuprez : le côté de l'eau se fortifie à peu de frais.

(3) Les secours y sont

aifez.

(4) La terre y est abondante pour la reparation des

l'ont dêja au jouvrages & pour faire des retranchemens.

> (5) On y peut faire des écluses pour inonder toute la campagne voifine.

(6) On n'y manque ja.

mais d'eau.

(7) Il faut beaucoup de troupes à l'ennemi pour affieger une telle place, à cause de l'éloignement des

quartiers.

(8) Si on attaque ces endroits sevlement par terre, il n'y a rien qui empêche l'assiegé qu'il ne puisse pasfer la riviere, à son aise; & être fecouru de bateaux.

(9) Si on l'attaque par terre & par eau, il faut avoir deux grandes armées, c'est ce qui cause trop, de

frais.

## Les desavantages des places situées sur le bord d'une grande riviere.

(1) La riviere sert à l'ennemi, pour transporter tout ce qui est nécessaire pour un fiége.

(2) L'ennemi peut élever des masses de terre pour commander dans la place.

(3) L'ennemi se peut ai-

fément couvrir contre le feu des afliegez afant la terre en abondance.

## Avis.

On ne peut nier que ces places ne foient préferables à toutes celles dont nous venons de parler, en cas qu'on foit maitre du passage, par lequel il faut emmener les vivres & les munitions.

## CHAP: III.

## De la qualité du Terrain.

Quand une fois on a choisi le lieu pour y placer une forteresse, avant que de s'engager à une si grande dépence, il faut examiner la qualité du terrain, & voir s'il est bon ou mauvais: car il y a des situations merveilleuses dont le terrain ne vaut rien & au contraire, des situations méchantes dont les terres sont extremement bonnes, maistellement commandées que ce seroit une folie de s'y arrêter. Les voicy:

Ş. I.

Les Montagnes ont or-

dinairement le terrain pierreux, qui est le plus mauvais, tant parcequ'il ne se lie point, que parceque les parapets qui en font faits ne valent rien: fi pourtant on êtoit contraint de fortifier dans un pareil endroit, il faudroit choifir les meilleurs veines de terre pour faire le parapet & en faire apporter d'ailleurs. vrai que ce terrain est avantageux, en ce que l'assiegeant a de la peine à se couvrir dans fes approches, faute de bonne terre.

### §. I I.

Le terrain sablonneux est austi fort mauvais par le peu de liaison qu'il a, étant tou-jours, sujet a s'ébouler: quand on est obligé de s'en servir, il y faut mêler de la bonne terre, ou de vieux sumier, & bien revêtir les remparts de pierres ou de briques, & les parapets de gazons.

## S. III.

Le terrain marécageux est meilleur que les deux précedents, quoiqu'il ne l'oit pas généralement bon, parceque venant à sêcher êtant éle-

élevé en remparts & parapets, il fe defunit; outre qu'on a de la peine à trouver affez de terre autour d'un endroit marêcageux pour êleuer les remparts, parapets, & glacis d'une raifonnable hauteur; joignez à cette raiton, qu'il faut toûjours pilotter le fondement de ces ouvrages. Si pourtant on êtoit contraint de fortifier dans ces endroits, il faut que ce soit, durant les chaleurs, ann que la terre ait plus de consiftance.

§. IV,

La meilleure terre pour fortifier est ce qu'on appelle terre grasse ou forte, parcequ'elle est maniable, on n'est point obligé d'en pilotter les fondemens, ni de revêtir les remparts, à moins qu'on ne le veüille bien.

CHAP. IV.

De la provision des Vivres.

Ors qu'une place n'a pas la force de fuppor-

ter long temps l'attaque de l'ennemi, s'il n'a pas dequoi refister, il y faut faire pour cela provision de tout ce qui est nécessaire à un Soldat, four lequel nom on entend de l'argent pour bien payer les troupes; de la farine, du bled, de l'avoine, du vin, de la biere, du brandevin, dubeurre, dufel, du bois, de la poudre, du plomb, de la méche, desbales, du canon, des moufquets, des piques, du foufre, de la poix, du bitume, des pallissades, des chevaux de Frife, des moulins à bras, à cheval & à vent, à fin que si l'ennemi coupe l'eau, on puisse avoir quelque chose qui serve à faire de la farine. Un bon Commandant y fait tout cela: un bonMedecin, unChirurgien, & un Apoticaire y font encore fort nécessaires. On peut ajouter encore d'autres choies requiles pour tenir un Soldat en tel êtat qu'il puisse montrer le front à son ennemi, si on veut.

## LIVRE III.

## CHAP. I.

De la maniere qu'il faut inscrire un Poligone dans un cercle donné.



N parle ordinairement de probleme dans Giometrie; neanmoins

cause qu'il est impossible de travailler à la Fortification réguliere sur le papier sans fçavoir auparavant inferire les figures régulieres dans un cercle donné ou pris à plaifir; nous voulons en dire quelque choie maintenant.

(1) Divisez le Diametre de vôtre cercle donné A B. en autant de parties égales que vous voulez donner des côtez à vôtre figure; par ex. en cinq.

(2) Prennez le Diametre AB. & faitez avec cette distance des points A B. deux arcs qui se coupent en

(3) Tirez du point C. par la seconde partie qui est marquée par le point E. du dit Diametre, une ligne droite, jusqu'à ce qu'elle touchela circonference ausli audessous duDiametre en H. (4) Cette distance de l'in-

terfection jusqu'au premier point A. du Diametre, sera toujours un côté du poligone demandé. Voyez la planche B. fig. 2.

§. II.

## De la construction d'une Echelle.

Comme tout se fait par l'Echelle, il faut sçavoir aufsi la maniere dont elle se fait, quiest la fuivante:

(1) Divitez une ligne en dix parties égales, & une de ces dix pour marquer les pieds, en dix autres, ainfi une de ces dix dernieres fera la centiéme partie de vôtre ligne, c'est à dire, une Toise de vôtre Echelle.

(2) Pour bien faire l'êchelle, il faut diviser ausli

une

12

une Toise en 6 autres parties égales, pour marquer les pieds, car une Toise est de 6 pieds Géometriques, comme il a été dit ci-dessus. Et de cette maniere vous aurez une êchelle parsaire, pour connoître toutes les largeurs, longueurs & hauteurs.

(3) Quand on veut faire quelque chose qui soit fort juste, il faut prendre aussi un pied & le diviser en 12 autres parties êgales; on peut avoir ainsi les pouces, car un pied tient 12 pouces.

## CHAP. II.

De quelle maniere il faut faire le dessein dis Quarri.

N France il y a trois fortes de Fortifications, la grande, la moienne & la petite: mais aujourd'hui on ne se sert que de la moienne; neanmoins nous verrons premierement seur difference, avant que de parler de la moienne.

## Le Quarré.

De la grande maniere,

- (1) Le Demi diametre a 141 Toif.
- (2) Le côté ou Poligoue exterieur 200 Toil.
- (3) La perpendiculaire 27. Toif.
- (4) La face 60 T.
- (5) Pour le complement de la ligne de défence on prend 28 T.
- (6) Le flanc 22 T.
- (7) La Courtine 73 T. 4 p. (8) La ligne de défence 141 T. 4p.

### De la Moienne.

- (1) Le Demi-diametre a 127 T.2 p.
- (2) Le côté exterieur 180T.
- (3) La perpendiculaire 22 Toif.
- (4) La face 55 T.
- (5) Pour le complement de la ligne de défence on prend 22 T.
- (6) Le flanc 18 T. 1 p.
- (7) La Courtine 64 toil. 4 pieds.
- (8) La ligne de défence 126 T.

 $D_{\mathcal{C}}$ 

#### De la Petite.

(1) Le Demi-diametre a 113 T. 1 p.

(2) Le côté exterieur 160 toil.

(3) La perpendiculaire 21 T.
(4) La face 45 T.

(4) La tace 45 T.
(5) Le complement de la ligne de défence 33 T.

(6) Le flanc 18 T.4 p. (7) La Courtine 64 T.

(8) La ligne de défence 115 T.4p.

# Explication de la Table moienne.

Aiant vû la difference de ces trois manieres, nous ne traiterons que de la moienne, comme étant la plus en ufage aujourd'hui, & pour commencer, nous examinerons la table moienne.

(1) Prenez 127 toil. 2. pieds entre les pointes du compas & faitez un cercle.

(2) Prenez 180 toil. & les divitez avec le cercle en quatre parties égales. Lors qu'elles sont jointes l'une à l'autre, on les appelle, Côtez ou Polygones exterieurs, comme A. B. C. D.

(3) Partagez un de ces

quatre côtez en deux parties égales avec 90 tois, comme E. F. G. H.

(4) Tirez, des points E.F.G.H. des lignes droites vers le centre, qu'on appelle des Perpendiculaires, aux quelles il faut donner 22. toil. de longueur, comme I.L.M.N.

(5) Mettez la régle aux pointes capitales A.B.C.D. & tirez des lignes droites par la fin des perpendiculairés I. L. M. N. à plaifir.

(6) Prenez 55 Toif. & mettez les sur ces lignes que vous venez de tirer des pointes capitales, pour en marquer la longueur des faces, comme a.b.c.d.e.f.

g.h.

(7) Prenez 35 Toiz. & mettez les du point où finit la perpendiculaire, fçavoir, des points I. L. M. N. fur les lignes qui ont furpaffé les dits points, pour en marquer la longueur qu'on prend pour le complement de la ligne de défence, comme 1 O. IP. LQ. LR. MS. MT. NV. NX.

(8) Tirez la fin des faces & ces points O. P. Q. R. S. T. V. X. qui terminent le complement de la défence, & vous aurez les fiancs.

Joig-

(9) Joignez aussi ensemble les pieds des flancs, & vous aurez les Courtines.

## Pour faire l'Orillon.

Mr. de Vauban ne laisse passes slancs, comme Mr. de Pagan à fait, ou comme les Hollandois & les Allemands font encore aujourd'hui, mais il en cache une partie pour mieux couvrir le Canon, par le moien de l'Orillon, & à cause de cela nous apprendrons sa construction, qui n'est pas fort dificile, la voici.

(1) Divisez le flanc en

trois parties égales.

(2) Partagez la premiere de ces trois en deux autres égales, pour joindre, de ce milieu, les deux extremitez de la premiere partie du côte du fossé; ce petit arrondissement fait l'Orillon.

## Pour faire la Tour Creuse ou flanc retiré.

Comme vous avez vû la réforme de la premiere des trois parties mifes sur le flanc, vous en verrez maintenant une autre des deux restantes, la forme desquelles vous appellerez aprez, Tour Greuse, dont la construction est telle:

(1) Tirez des pointes capitales des Bastions une petite ligne droite en dedans du Bastion, par la fin de l'O-

rillon.

(2) Mettez 5 Toifes fur cette ligne que vous venez de tirer, de même fur celle qui lui est presque parallele au bas de la Courtine; on appelle cela la brisure.

(3) Prenez les extremitez de la brifure avec le compas, & tirez avec cette distance deux arcs qui fe coupent vers le fossé, en 8.

(4) Mettez le compas fur cette interfection & joignez les dites extremitez de la brifure enfemble par une ligne courbe, & ainfi vous aurez la figure qu'on fait aujourd'hui en France à la place des flancs, comme aufil le deffein du Quarré entier. Voyez fouz B. fig. 3.

C 2 CHAP.

### CHAP. III.

## De la construction du corps de la place du Quarrè.

I L faut voir maintenant quelle largeur il faut donner aux Remparts, Parapets, Fossez Chemins couverts & Glacis des Quarrés, & de quelle maniere il les faut tirer; marquez donc ce qui suit,

(I) La base du rempart a

(2) La base du parapet 3. toil.

(3) La premiere banquette

(4) La feconde banquette

2. pieds. (5) Le fossédepuis 16. jus-

qu'à 20.T. (6) Le chemin couvert 4.

toil.
(7) La place d'armes 13.T.

(8) Le Glacis 36.T.

Au cas que le terrain permette d'en prendre d'avantage, 'il le faut faire.

## Explication de cette Table.

(1) Prenez II Toil. & menez les paralleles aux Courtines, flancs, faces, brifures & Tours Creufes du dessein, du côté vers le dedans de la Piace, pour sçavoir de quelle maniere il faut tirer la parallele à la tour creule; mettez ces II. Toises devant: & en suite ouvrez le compas juiqu'au point duquel vous avez tiré vôtre tour creule, & tracez du même point, par les dites II. Toil. une ligne courbe; jusqu'à ce qu'elle joigne la base de la brifure & de la face.

(2) Prenez 3. Toif. & menez les de même paralleles au dessein, afin que la base du rempart lui soit opposée & parallele; mais il faut faire ce parapet. ou ces 3. Tois. ausli paralleles à l'orillon, jusqu'à la brisure, car c'est là où le parapet de l'orillon doit finir: Touchant la tour creuse, mettez, comme il à été dit, 3 Tois. car c'est la largeur du parapet, devant la tour creuse, & ouvrez le commerceuse, & ouvrez le commerceuse.

pas

pas jusqu'au point duquel vous avez tiré la tour creuse & la base de son rempart, pour tirer, du même point par les 3 Tois mises devant la tour creuse une ligne courbe joignant le parapet de la brisure basse & le prolongement de la brisure haûte ensemble, & là où je touche le dit prolongement, de la je tire une peti-

Ž

ı

ę

1

).

ę

ţ,

1

(3) Prenez un pied & demi & tirez avec cette diffance une parallele, tout autour du parapet, vers la base du rempart, laquelle vous représentera la premiere banquette: autour de la quelle il faut tirer une autre parallele de deux pieds pour en marquer la seconde.

te ligne jusqu'à la brisure

prochaine.

(4) Pour tirer la largeur du fossé, prenez depuis 16 jusqu'à 20 Toises & tirez avec cette distance une parallele aux faces, jusq'à ce qu'elles se couperont devant la courtine: pour tracer cette parallele autour de la pointe du bastion, il saut mettre le compas de l'ouverture de 16 jusqu'à 20 Toises sur la dite pointe du bastion, & en tirer un petit arondissement jusqu'aux paralleles des faces.

(5) Pour marquer le chemin couvert prenez depuis 4 jusqu'à 5 Toiles & menez une parallele au fossé, mais qu'elle forme une pointe devant l'arrondissement.

(6) Où le chemin couvert fait un angle faillant par ex. en G.mettez y 10. toiles à chaque côté, comme G. I.G. H. & ensuite avec 13. Tois. vous ferez des points où les 10 Toises se finissent, dans le point de l'intersection des lignes droites; & c'est ce qu'on appelle la Place d'armes.

(7) Prenez 36 Toises ou autant que le terrain vous le permettra, & menez autour du chemin couvert & des places d'armes une parallele, pour en marquer le Glacis ou parapet du chemin couvert. Et ainsi vôtre Quarré sera achevé

tout à fait.

### CHAP. IV.

De la construction de la Demilune , devant la Courtine du Quarré.

(1) Levez de l'angle du fossé ou de la con-C 3 tre-

trescarpe une perpendiculaire de la longueur de la demicourtine, avec fa brifure, pour capitale P.Q. Remarquez que dans les poligones la Capitale doit avoir 45 Toil. de longueur.

(2) Du point Q. tirez une ligne droite vers l'orillon du bastion, finissant au bord

du fossé, en S. & D.

(3) Prenez 5 Toif. & mettez les de S & D. fur la contrefcarpe, vers le dedans de la Demilune, comme

E.F.

(4) Mettez la régle perpendiculairement fur courtine du corps de la pla ce, & érigez, des points E. F. deux petites lignes droites jusqu'à ce qu'elles coupent les faces de la demilune, comme en V. H. & les lignes E.V. F. H. vons feront les flancs de la demilune.

(5) Voustinez la bafe du rempart A.B. de 8 Toiles parallelle aux faces & aux fiancs de la demilune vers le dedans; comme austi le parapet AC, de 3 Tois. la premiere banquette d'un pied & demi, la seconde de 2 pieds.

(6) Prenez 📭 toif, pour la largeur du fossé , lequel doit être tiré parallele aux faces, mais non pas aux flancs; vous lui donnez austi son arrondiffement devant

pointe capitale.

Le Chemin couvert, Places d'armes, & Glacis fe font comme le Chap: I I I. Liv: III. §. 5. 6. 7. vous lenfeigne. Voyez la planche C.

#### CHAP. V.

## De la construction du Ravelin devant la Courtine.

fe fait TEt ouvrage comme la demilune, quand on ne lui donne point des flancs.

### §. II.

## Pour faire un Ravelin à Luncties.

Aiant fuit le Ravelin, comme il faut ;

 Prenez deux parties du flanc du corps de la place, partagé en trois également; & mettez les, de l'Angle des deux toffez, içavoir, du fossé du corps de la

place & de celui du Ravelin, fur la Contrescarpe, pour en marquer lesDemi-gorges des Lunettes, comme A B.& AC.

(2) Prenez le flanc du corps de la place entier & tirez, des points BC deux arcs qui s'entrecoupent en D, & en suite joignez BD & CD enfemble par une ligne droite, pour avoir les faces des Lunettes.

(3) Vouz tirez le fossé de ces lunettes de la moitié de celui du corps de la place, en lui donnant ausli un ar-

rondiffement.

fe

Ŋ.

Ç

(4) La base du Rempart; des Parapets, & des Banquettes se fait, de même qu'au Ravelin. Voyez la planche D.fig, V.

### §. III.

## Pour faire un Ravelin à Contre-gardes.

Aiant fait le Ravelin seul avec son fossé, de la manie-

re qu'il a été dit;

(1) Prolongez les faces du Ravelin par deflus fon follé,& depuis l'intersection de cette ligne & du fossé mettez sur le prolonge-part, Parapet, Fossé, chement 30 toil, comme A B.

(2) Mettez 15 toil. fur la Contrescarpe du fossé du corps de la place, en mettant le compas dans l'Angle des deux follez, comme CD.

(3) Joignez DB ensemble par une ligne droite, lequel côté & l'autre AB il faut fortifier d'un Rempart, Parapet, Banquettes, Fosse, chemin couvert & Glacis, comme le Ravelin même, les distances duquel il faut

aufli obferver ici.

(4) Aiant mis cétouvrage de l'autre côté du Ravelin, on met un petit Reduit en tête, entre ces deux Contregardes, dont la confiruction oft telle; premièrement, où les fossés des Contre-gardes s'entrecoupent, érigez du même Angle une perpendiculaire de 20 tois. comme E.F. Enfuite divifez les faces des Contregardes en deux parties égales,comme BG, AG, & tirez du point capital de vôtre Reduit une ligne droité vers le milieu des faces, marqué par le point G, finissant au bord du fossé des Contregardes en H, & la ligne F H sera la face, laquelle seule il faut fortifier d'un Rem-I min couvert & Glacis, s'il est 12€ -

besoin. Voyez la Planche, semble, comme si le corps C. sig, VI. de Garde n'y êtoit point, &

## S. IV.

## Pour faire un Ravelin qu'on met pour des entrès de Places.

(1) Aiant la place pour un Ravelin, on érige de l'angle de la Contrescarpe une perpendiculaire de 12 tois. comme A B.

(2) On met, du même Angle A, 6 toil. fur la Contrelcarpe pour les Demigorges, comme A C & A D.

(3) Erigez fur les points CD des perpendiculaires de 4 toif, pour les flancs.

(4) Joignez les flancs & la capitale ensemble pour

avoir les faces.

- (5) Tirez un Fossé autour de cét ouvrage de 2 tois. & demi, seulement parallele aux faces & rond devant la pointe: dans ce petit ouvrage on met un grand corps de Garde, pour mieux garder la porte & le pont, & présenter les armes aux Officiers.
- (6) Ce qui vous reste de la place destinée pour le Ravelin, doit être joint en-

semble, comme si le corps de Garde n'y êtoit point, & fortisier de Remparts, Parapets &c. comme un autre Ravelin. Voyez la planche D. fig. VII.

### CHAP. VI.

## Pour faire un Ouvrage à Corne devant la Courtine.

(1) Rigez une perpendiculaire de 85 jufqu'à 88 toif, de la pointe du Ravelin,ou de la demi-lune, comme O G.

(2) Tirez du point G à chaque côté un arc de 60

toifes.

(3) Prenez 114 jusqu'à 118 tois, qui est le plus commun, & recoupez ces arcs en EF, de l'Angle de deux Contrescarpes DR.

(4) Joignez ED enfemble par une ligne droite, de

méme FR & FE.

(5) Divilez la ligne EF en deux parties égales, du milieu de laquelle faitez tomber une perpendiculaire de 20 toil. comme GH.

(6) Tirez les faces comme au corps de la place; leur longueur est de 38 toil.

Pour

(7) Pour le complement | La ligne de défence EM de la ligne de défence on prend 21 toil. 2 pieds, qu'on joint ensemble aprés la fin de la face & du complement, pour avoir les flancs. Tirez austi la Courtine.

(8) Pour faire l'Orillon & la Tour Creuse on fait la même chose, qui a été dite Liv. III. Chap. II. hormis que l'on ne partage le flanc qu'en deux parties égales; Mr. de Clermont qu'on donne à l'Orillon du Quarré deux cinquiemes parties du flanc.

(9) La base du Rempart se fait de 8 tois, celle du Parapet de 3. celle du Fossé, de 12. celle du chemin couvert, de 5. La premiere & seconde Banquette & le Glacis ont la même largeur, comme il a été dit ci-dessus.

## Table.

La Capitale QG 88 Toif. 118 T. L'Aile DE La Perpendiculaire G H 20 T. La Face E L 15.T. 3 p. Le Flanc L N Le Complement &c. H N, HM. 21 T. 2 p, La Courtine M N 38 T. 5 p.

84 T. 4 p. La base du Rempart La base du Parapet La premiere Banquette 1; p. La seconde 2 pieds. La largeur du Fossé

## Pour faire un Ravelin devant ces Cornes.

(1) De l'Angle du Fosse des Cornes érigez un ligne droite de 24 tois. pour capitale OP.

(2) Du point B, tirez des rectilignes vers l'Orillon des demi-bastions des cornes finissant au Fossé, comme OQ, OQ.

(3) Tirez la base duscen part & les autres distances, comme à l'ouvrage à corne méme, hormis que le Fossé ne doit pas être plus large de 8 toif! mais il doit néanmoins avoir fon arrondiffement.

(4) Le chemin couvert, Places d'armes & Glacis fe font comme au corps de la Place. Voyez la planche C. au Chap. IV. du Liv. III.

> C 5 €HAP.

## CHAP. VII.

## Pour faire un Ouvrage à Corne devant le Bastion.

(1) Irez de la pointe du Bastion une ligne droite de 86 tois. A B.

(2) Du point B, tirez à chaque côté un arc de 60

toil.

(3) Prenez depuis 118 jusqu'à 120 tois. & recoupez ces deux arcs en CD des angles où le fossé du Ravelin se jette dans le fossé du corps de la Place, comme EF.

(4) Joignez E C, C D & D F, enfemble par des lignes

droites.

(5) Divisez la ligne CD en deux parties égales, du milieu de la quelle abaisfez une perpendiculaire de 18 Jusqu'à 20 tois. comme BH.

(6) Tirez les faces comm'à l'ordinaire: leur longueur est de 38 toil comme KI, le complement est de 21 toil 2.p. comme LN, enfin tout le reste est comme à l'ouvrage à corne devant la Courtine, dont les par-

ties ont aussi la même distance. Voyez la Planche E. Fig: VIII.

## CHAP. VIII.

Pour faire un Ouvrage à corne avec Epaulemens.

(1) N prolonge les flancs vers la campagne de la longueur de la Courtine A B, C D.

(2) De B & D tirez une perpendiculaire de 25 jufqu'a 28 toil. comme BE, DF.

(3) Des points EF, élevez d'autres, perpendiculaires de 118 jusqu'à 120 tois.

comme E G, H F.

(4) Joignez GH enfemble, par une ligne droite que vous diviferez en deux parties égales, & du milien de la quelle vous abaifferez une perpendiculaire de 20 toites, comme IK.

(5) Vous tirerez les faces, comme à l'ordinaire dont la longueur est de **25** 

toiles.

(6) Le complement de la ligne de défence se trouve, quand on met le compas sur l'extremité des deux faces,

& en laissant une pointe duf compas à sa place, on fait tomber l'autre sur la ligne de défence; c'est ce qu'on fait de l'autre côté aussi, comme L M, N O.

(7) On tire LM & NO enfemble, pour les flancs, de même M O pour laCour.

 (8) Pour avoir l'Orillon, on prend deux cinquiémes parties du flanc de cét ouvrage; le reste se fait comme à l'ordinaire, de même que la tour creuse, ou flanc retiré.

(9) La base du Rempart &c. doit avoir la même largeur que les autres ouvrages à corne, & être tirée [ parallele jusqu'au fossé du

corps de la Place.

(10) Le Ravelin devant cét ouvrage se fait comme il a été dit au Chap. VI Liv. III. Voyez la Planche F. fig. IX.

## CHAP. IX.

Pour faire un Ouvrage à Corne couronné.

Vifez le poligone

vrage à corne en 4 parties égales, A B C D.

(2) Prenez 3 parties de ces quatre & les décrivez avec un arc, de l'angle du fossé du dit ouvrage E.

(3) Erigez du point Eune perpendiculaire jusqu'à

l'arc F.

(4) Mettez les mêmes trois parties du point F fur cét arc, comme FG & FH, & joignez, FG & FH ensemble, par une ligne droi-

(5) Du milieu de la ligne FG&FH, abaiflez la perpendiculaire de 16 toiles, comme IK, LM. En fuite tirez les faces, comme à l'ordinaire, dont la longueur foit de 29 toifes.

(6) Pour le complement de la ligne de défence, on prend 15 toif. & on tire en fuite les flancs & la courti-

ne, comme ci-deffus.

(7) Prolongez la face des cornes de 27 toises, comme AN,DO, & joignez GN & HO ensemble, par une ligne droite

(8) Mettez 24 toifes, fur l'aile de la come du côté de la place, des points AD,

comme AP&DQ.

(9) Tirez, des points N & O des lignes droites vers exterieur de l'ou- les points PQ, qui finissent

34

au bord du fossé de l'ouvra-

ge à corne, en RS.

(10) Pour faire l'Orillon, on divise le flanc en deux parties égales, dont l'une sert pour le dit Orillon, & Pautre pour le flanc retiré. Il faut observer, qu'on laisse les flancs qui joignent leurs faces au fossé de l'ouvrage à corne, sans Orillon & sans flanc retiré, comme NR, OS.

(11) La base du Rempart &c., & toutes les autres distances se forment selon l'ouvrage à corne. Voyez la Planche F. sig.

X.

#### CHAP. X.

Pour faire un ouvrage a Couronne, devant la Courtine.

Rigez de la pointe capitale de votre Ravelin une perpendiculaire de 100 toiles, & au cas qu'il n'y ait point de Ravelin, prenez la courtine du corps de la Place avec la brilure, pour tirer deux arcs, qui le coupent devant la courtine; duquel point de l'intersection, il faut fai-

re ce que je viens de dire de la pointe capitale du Ravelin, comme A B.

(2) Prenez les mêmes 100 toif. & faitez du point B à chaque côté, un arc.

(3) Prenez 113 toil. & recoupez ces deux arcs du commencement de l'Oril-

lon, CD en EF.

(4) Joignez EB & BF ensemble par des rectilignes, & tirez des lignes droites, des points EF, vers l'Orillon de la place, finiffant sur le bord du fossé, GH.

(5) Divisez la ligne E B, & l'autre B F en deux parties égales, du milieu desquelles abaissez des perpendiculaires, chacune de 15 jusqu'à 16 toises, comme

IM, LN.

(6) Vous tirerez les faces comme à l'ordinaire, dont la longueur est de 31 toises, comme OPQR. Le Complement &c. de 16 toises, comme STVW. Les flancs & la courtine se font aussi, comme il a été dit déja fort souvent.

(7) Divifez le flanc en deux parties égales, dont vous refererez l'une pour l'Orillon, & l'autre pour le

flanc retiré.

(8) La base du Rempart

a 8 toises : celle du Para- | une perpendiculaire de 100 pet 3; la premiere banquette un pied & demi: la seconde 2 pieds; la largeur du fossé est de 12 tois. Le chemin couvert & le glacis gardent la même largeur, qu'il y a autour du corps de la Place. Voyez la Planche G. fig. XI.

## Table pour cet Ouvrage.

La ligne capitale AB 100 toif. Les côtés exterieurs BE, BF 100 toif. Les ailes E C. & F D. avec leurs complements jufqu'aux Orillons, 113 T. La Perpendiculaire, 17 T. La face, 31 T. Le flanc, 13 T.3 p. La courtine, 30 T. Le Complement de la ligne de défence, 16 T.

### CHAP, XI,

Pour faire un Ouvrage à Couronne, devant le Bastion.

Rigez fur la pointe capitale du bastion

T. A B.

(2) Du point B. tirez à chaque côté un arc

"roo T.

(3) Prenez 92 toifes & recoupez ces arcs au concours des deux fossez, sçavoir de celui du Ravelin & de celui du corps de la Place, en CD, comme EDFC.

(4) Joignez C B, B D, F C & ED. enfemble, par des

lignes droites.

(5) Divifez les lignes CB. & BD. en deux parties égales, du milieu desquelles vous abaisserez la perpendi-

culaire de 17.toil.

(6) Vous tirerez les faces à l'ordinaire, dont la lon-31 Toif. gueur est de Le complement &c. de 16 Toil. Le flanc, de 13 tois.3 pieds. La Courtine, de 29 tois. 3 p. La bale du rempart de 8 toif. La base du parapet de 3 tois. Les banquettes à l'ordinaire, comme aussi le chemin

couvert & le Glacis. Voyez la Planche H, fig: XIL

CHAP

#### CHAP. XII.

## Pour faire un Ravelin devant la pointe du Bastion.

Place par deffus le fossé, en forte qu'il le coupe en O.S.

(2) Erigez, de la pointe du bastion, une ligne droite & perpendiculaire, sur la quelle mettez 36 tois. commençant au fossé; comme C. V. pour la capitale.

(3) Sur le prolongement du parapet par les points S Q. mettez 14 tois. pour la longueur des flancs, com-

me ST. QR.

(4) Joignez T V. V R. enfemble; vous aurez ainfi

les faces.

(5) Autour des faces & des flancs, vous tirerez la base du rempart de 8. toises. Celle du parapet de 3 toises. Les deux banquettes, comme à l'ordinaire. Et le fossé de 12 tois parallele aux faces & aux flancs, avec son arrondissement, devant la pointe capitale V. & les flancs T R. Voyez la Plan, che 1. Fig: 13.

### CHAP: XIII.

## Pour faire une Tenaille simple.

Rolongez les flancs du corps de la Place de Hotoifes, comme AB.

(2) Joignez B D. enfemble par une rectiligne, divifez-la en deux parties égales, & faitez tomber, de ce milieu, une perpendiculaire de 26 toifes, comme E F. Mais il faut remarquer que cette ligne ne doit pas être plus longue que de 20 ou 22 toif. quand il y a un ravelin, ou une Demilune devant la Courtine du corps de la Place.

(3) Voustirez les extremitez des ailes dans le point

F. comme BF, DF.

(4) Tirez la base du rempart de 8 tois. Celle du parapet de 3, Les deux banquettes à l'ordinaire. Le fossé de 12 tois. Le chemin couvert & le glacis, comme au corps de la Place.

#### Le Ravelin devant cét Ouvrage.

(1) Divisez les faces de la tenaille BF. & en deux parties égales, & mettez la moitié, de l'une sur la perpendiculaire érigée sur l'angle de la contrescarpe, comme GP.

(2) Tirez, du point.G. vers le milieu des dites taces de la tenaille, des lignes droites pour les faces du Rayelin, comme G L. G.M.

(3) Les distances pour le corps de la Place du Ravelin font les mêmes que celles de la tenaille, hormis que son fossén'est large que de 8 toiles. Voyez la Planche K. fig. XV.

3

ŀ ę.

## CHAP. XIV.

## Pour faire la Tenaille double.

(1) DRolongez les flancs 👢 du corps de la Place de Hotoises, comme AB. CD. & joignez BD.enfemble par une ligne droite.

(2) Divifez la ligne BD. en deux parties égales, &

abaillez, de fon milieu, une perpendiculaire de 26 toiles, comme E F.

(3) Tirez des points BD. des lignes droites dans le point F. pour les faces, dont chacune foit partagée en deux parties êgales, comme B.G.D.H.

(4) Erigez une perpendiculaire fur l'angle des faces de 45 toiles, comme F I.

(5) Tirez, du point I. les contréfaces dans les points GH.

(6) Auxailes, aux faces & aux Contrefaces, tirez la bafe du rempart parallele, de 8 tois. & toutes les distances comme dans la Tenaille imple. Voyez la Planche K. fig.

### CHAP. XV.

## Pour faire un Bastion à contregardes.

avoit accoutumé autrefois de mettre ces ouvrages devant les baftions, pour les mieux couvrir; en voici la construction.

(1) Tirez des lignes paralleles aux faces du baltion de

de 15 toises, finissant sur la contrescarpe du ravelin, ou de la Demilune, & formant une pointe, devant la pointe du bastion, comme

A.B.C.

(2) Tirez la base du rempart à ces saces, de 8 tois. comme E. D. Toutes les autres distances sont les mêmes, que celles du Ravelin, ou de la Demilune. Voyez la Planche I. fig. XIV. Chap. XII. Liv. III.

### CHAP. XVI.

## De la construction du Pentagone.

(1) E demi-diametre a 153 Toif. 1 p. (2) Le côté exterieur A. B. C. D. L. 180 T. 2 p.

(3) La perpendiculaire E F.

(4) La face A I. 50 T.

(5) Pour le complement de la ligne de défence FG. on prend 38 T. 3 p.

(6) La ligne de défence

G B. ett de 131 T. 3p. (7) Le flanc I G. eft de

(8) La Courtine G H. est de 73 T. 4 p.

# Explication de cette Table.

Voyez le Chap. II. Liv. III. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire pour la construction du Pentagone, pourvu que vous prenniez les distances prescrites ici pour celles dont il est parsé au même lieu. Voyez Planche L. fig. XVI.

## De la construction de la Tenaille dans le fossé.

Pour justifier ce qu'on a dit ci-dessus, de la ligne de défence, voyez cét ouvrage, dont la construction est telle.

(1) Mettez la régle fur le flanc avancé du corps de la place, & tirez une parallele à ce flanc de 5 jufqu'à 6 toifes, qui touche la ligne de défence devant l'Orillon en E B.

défence
31 T. 3 p. la ligne de défence, depuis
G. est de ces points B E. jusqu'à l'an22 T. 2 p. gle le plus proche C. en
G H. est deux parties égales, comme
73 T. 4 p. B F. È G.

3 Prenez

(3) Prenez la distance FG.
entre les pointes du compas, & en laissant une sur le point F. portez l'autre, du point G. sur le complement de la ligne de défence, marqué I. En suite laissez une pointe du compas sur le point G. & portez l'autre de F. sur l'autre complement opposé; marqué H. Ensin joignez HF. & IG. ensemble, pour former les slancs; faites le même pour la courtine HI.

(4) Tirez la base du rempart de 8 toises, aux faces & aux flancs de la Tenaille; & à la courtine, de 4 jusqu'à 5 tois. En suite la base du parapet de deux 2 toises 3 pieds, tout autour; vous ferez les deux banquettes a l'ordinaire. Voyez la Planche M. fig, XVI.

CHAP. XVII.

De la Construction de l'Hexagone.

(1) E Demi-diametre a 180 Toif.
(2) Le Poligone exterieur, 180 toif.

(3) La Perpendiculaire, 27 toif.

(4) La Face, 50 toif.

(5) Pour le Complement de la ligne de défence on prend, 38 toif.

(6) La ligne de défence,

(7) Le Flanc, 25 tois.

(8) La Courtine, 71 toil.

(9) Les autres distances sont égales à celles du Pentagone,

§. II.

## L'Heptagone.

(1) LeDemi-diametre a 207 Toil. 3 p.

(2) Le Côté exterieur, 180 toil.

(3) La Perpendiculaire, 27 toif.

(4) La Face, 50 toil. (5) Pour le Complement

&c. 38 toil. (6) La ligne de défence,

(7) Le Flanc, 24 toil.

(8) La Courtine, 24 toil. 72 toil.

3 P.

## §. I.I I.

# L'Octogone.

(1) Le Demi-diametre, 2 235 Tois. 1 p. D (2) Le (2) Le Poligone exterieur, 1(2) Le Poligone exterieur, 180 toif.

(3) La Perpendiculaire, 28 tqif.

(4) La face, 50 toil.

(5) Pour le Complement &cc. 28 toil.

(6) La ligne de défence, 137 toif. 3 p.

(7) Le Flanc, \*25 toif. 4 p.

(8) La Courtine, 71 toif. 4 p.

## S. IV.

## L'Enneagone.

(1) Le Demi-diametre, a 263 Toif. I p.

(2) Le Poligone exterieur, 180 toif.

(3) La Perpendiculaire, 32 toif.

(4) La Face 50 toif.

(5) Pour le Complement &c. 28 toif.

(6) La ligne de défence, 138 toif.

(7) Le Flanc, 29 toil.

(8) La Courtine 70 tois.3 p.

9. V.

## Le Decagone.

(1) Le Demi-diametre, a (1) Le Demi-diametre, a 291 toif. 2 p.

180 toif.

(3) La Perpendiculaire, 36 toiſ.

(4) La Face, 52 toil.

(5) Pour le complement &c. 38 toil.

(6) La ligne de défence, 135 toif.

(7) Le Flanc, 32 toif.

(8) La Courtine 70 toif. 3 p.

## S. VI.

# L'Endecagone.

(1) Le Demi-diametre, a 319 toif. 2 p.

(2) Le Poligone exterieur, 180 toil.

(3) La Perpendiculaire, 37 toil.

(4) La Face, <2 toil.

(5) Pour le Complement &c. 38 toif.

(6) La ligne de défence, 135

(7) Le Flanc, 32 tois. 2 p.

(8) La Courtine, 70 toil.

#### . VII.

# Le Dodécagone.

347 toif. 4 p. 2 Le (2) Le Poligone exterieur, 180 toif.

ijĺ.

nt:

iſ,

iĺ.

(3) La Perpendiculaire, 42 toil.

(4) La face, 52 toil.

(5) Pour le Complement &c. 38 toil. (6) La ligne de défence, 137

toil.

(7) Le Flanc, 27 toil. (8) La Couttine 69 toil. chelle dont je me suis servi en faifant le corps de la place, n'en font qu'une, quand je veux faire le Profil de la même place. Ainsi 100 toises que j'ai appliquées au corps de la place, me donnent, à cette heure seulement, une longueur de 10 toiles.

### CHAP. XVIII.

# Pour faire le Profil.

D'Uisque nous n'avons traité que des largeurs traité que des largeurs & longueurs des parties d'une place, il est juste de dire quelque chose maintenant de la hauteur des ces parties, ou pour mieux dire, de qu'elle maniere il faut faire le Profil d'une place. Pour cela il faut remarquer deux chofes.

(1) Qu'on éleve le Profil des ouvrages exterieurs, tout de même que celui du corps de la place principale, pourvû qu'on y applique les hauteurs, dont je dirai ce qu'on en doit içavoir, & les largeurs dont nous avons

parlé ci-deflus.

## ·Le Profil du Corps de la Place.

Faifons, par exemple, le Profil du Pentagone; & remarquez ce qui luit.

 Tirez une longue ligne droite, & y marquez 11 toif, pour la base du Rempart, commençant à gau-

che, comme A B.

(2) Mettez I toil. 4 pieds immediatement derriere le point A. fur la même ligne, comme A C. Ce triangle vous marque le talut interieur. Et pour marquer le talut exterieur, mettez I toif. immediatement devant B. comme BD. Mais à la campagne il faut donner un plus grand talut au Rempart conformément à la nature du terrain.

(3) Erigez fur CD deux (2) Que dix toises de l'ê. | perpendiculaires, dont cha-

D 2 chune chune ait 3 toil. de hauteur, comme CE, DF. & joig- exterieur BF. encore de nez en suite AE, EF, & FB, par une ligne droite; cela vous représentera la hauteur du rempart, avec fon talut.

(4) Mettez 4 toil. du point E vers la droite, pour en marquer le terre-plein du Rempart, comme E.G.

(5) Erigez sur Gune petite perpendiculaire d'un pied&demi, pour la hauteur de la premiere banquette, comme GI. En suite, tirez du point I. une parallele à la hauteur du rempart d'un pied & demi de large, comme I H. C'est la largeur de la banquette. Aprés cela, mettez une autre perpendiculaire fur le point H. de la même hauteur, comme H L. & du point L tirez ausli une autre parallele de 2 pieds de large, comme LM. Vous aurez les deux banquettes.

(6) Mettez 4 pieds immediatement derriere le point G, comme GN. fur lequel point érigez, en fuite, une perpendiculaire de 8 pieds, comme NO. Cela fait, joignez le point M. & le point O enfemble, pour gagner la hauteur inrericure du parapet avec son

talut.

(7) Prolongez le talut deux pieds, comme FP. & joignez O P enfemble, pour avoir la largeur du Parapet avec fon talut exterieur.

(8) Mettez 4 pieds sur la premiere ligne derriere le point B, comme BQ. du quel point abaiflez la perpendiculaire QR de 3 toif. & joignez B R enfemble. pour l'Escarpe. Cela fait, mettez 20 toil. derriere le dit point B. pour la largeur du fossé, comme BS. en fuite mettez 2 points, devant le point S, comme S T. duquel abaissez un autre perpendiculaire de 3 tois. comme T V. Enfin joignez VS enfemble, pour avoir la Contrescarpe de même R V. & ainsi vôtre fossé sera entierement repréfenté.

(9) Derriere le point S, mettez depuis 4 julqu'à 5 toif, pour la largeur du chemin couvert, comme SW. & mettez devant le dit pointW. une banquette d'un pied & demi de haut, & de large, comme W X Y Z.

(10) Prenez depuis 36 toises, jusqu'à autant que le terrain vous permetra d'en prendre, & niettez les derrière le point W. sur la même premiere ligne, comcomme W A. & les joignez aprés cela enfemble, par une ligne droite, pour réprésenter le Glacis. De cette maniere vous aurez le corps de la place devant les yeux, selon ses longueurs, largeurs & hauteurs. Voyez la Planche N. sig. XVII.

lat

M

Kt.

la

du

í,

# Le Profil des ouvrages exterieurs.

Le Profil se fait comme le précedent au regard des 7 premiers points, hormis que la base du Rempart n'est pas plus large que de 8 tois. ni le Rempart plus haut de 14 pieds. Quant au 8 point de la description du Profil précedent, la feule diffêrence confilte, en ce que le foffé n'est pas ici plus large que de 12 toif, ni plus profond que de 2 & demi. Tout le reste se fait conime dans le précedent. Voyez la Planche N. fig. XVIII.

## CHAP, XIX.

Comment il faut faire le dessein d'une Forteresse, à la campagne.

A re de fortifier fur le pa-Prés avoir vû la maniepier, il est nécessaire à un Îngenieur , ou à celui qui veut raifonner un peu des Fortereffes, de l'çavoir de quelles largeurs, hauteurs & profondeurs leurs parties doivent être; d'où l'une & l'autre partie prend fa défence; s'il n'est pas bésoin de sortifier un endroit plus qu'un autre; en quel lieu on pourroit attaquer une Place; & de quelle maniere on pourroit faire échouer le dessein de l'ennemi. Nous verrons maintenant comment on trace une Forterelle à la campagne : pour cela il faut sçavoir quels sont tous les Angles des Poligones exterieurs; ce font les fuivants.

## L'Angle du Poligone exterieur.

Celui du Quarré est de 90 Degrez. Celui du Pentagone, de 108 D. Celui de l'Hexagone, de 120 D. Celui de l'Heptagone, de 128 D. Celui de l'Octogone, de 135 D. Celui de l'Enneagone, de 140 D. Celui du Decagone, de 144 D. Celui de l'Endecagone, de 147 D. Celui du Dodecagone, de

# Explication de cette Table.

150 D.

Par exemple, si vous vouliez tracer un Poligone de 5 bastions qu'on appelle Pentagone, dont chaque polygone exterieur eût la longueur de la ligne donnée A B. qui est de 180 toises, faites ce qui suit.

(1) Mettez le bâton fur lequel vous avez l'Astrolabe, dans le trou que fait

le piquet B. de maniere que vous puissiez voir par les deux dioptres de l'Astrolabe, du point B. ou de l'endroit où vôtre instrument est planté, le picquet A.

(2) Contez à gauche, vers la droite, un Angle de 108 degrez, qui est l'Angle des Polygones exterieurs, au Pentagone; (fi on fait un Hexagone on prend cétAngle de 120 degrez &c ) Faitez y planter un piquet que vous puissiez voir par ces dioptres mobiles, par ex.C. Cela fait, attachez une corde, ou une chaine au piquet B.& tirez une ligne droite vers le point C. fur laquelle vous mettrez aprés, la longueur de la premiere ligne donnée A B, comme B D.

(3) Mettez l'instrument sur ce point D, en sorte que par ses dioptres vous puissiez voir le piquet B. Enfuite cherchez par la régle des dioptres l'Angle de 108 degrez, & faitez y planter un autre piquet, que vous puissiez voir par ses dioptres, comme DE. Cela fait, tirez une ligne droite, depuis le point D, jusqu'au point E & enfin mettez la longueur de la ligne BD, fur la ligne DE, comme DF.

(4) Fai-

de fois qu'il le faudra pour

un Pentagone.

2-

0-

08

(5) Divisez le flanc en trois parties égales, & la premiere encore en deux autres, au milieu de laquelle plantez le piquet H. En fuite attachez la chaine au dit point H. & tirez l'arrondiffement, comme fur le papier, avec le compas. Cela fait, tirez les brifures de 5 toil. & faites dans leurs extremitez deux arcs qui fe coupent en I. Enfin plantez à la place du point I. un piquet & avec la chaine qui y est attachée, vous tirerez le flanc retiré.

(6) Pour faire l'arrondifsement du fossé, plantez le piquet sur la pointe du bastion ou du Ravelin, & tirez avec la chaine l'arrondissement. Voyez la Planche O.

fig. XIX. XX.

#### CHAP. XX.

Pour faire les rues dans une Fortere//e.

Irez aux Courtines de la place une parallele de 10 tois. pour la res, & mettez la apr's

(4) Faites cela autant place d'armes auprés du rempart.

> (2) Tirez tous les points faits de cette ligne devant le bastion dans le centre de la Place, par ex. A BCDE.

> (3) Prenez la Demi-gorge de la Place, ou pour mieux taire 30 toif. & mettez les, du centre fur ces lignes ABCDE comme abcde. lefquelles distances joignez austi ensemble par des lignes droites.

> (4) Prenez 3 toif. & mettez les, des points A a, vers Bb&Cc, comme Ff, Gg. c'est ce qu'il faut faire aulli aprés cela, de Bb, Cc, Dd,

Ee &c.

(5) Joignez F f & G g eniemble, par des rectilignes.

(6) Prenez 8 toil. de la ligne Ff, & divifez le reste en trois parties égales. En fuite prenez une partie de ces trois, & mettez la des points F & G, fur les lignes tirées dans la grande Place d'armes de la Place, comme FH, GL. Cela fait, mettez 4 toif. fur les mêmes lignes, aprés les points H L, comme HM, LN. Enfintirez HL & M N ensemble, par des lignes droites.

(7) Prenez la seconde partie des trois premie-

MN, fur les mêmes lignes, comme MO, NP. & joignez la ligne OP ensemble. Cela fait, vous remettrez 4 tois. aprés les points OP, comme QR, & joindrez en fuite QR aussi ensemble.

(8) Partagez chaque côté FG, fg. en deux parties égales, comme ST. & joig-

nez ces lignes S T ensemble par une rectiligne. Ensuite mettez 3 toises à chaque côté des points S T, comme S s s, T t t. & tirez S T ensemble; elles formeront les ruës de vôtre Forteresse. Voyez la Planche P. Fig. XXI.



# LIVRE IV.

CHAP I.

N trouvera dans ce Livre l'explication des parties de la Forteresse, dont nous avons parlé; ce qu'il faut sçavoir, des Cavaliers, Ruës, Places d'armes, Contregardes, Magazins, Portes, Poternes, Ponts levis, Ponts & autres choses.) Pour commencer nous parlerons premierement des Angles.

6. I.

Pour trouver l'Angle du Centre de chaque Forteresse réguliere.

Divisez la circonférence du Diametre qui est de 360 degr. par le nombre des Bastions de vôtre Forteresse; le nombre qui provient de cette division fera l'ouverture, ou l'angle du centre. Par exemple, cherchons

l'Angle du centre d'un Pentagone; il faut divifer 360 degrez par 5. Car notre Forteresse n'ayant que cinq Bastions, on ne peut pas prendre le Diviseur plus grand. Comme donc le nombre qui en provient est 72. il faut dire que l'angle du centre d'un Pentagone a 72 degrez d'ouverture.

> ¥ 36¢ 55}

§. II.

Pour trouver l'Angle de la Gorge qu'en appelle a la Vaubane; ou l'Angle des Polygones exterieurs.

Pour trouver cét angle on n'a qu'à foustraire l'angle du centre de la même Forteresse de 180 degrez; ce qui reste fait l'angle de la Gorge. Par ex. si on veut sçavoir quel est l'angle de D s

la Gorge d'un Pentagone, 1(2) L'Angle de la Gorge, de ilfaut, de 180 degrez en foustraire 72: car c'eft l'angle du centre d'un Pentagone; garder ce qui refte; quifera 108 degrez, & dire que l'angle a 108 degrez d'ouverture.

> 180 72 108.

#### 6. III.

Touchant l'angle du Bastion & tous les autres, il est impossible de sçavoir quelles sont leurs ouvertures, car elles ne font pas toùjours les Ainfi il dépend du mêmes. Içavoir de l'Ingenieur de faire les flancs, de maniere qu'ilsforment un bon angle de Bastion, selon lequel presque tous les autres prennent leur mefure. Voyez fur cecinos Auteurs. Néan moins nous mettrons ici l'ouverture des principaux angles de notre maniere de fortifier.

# Au Quarré.

de 90 D.

(3) L'Angle du Baftion, de

63 D. (4) L'Angle de la Courtine,

de 98 D. 30 m. (5) L'Angle forme-flanc, de

81. D. 30 m. (6) L' Angle forme-face, de

112D. 30 m. (7) L'Angle flanquant, de 67 D. 30 m.

# Au Pentagone.

(1) L'Angle du Centre est de 72 D. (2) L'Angle de la Gorge, de

108 D. (3) L'Angle du Baftion, de

77 D. (4) L'Angle de la Courtine',

de 101 D. 50 m. (5) L'Angle forme-flanc, de

78 D. 20 m. (6) L'Angle forme-face, de 116D.

(7) L'Angle flanquant, de 64 D.

# A l'Hexagone.

(1) L'Angle du Centre est de 60 D.

(2) L'Angle de la Gorge, de 120 D.

(1) L'Angle du Centre est (2) L'Angle du Bastion, de 87 D. (4) L'An-

#### des Fortifications. Liv. IV. 59

- 106 D.
- (5) L'Angle forme-flanc, de 74 D.
- (6) L'Angle forme-face, de 121 D. 40 m.
- (7) L'Angle flanquant, de 58 D. 20 m.

# A l'Heptagone.

- (1) L'Angle du Centre, de 52 D.
- (2) L'Angle de la Gorge, de 1 28 D.
  - (3) L'Angle du Bastion, de 95 D.
  - (4) L'Angle de la Courtine, 102 D. 30 m.
  - (5) L'Angle forme-flanc, de 77 D. 30 m.

).

ß.

6

D

- (6) L'Angle forme-face, de 1 20 D.
- (7) L'Angle flanquant, de 60 D.

# A l'Octogone.

- (1) L'Angle du Centre, de 45 D.
- (2) L'Angle de la Gorge, de 135.D.
- (3) L'Angle du Bastion, de 100 D.
- (4) L'Angle de la Courtine, de 103 D.
- (5) L'Angle forme-flanc, de | (7) L'Angle flanquant, de 77 D.

- (4) L'Angle de la Courtine, (6) L'Angle forme-face, de 121 D.
  - (7) L'Angle flanquant, de

# A l'Enneagone.

- (1) L'Angle du Centre, de
- (2) L'Angle de la Gorge, de 140 D.
- (3) L'Angle du Bastion, de 100 D.
- (4) L'Angle de la Courtine,
- (5) L'Angle forme-flanc, de 74 D.
- (6) L'Angle forme-face, de 125 D.
- (7) L'Angle flanquant, de 55 D.

# Au Decagone.

- (1) L'Angle du Centre, de 36 D.
- (2) L'Angle de la Gorge, de 144 D.
- (3) L'Angle du Bastion, de 100 D.
- (4) L'Angle de la Courtine.
- (5) L'Angle forme-flanc, de 87 D.
- (6) L'Angle forme-face, de 115 D.
- 65 D. A

# A l'Endecagone.

(1) L'Angle du Centre, de 33 D.

(2) L'Angle de la Gorge, de 147 D.

(3) L'Angle du Bastion, de 100 D. 30 m.

(4) L'Angle de la Courtine, de 101 D. 30 m.

(5) L'Angle forme-flanc, de 78 D. 30 m.

(6) L'Angle forme-face, de 125 D.

(7) L'Angle flanquant, de

# Au Dodecagone.

(1) L'Angle du Centre, de 30 D.

(2) *L*, Angle de la Gorge, de 150 D.

(3) L'Angle du bastion, de

(4) L'Angle de la Courtine, 101 D. 30 m.

(5) L'Angle forme-flanc, de de 78 D. 30 m.

(6) L'Angle forme-face, de 128 D.

(7) L'Angle flanquant, de 52 D.

ę,

### S. IV.

### De l'Angle des Baftions.

Cét Angle a été un grand sujet de contestation entre la plûpart des Anciens, qui ont traité de la Fortification: car les uns ont estimé que cét Angle devoit être toûjours aigu, & les autres, qu'ilne le devoit être que jusques à l'Hexagone, & qu'il devoit être droit aux figures de plus de fix Baflions; c'est ce qu'a fait Antoine de Ville. Il y en a d'autres qui ont soutenu le contraire; qui ont dit, qu'on ne devoit admettre l'angle aigu,qu'aux figures qui font au dessons de six Bastions, & qu'il le faloit faire toùjours obtus à une Forteresse qui excedoit cette quan-Il est vrai que le plus grand nombre a été pour l'angle droit, & c'étoit même une espece d'ignorance que de foûtenir le contrai-Morsheuser la pris au Quarré de 60 degrez, au V. de 72. à VI. de 80. à VII. de 85. degr. 43. m. à VIII. jusqu'à XI. de 90 degrez. Freittag prenoit cét angleau ΙV.

de 74. à VI. de 80. à VII. de 84 degrez 17 m. à VIII. de 87. degrez 30 m. à IX. julqu'à XII, de 90. Mais il changea bien tôt d'opinion, soutenant que cét angle devoit être, au IV. de 60 degrez, au V. de 69. à VI. de 75. à VII. de 70 degrez 17 m. à VIII. de 82 degrez 30 m. à IX. de 85 degrez, au X. de 87 degr. à XI. de 88 degr. 38 m. au XII. de 90 degrez. Goldman prend cét angle au IV. de 65 degr. au V. de 60. à VI. de 75. à VII. de 79 degrez 17 m. à VIII. de 82 degr. 30 m. à IX. de 85. au X. de 87. à XI de 88 degr. 38 m. au XII. de 90 degrez. Pascha le prend au quarré. de 60 Toises, & l'augmente toûjours de cinq, selon que le Polygone gagne plus de côté. Néanmoins, ceux qui ont passé pour mieux entendre l'art de fortifier, étoient, comme j'ai déja dit pour l'angle droit ; quoi qu'on alléguât, qu'en le faifant aigu, on faisoit plus de feu des courtines, ou qu'en le faisant obtus, il étoit plus capable de refister aux Batteries & à Pinjure du temps. La raison qui les tenoit ainsi attachez à cette

IV. de 65 degrez, au V. de opinion, c'est que de leur temps, on faifoit la Brêche avec le canon, de forte que cét angle êtant droit, il avoit toute la perfection qu'on pouvoit souhaiter, au lieu que le faifant obtus, cediminuoit la capacité d'un Bastion & de son flanc: outre qu'une même Batterie pouvoit battre les deux fa• ces; & en le faisant aigu, la pointe en êtoit bientôt rompuë par de fréquentes décharges, principalement fi plufieurs pieces tiroient à la fois. De plus, c'est que le mauvais tems ruinoit aifément cette pointe. dire ce qui en est, il faut croire que cét angle, foit droit, loit aigu, loit obtus, ne doit jamais embaraffer l'esprit, pourvû, qu'il n'ait pas moins de 60 degrez, ni beaucoup plus de 100: car julqu'à présent, on fait la brêche aveç la mine qui n'a gueres plus de peine d'emporter une pointe du Baftion à l'angle obtus qu'un à l'angle droit ou aigu: de plus, c'est qu'on ne fait que rarement la brêche à la pointe du Bastion, mais à l'une des faces, afin qu'en passant le fossé on ne soit expofé qu'à un feu. Ainh pourvû que l'angle puille bien bien relister à l'injure du tems, c'est assez. Il ne doit pas exceder de beaucoup 100 degrez, parcequ'étant plus ouvert, il faudroit que la ligne capitale fut courte, auquel cas le Bastion n'auroit pas assez de capacité.

# Ş V. De l'Angle de la Courtine.

Les Ingenieurs ne tombent pas d'accord touchant l'ouverrure du flanc, si bien que chacun la fait à sa fantailie. Erhard tait le flanc perpendiculaire aux faces des Bastions; la raison qu'il prétend avoir pour les difposer ainfi, est, que ces flancs étant obliques fur la Courtine, c'est à dire faifant un angle aigu avec elle, font beaucoup plus exposez à l'ennemi, & par consequent plus difficiles à être ruinez, n'étant batus du canon que fort obliquement. Posons que cela soit ainfi, il n'est pas moins vrai de dire, que s'ils font peu exposez, autline voïent-ils pas beaucoup: & il est impollible de faire de bonnes embrasures à un parapet

dispose de cette sorte, parce qu'elles seroient trop de biais : car de tirer le canon par deflus le parapet, c'est le mettre dans l'impollibilité de le conserver en êtat; outre qu'un flanc disposé de cette maniere ne peut défendre le passage du fossé, ni flanquer la brêche, ni enfin découvrir les chemins couverts. Pour Mr. le Chevulier de Ville qui à fait le flanc perpendiculaire à la Courtine, il a plus de raifon qu'Erbard, quoique ses flancs soient plus petits que ceux dont Mr. de Vauban se fert, & qu'ils ne battent pas assez le fossé, ni les contrescarpes, ce qui est pourtant la plus essentielle partie de la défence : de plus on n'a que trop apris par experience, que lors qu'une contrescarpe est emportée, le reste tient peu de temps Que fi on en demande la raison, c'est que la disposition des places est si desayantageuse, qu'une journée les voit reduire en poudre, & les embrasures, faites à ces parapets perpendiculaires à la Courtine, font encore trop aiguës, principalement fi on veut qu'elles batent les chemins couverts. Je sçai qu'on peut dire qu'il est aisé

d'y faire un Orillon & un flanc retiré en rond; mais l'Orillon sera trop foible, à moins qu'on ne lui donne la moitié du flanc, & le reste ne su fira pas pour sa défence, étant trop peu spacieux pour y mettre plusieurs pieces, outre qu'il faudroit faire un mélange d'artillerie & des mousquetaires, ce qui causeroit un embarras inévitable.

Mr. de Pagan, qui a une experience confommée dans la guerre & qui s'elt aquis, à juste titre, la reputation d'être un des plus habiles Ingenieurs de nôtre temps, a été le premier qui a changé la disposition des Hancs perpendiculaires à la Courtine, en leur donnant beaucoup plus d'ouverture: car il les fait à plomb, sur l'extremité de la ligne de défence: & il en donne de fort bonnes railons dans fon Livre des Fortifications, où il dit, que sa présence en plus de vingt fieges, l'a perfuadé que les flancs perpendiculaires aux Courtines font de peu de durée : & il s'étonne que la reputation qu'on donne aux Hollandois d'avoir perfectionné l'art de fortifier, foit il grande, puisque les places for-

tifiées selon leur méthode font si peu de resistance & qu'il n'y en a pas une, qui soit bien détendue du ca-Néanmoins on pournon. roit dire que la maniere de Mr. de Pagan n'est pas non plus du tout sans défauts : car l'ennemi peut battre ce flanc ainsi disposé avant que d'être arrivé sur le chemin couvert. Pour jouir de tous les avantages que l'un & l'autre produit pour se défendre Mr. de Vauban donne une ouverture à cét angle, depuis 98 degr: jusqu'à 106. comme on le peut voir ci-deffus Liv.IV.Chap.I.s. z. car par ce moien les embrasures faites dans le parapet de ce flanc, découvrent par faitement bien le fossé & le chemin couvert: & quand même Mr.de Vauban ne feroit pas ce flanc en ligne courbe par le moien de l'Orillon & du flanc retiré; on devroit le préferer aux autres, parceque le Ravelin couvre l'ouverture qu'on lui donne pardeflus les perpendiculaires à la courtine, & on ne l'expose par consequent point trop : de plus c'eit qu'il s'agrandit contiderablement & diminuë les faces qui sont les plus toibles parties d'une fortification, CHAP,

# CHAP. II. Du Flanc:

L faut repeter ici ce qui a été déja dit, que quoi que les plus grands flancs foient les meilleurs, néanmoins cela est en dispute entre les Ingenieurs. Morsheuser faifoit le Flanc au Quarré de 16 Toifes, au V. de 18. à VI. de 20. à VII. de 22. à VIII, jufqu'auDodecagone de 24, Freittag le faisoit au Quarré de 12 au V. de 14. à VI. de 16. à VII. de 18. à VIII. de 20. à IX. de 22. au X. de 24. laquelle longueur il retient aulli aux Polygones de II. & 12 Bastions. Goldman le faifoit au Quarré de 12. au V. de 16. à VI. de 18. à VII. de 20 à VIII. de 22. à IX. jufqu'aux Polygones de 12 Bastions de 24 Toises. En général les Hollandois font leur flanc auQuarré de 16 Toif. 2 P.au V.de 18 T. 2 P. & demi; au VI. de 10 T.2 P. à VII. de 21 T. 5 P. à VIII. de 22 T. I P. à IX. de 22 T. une pied & demi; au X. de 23. T. 2 P. à XI. de 24 T. 2 P. au XII. de 24 T. 2 P. Monfr. le Comte de Pagan prendle flanc au Quarré de 19 T. 1 p. au V. de 24. &c. comme on le peut voir dans fon Livre, Chap XVI. & XVII. Liv. III.

# CHAP. III. Des Faces.

NOmme la Face est la partie d'une Forteresse la plus dangereuse, & qu'elle est extremement exposée à la vue des ennemis; il faut qu'elle foit ausli courte qu'elle peut l'être, parce qu'autant qu'elle est avancée vers la campagne, autant est-elle sujette à être attaquée; d'où vient qu'aujourd'hui l'ennemi choifit ordinairement cette partie pour y faire la brêche. Touchant la longueur des faces, les Ingenieurs sont aussi differens entre eux, qu'ils le font à l'égard des flancs. Adrian Metius veut que la Face emporte deux troifiémes parties de la Courtine. Mr. le Comte de Pagan la prend au Ouarré, de 55 toifes, & donne cette même longueur aux Poligones. Freittag vent que la face ait toûjours 48 toifes, comme le pratiquent tous les Hollandois. Pour la longueur des faces à la Vaubane. Voyez le Chap. XVI. du III. Livre.

CHAP.

#### CHAP. IV.

De l'Orillon & Flanc retiré avec la Brilure.

DOur ce qui regarde la construction de l'Orillon, & du flanc retiré de la maniere dont s'y prend Mr. de Vauban, on n'a qu'à lire ci-deffus le II. Chap. du Livre III. Mais voici une nouvelle maniere, qui quoi qu'elle ne foit pas meilleure, ne laille pas pontant d'être aussi bonne. Aprés avoir tracé nne Forteresse, on divise le flanc d'un de ses Bastions en trois parties égales, & la face du Bastion opposé en deux comme AB. BC.

(2) On tire, du point B, qui fait le milieu de la face, une ligne par le tiers du flanc qui est le plus prés de l'Angle de l'épaule D. prolongée dans le corps du baftion de , Toises, comme DE.

(3) Partagez ce même tiers du flanc en deux parties égales, comme FG & GD. duquel point G. élevez une perpendiculaire d'envi-

ron deux toif. comme GH. Enfin mettez le compas fur le point H, dêcrivez l'arrondissement de l'Orillon joignant F D enfemble.

(4) Tirez, de l'Angle rentrant du fossé P. une ligne droite, par l'Angle de la Courtine I. prolongée dans le corps de la Place, d'une grandeur égale à la ligneDE. c'est à dire, de 5 T. comme K I. pour avoir la Brifure, qui est l'endroit, où l'on peut placer la piece de canon qui regarde dans la Demi-lune, & qui ne peut être battu# de la campagne, parce qu'elle est comme couverte par le Ravelin. Enfin pour faire l'arrondissement de ce flanc retiré, on prend la distance K.E. entre les pointes du compas, & on fait des sections vers le fossé en L. d'où l'on décrit en fuite l'arc de K en E.

On ne peut pas dire què ces Orillons ne foient pas bons, car ces arrondissemens donnent moins de prise au canon de l'ennemi, & augmentent l'espace, tant pour y placer des canons, que des Mousquetaires. Si vous m'objectez que l'éloignement jusqu'à l'endroit où l'ennemi peut passer le fossé est trop grand; je répons,

qué

que le principal fonds de la défence du Mousquet, pour empêcher le passage du fosfé, reside dans la Tenaille, où l'on peut mêtre un corps de Mousquetaires, pour faire un feu continuel.

Sur cette matiere Mr. de Clermont remarque, que l'Orillon du Quarré feroit trop petit, si on ne lui donnoit que le tiers du flanc comme aux Poligones, c'est pourquoi, il demande deux cinquiémes du même flanc, pour l'Orillon. Voyez la Planche P. Fig. XXII. à la fin du Liv. III.

#### CHAP. V.

### De la Courtine.

Omme la Courtine doit couvrir la plus grande partie d'une Place, il faut qu'elle foit d'une raifonnable longueur, c'est à dire, qu'elle ne soit jamais plus courte de 60 Tois. & jamais plus longue de 100. Morsheuser lui donne 72 Tois. & Freitzag autant. Goldman veut que sa longueur soit de 96 Tois. Antoine de Ville, de 100. Treu la fait longue de 74 Tois. Himsel de 84.

Mr. de Clermont lui donne trois cinquiémes parties du Poligone. Mr. le Comte de Pagan 60 Toifes. Mr. de Vauban la forme felon la pluralité des bastions, comme on le peut voir Liv. III. Chap. XVII.

Quant à la figure des Courtines, il y a des Ingenieurs, qui les veulent, comme il est marqué Lettre A. dont la construction est telle. Voyez la Planche P. fig. xxxxxx à la fin du Liv. III.

(1) Divifez la ligne A B en 5 parties égales, comme AD. DM. M N. NC & CB. & prenez-en une pour la Demi-gorge, comme BC, AD.

(2) Partagez la même ligne A B en trois parties égales, & prenez-en une pour la capitale, comme B E, A F.

(3) Où ces trois parties font marquées, comme en R & G. abaiffez, des points R. G. deux perpendiculaires, dont chacune ait la troifiéme partie de la ligne capitale pour fa longueur, comme R H, G I. & joignez en fuite H & I. ensemble par une ligne droite.

(4) Faites fur les points D&C. l'Angle de la Courtine de 100 degrez, & don-

nez

nez au flanc la longueur de la Demi-gorge, comme D P & C Q. Cela fait, joignez E Q & D P enfemble, pour avoir les faces. Les détauts de cette Courtine font, 1. qu'elle coute trop, 2. que la fortification emporte un trop grand espace, 3. qu'elle rend le bastion trop aigu.

Il y en a d'autres qui forment un Angle en dehors, comme celle qui est marquée de la lettre B. dont la construccion est telle.

(1) Partagez la ligne A B en 5 parties égales, comme A C, C D, D E, E F & F B.

(2) Erigez fur C F des rectilignes d'une ouverture de 100 degrez, & mettez fur ces lignes, la Demi-gorge, pour la longueur du flanc, comme F G, C H.

(3) Partagez la premiere ligne A B en trois parties égales, & donnez-en une pour la capitale, comme A I & BK, enfin joignez H I, BK enfemble pour gagner les faces.

(4) Partagez-la Courtine CF en deux parties égales, & érigez fur fon milieu marqué de la lettre L une perpendiculaire, qui ait la moitié de la face GK, comme LM.

(5) Tirez de CF deux lignes droites dans le point M. & votre courtine fera faite. Voyez la Planche P. fig. xxIv.

D'autres font la courtine d'une figure circulaire en dedans, comme celle qui est marquée C. dont la construction est telle Voyez la même Planche fig. xxv.

Aiant observé ce qui a été dit, touchant les trois premiers points de la courtiné précedente. prenez les extremitez de la courtine B C. & faites deux arcs. qui s'entrecoupent au dessous; & de ce point d'intersection, tirez un arc, d'un bout de la courtine à l'autre.

Enfin, il y en a d'autres, qui forment la courtine, d'une figure circulaire en dehors, comme celle qui est marquée D. dont la construction est égale à celle que nous venons de proposer, hormis que vous faites ici l'intersection au dessus de la courtine en E. du quel point vous tirez ensuite, l'arc, d'un bout de la courtine à l'autre.

Les meilleures courtines font celles qui font tirées tout droit, d'un flanc à l'autre. Voyez la même Planche P. à la fin du Liv. III. fig. xxvI. E 2 CHAP.

# CHAP. VI. Du Parapet.

Omme cét ouvrage est fait pour couvrir le canon & le Soldat, qui défend la Place, il lui faut donner une raifonnable hauteur & largeur. Cellarius lui donne 6 pieds de hauteur, avec un Talut d'un pied en dedans, parce que le Soldat fe peut mieux foûtenir quand le parapet est bati de la sorte. La hauteur par dehors depuis le cordon, ne doit pas étre de plus de 4. p. parceque la pente qui est faite par ces differentes hauteurs, interieure & exterieure, facilite au Soldat la vûe des chemins couverts & des fossez. qui font devant lui. Pour ce qui regarde l'épaisseur du parapet, Mr. de Glermont lui donne pour base le tiers de la base du rempart. Mr. le Comte de Pagan le fait large de 3 Toifes, de laquelle opinion font plufieurs autres, par exemple, Goldman, Freitag, & Mr. de Vauban même. Ainsi on ôse dire, que l'épaisseur du parapet est bonne, quand elle n'est pas moindre de 18 p. ni plus latge de 24. Car étant plus soible le parapet ne peut pas subsister long temps, à cause de la force des coups, qui l'égaleroient bientôt au fonds; & étant plus épais, il ôteroit la vûe du Soldat dans le fossé & dans le chemin couvert.

Quand on veut revêtir le parapet on lui donne peu de talut, afin que le Soldat se tienne plus ferme. Le meilleur revétement qu'on puiffe faire aux parapets, est de gazons : Au reste pour ce qui regarde les terres dont on veut se servir, en élevant un parapet, il y faut mêler des branches de faule, ou d'épine, & y femer tout ce qui peut faire de longues racines, pour fi bien lier ces terres ensemble, que le canon ne les perce pas facilement. Pour cela le foin de Bourgogne est extrêmement bon, parce qu'il n'y a aucune herbe qui jette plus de racines, ni plus protondes.

#### CHAP. VII.

! eli

l pas

plus

plas

peut

i, à

ups, it au

13,1

ldat

he-

ir le

ıde

t fe

ide

(ĉ

ont

10-

aut

111-

net

de

· fi

m-

::-

ce.

est

íĉ

ovi

15

## De la Banquette.

U pied du parapet sur le terreplein, on fait deux banquettes, dont la premiere est d'environ deux pieds de large. Goldman la tait de 4.p. Freittag de 3. Le Comte de l'agan de 2. Mr. de Clermont de même, & un pied, ou un pied & demi de liaut; en quoi tous tombent d'accord. La feconde banquette a un pied & demi jusqu'à 2. p. tant de largeur que de hauteur. On en fait deux, parce que les foldats ne sont pas d'une même hauteur : ainfi les petits iont placés fur la plus haute & la plus avancée vers le parapet; & les grands fur la plus basse, en sorte que chacun peut découvrir par dessus le parapet, & tirer à fon aife.

### CHAP. VIII.

# Du Rempart.

Tét Ouvrage est la prin-

part doit être plus haut & plus large que les autres Fournier donne parties. pour la largeur du rempart, depuis 15 julqu'à 25 pas; & pour la hauteur, depuis le niveau de la Campagne, 15 jusqu'à 25 pieds. Freittag prend pour la base du Quarré 9 toifes. Pour celle du Pentagone 10. Pour celle de l'Hepagone 11. celle de l'Heptagone 12. Pour celle de l'Octogone 13. Pour celle de l'Enneagone 14, & garde cette largeur aux autres Polygones. La hauteur du Rempart lui suffit s'il est de z toises. Le Comte de Pagan fait la bafe du rempart large de 11 toif. & éleve le dit rempart par deffus le niveau de la campagne de 3 toites. Mr. de Clermont veut qu'on donne une quatrième partie de la face pour la bafe du rempart, ou dans la campagne, depuis 8 julçu'à 12 toites: croyant qu'une plus grande largeur feroit non feulement inutile, mais encore préjudicable, à caute de l'etpace qu'elle occuperoit, & de la quantité de Terre qu'il faudroit: Mr. de Vauban ne prend jamais la cipale pièce d'une Pla-base plus large de 11 toises, ce, c'est pourquoi le rem- alléguant la même raison pur

par la quelle Mr. de Clermon fe dêfend. La hauteur de son rempart n'excede jamais 4 toises, soit pour couvrir les maisons de la Place, foit pour commander fur le travail de l'ennemi : car étant plus basse, ceux de la place ne scauroient commander fur les travaux. Quand on me dit, qu'en certains lieux, on a quelquefois béloin d'une hauteur plus grande, je répons qu'un bon Cavalier repare ce défaut, sans qu'on êleve d'avantage tout le rempart. La largeur superieure du rempart doit être, depuis 4 julqu'à 6 toiles; car étant plus êtroite, il faudroit faire le parapet trop large. pour employer le reste des terres qu'on a destinées pour le rempart, & d'ailleurs cela feroit préjudiciable, car un parapet trop large empêche que le foldat puisse voir dans le fossé. Et étant plus large, le reste des terres ne fuffiroit pas pour un bon parapet, c'est ce. qui est encore dangereux. Touchant le talut du rempart, on a dit ci-dessus, qu'il faut donner autant de talut au rempart, que la terre en s'éboulant de haut en bas en prend elle même;

perfonn**e** car n'ignore, qu'autant que la terre est mêchante, autant le talut doit être plus grand, pour mieux ioutenir le rempart. La meilleure terre est celle qu'on appelle l'argilegrise, ensuite la marêcageuse, parce qu'à cause qu'elles sont grasses, elles resistent mieux qu'aucune auautre & a la chaleur & aux pluyes; elles se lient parfaitement bien, & se soùtiennent avec peu de talut, & nourrissent beaucoup de racines. A chaque pied de terre où le rempart s'éleve, il faut mettre des branches fleuries de faule, qui ne soient pas plus grosses d'un pouce: outre cela, il faut tellement battre la terre, qu'elle s'abaisse de 4. ou 5. pouces, & qu'il n'en reste que 7. ou 8. Enfin il faut femer de l'herbe fur le dehors de chaque rang, afin que les Terres se mêlent avec les racines : & pour cela il n'y a aucune herbe qui jette plus de racines, ni plus profondes que le grand trefle. De plus il faut élever tellement le rempart que fon plan penche un peu vers la ville, afin que les eaux se puissent écouler. Quand on plante des arbres fur le rempart

Ŀ

ţ

part c'est ungrand ornement en temps de paix; & bonne provition en temps de guerre. Il y a des Ingenieurs à qui cét avis ne plait pas, car ils dilent que le vent fait tant de bruit lors que les branches s'entrechoquent, qu'à peine s'entend-on l'un l'autre : outre que la sentinelle est trop empêchée à écouter; ce qui n'est pas trop à rejetter. Enfin on ne sçauroit passer sous silence la fantaisse de quelques uns, qui proportionnent l'épaisseur du rempart à la quantité des Bastons de la Place, comme ii un Hexagone ne devoit pas avoir un aussi bon rempart, qu'un Decagone. Je voudrois bien leur demander, ii on attaque les petites places avec d'autres armes, que les grandes : que s'ils répondent, qu'on tire plus de terre d'un fossé d'une grande Place, que d'une petite, il faut repliquer qu'on les pourra employer aux Glacis; puisque les plus grands Glacis sont les meilleurs.

910

: eft

alut

DUC

art.

elle

nfe,

ale,

1'e|-

ell.

211-

anx

021-

où-

ut,

de

Ćà.

hes

Dê

'n

100

ė,

٢.

fte

lut

0.

6a

2.

Qi.

d

## CHAP. IX.

## Des Embrasures & des Merlons.

'On a propofé diverfes manieres d'Embrasures, mais la plus parfaite de toutes est celle qui est étroite en dedans, & large du côté de la campagne , afin que le canon tire aisément à droite & à gauche. Les Merlons pour être bons doivent être faits de la terre la plus maniable qu'on puisse trouver autour de la place: on mêle cette terre avec des branches de faule, ou d'épines, pourveu qu'elles y prennent racine; en fuite on les revêt de bonsgazons. Il est à remarquer que les Embrasures ne se doivent faire que dans un temps douteux, parce qu'elles affoibliffent extrêmement le rempart.

#### CHAP. X.

## Du Fossé du corps de la Place.

Omme chaque Forterefle doit être environnée d'un fossé, nous exa-E 4 mineminerons un peu, lequel sera préferable à l'autre. L'un le fait large; l'autre le veut plus êtroit; l'un le tire parallele aux faces; l'autre le trace plus êtroit vers la pointe du bastion, que les autres endroits; Enfin l'un est pour le fossé sec, & l'autre pour celui qui est plein d'eau; Un autre aime le profond & peu large, & un autre préfere à celui-ci un plus large & moins profond; Examinons ceci par ordre. Le Comte de Pagan fait fon fossé au Quarré, large de 16 Toiles, & aux Polygones de 20. sa profondeur ne surmonte gueres 4 Toiles. Mr. de Clérmont prend, depuis 16 jusqu'à 20 Toil, pour la largeur du fossé, sans avoir égard à la pluralité des baftions: & le fait creux, de 18 julqu'à 20 pieds. Fournier le veut large de 15 à 25 pas, & le creuse de 15 à 25 pieds. Cellarius fait le fossé profond de 3 Toises, & large en haut d'environ 19. & en bas de prés de 13. Mr. de Vauban garde la maniere que Mr. de Clermont préfere aux autres, touchant la largeur & la profondeur du fosse: car pour ce qui regarde la maniere de tracer le foisé, Mr. de Clermont, le

fait plus étroit vers la pointe du Bastion que vers les autres parties, principalement fi les flancs font grands, parce qu'il dit qu'autrement il faudroit que le fossé fût aussi large que la longueur du flanc, ou bien plus étroit-: & au premier cas on seroit obligé de le taire peu profond, ce qui le rendroit défectueux, parceque l'ennemi s'epauleroit aisément dedans. Et posons qu'on le voulût faire d'une raifonnable protondeur, on auroit des Terres, dont on ne sçauroit que faire, à cauie de la grande largeur. Au fecond cas, il y auroit une partie du flanc, qui ne découvriroit pas le fossé, ce ce qui seroit contre les principes de la Fortification. D'autres répondent premierement, que si le fossé étoit aussi large que le flanc, avec une profondeur mediocre, cette largeur empêcheroit l'ennemi de ne traverier le fossé qu'avec grande perte des siens : si sa profondeur alloit un peu plus avant& qu'on demandat où il faudroit mettre les Terres qu'on tireroit d'un fossé d'une telle largeur: ils répondent, fur le Glacis. Les plus sçavans en peuvent juger:

pour

le

de

61

# des Fortifications, Liv. IV.

pour moi, je tiens le parti de ceux qui ont trouvé bon le fossé parallele à la ligne de dêfence. Quand on dit encore, que l'arrondissement du fossé étant aussi large qu'ailleurs, il ne fçauroit découvrir toute la courtine & la face du Bastion opposé; il faut répondre, que fi on vouloit découvrir ces parties fur l'arrondissement, il ne faudroit pas faire du tout le fossé, parceque la pointe du Bastion même n'est pas propre pour cela. Ajoutez, que si on fait le fossé plus êtroit vers la pointe du Bastion, l'ennemi aiant une fois emporté la pointe, dont la terre remplit une partie du fossé, il le passera aisément, en jettant des fasçines sur la ruine du Bastion, qui lui montrera, pour ainfi dire, le chemin pour aller tout droit dans le Bastion.

t

ŝ

0

ŀ

[]

1

a.

e-

nt

ec

le

å

Į.

eŝ.

C'est une question maintenant de sçavoir, si le sossé plein d'eau est préserable à celui qui est sec. Une distinction entre les grandes & les petites places decidera tout. Touchant les grandes l'orteresses, on ne peut pas nier que les sossées se ne soient à préserer à ceux qui sont pleins d'eau. Vous

m'objecterez, que le fossé plein d'eau affure une place contre les escalades & les furprifes, outre qu'il est fort malaifé à combler & qu'il donne grand', peine à l'ennemi qui le veut, ou passer, ou s'y couvrir, ou y combattre: & qu'au contraire, outre que le fossé sec est extremement expolé aux furprifes; fort aifé à combler, & que l'ennemi le peut paffer facilement, il est propre pour se couvrir & faire des mines par le moien desque!les on pourra faire fauter une grande partie de la place. Mais je répons là-deffus, qu'aussi le fossé plein d'eau empêche les forties de ceux de la Place qui ne le peuvent faire qu'avec des bateaux, ce qui fera un fi grand bruit, qu'il est imposfible que la fentinelle la plus expofée vers la Place affiegée ne l'entende; & ce qu'on peut dire de ces forties, on peut le dire aussi de leurs retraites. Outre cela, fi l'eau d'un fosse, dont il est rempli, n'est vive & coulante, elle engendre un air mal fain ; cause de fréquentes maladies: & rend les Soldats moins courageux à caufe de la mêchante odeur qui en sort; & d'autre part, E le

le fossé sec est fort commode pour faire des forties & des retraites à couvert; on n'a pas à craindre les maladies qui viennent de l'eau puante, & de l'air mal fain. Pour dire quelque chose de la commodité des mines que l'ennemi peut faire, vous ferez la cuvette au milieu du fossé, large de 15 à 20 pieds, & fort profonde, car ce petit fossé plus il est creux, & meilleur il est. Bordez-le d'un bon parapet avec des paliflades tout autour, & ainsi vous serez à couvert des mines & des furprifes. Quant aux petites Forteres ses, le fossé plein d'eau est meilleur que le sec, parceque les forties, les retraites. & les fecours n'y font pas si nécessaires qu'aux grandes Places. On arrondit de même le fossé devant la pointe du Bastion, afin que le fossé ait une même largeur par tout, & qu'il n'avance pas trop du côté de la campagne, ce qu'il feroit s'il étoit pointu. On peut mettre fur cét arrondissement un corps de garde pour mieux défendre le chemin couvert. Enfin quand on veut révetir le folls on ne lui donne pas grand talut; on le lui donne tel que la terre du rem-

part & du fossé le donne de soi même.

#### CHAP. XI.

Du Fossé des ouvrages exterieurs, & de l'Avant fossé.

Es Fossez des ouvrages exterieurs ne doivent être ni si grands, ni si profonds que celui du corps de la Place, car une largeur de 12 Tois. suffit pour ces sossez êtant creux de 12 justilier.

qu'à 15 pieds.

Au reste, il y a des Ingenieurs, qui font encore un petit Fossé autour du Glacis:mais il y en a d'autres qui pratiquent le contraire. Les premiers difent que la terre qu'on tire de ce fossé sert pour mieux fortifier le Glacis & couvrir le chemin couvert. D'autre part, on dit que cét Ayant-fossé ne fert que pour empêcher les forties & les retraites de ceux de la Place; & cette railon prevaut : car aiant bésoin de terre pour mieux couvrir vôtre chemin couvert, vous faites le fossé du corps de la Place plus profond, & vous employez cette

cette terre que vous en ti-p que l'un embarasse l'autre rez, pour cela. Si vous outre que quand il est êcroyez que ce fossé empêche les furpriles & les approches de l'ennemi, je rêpons qu'un bon glacis bien large fera la même chose, ians faire tant de dépenses pour l'avant-fossé : Néanmoins on est obligé quelquefois d'environner le glacis d'un tel fossé. On lui donne 5 Toif. pour sa largeur & 2. de profondeur : On voit ce follé autour d'une partie de la Citadele de Strasbourg.

de

ex-

iges

)[()-

see

i de

lof-

jul-

ge.

: 00

Gla-

qui

Les

erre

lett

Gla-

min.

01

: ne

i les

s de

CO.

iant

RUS

:00

fo[

pis

)II

#### CHAP. XII.

Du chemin couvert, & du Glacis.

TE chemin couvert pour ∡ètre bon doit avoir au moins 5 Toil. de large, principalement quand le terrain le permet: car une plus grande largeur est inutile & prejudiciable, à moins que fon parapet ne foit plus haut qu'à l'ordinaire, parcequ'il pourroit être enfilé des batteries de l'ennemi : & une moindre largeur est défectueule, en ce qu'on n'a pas la liberté d'y mêner l'artillerie & les troupes, &

troit, il n'est pas flangue d'affez d'endroirs, & l'on peut dire, que ce lieu ne içauroit être trop vû des afhegez, parce que le plus grand effort d'un siège est, d'ordinaire, à se rendre maitre du chemin couvert.

Ce chemin convert n'a point d'autre couverture que le glacis qui lui sert de parapet tout autour; fa largeur doit être au moins de 36. julqu'à 40 T. se perdant en pente infenfiblement vers la campagne. Mais pour mieux couvrir le chemin couvert, il faut dire que les plus grands Glacis font les meilleurs, si bien que par ce moien l'ennemi elt toûjours plus à découvert, & que moins ils ont des pentes, meilleurs ils font, parceque les mousquetaires sont plus affûrés dans le chemin couvert, & tont plus d'effet. Enfin onne doit rien souffrir autour du Glacis qui puisse favoriser l'ennemi dans ses aproches: si le glacis est plus hant de 5 pieds de defsus le chemin couvert, il faut mettre au bas une ou 2 banquettes, felon le befoin, pour les petits foldats.

CHAP.

#### CHAP, XIII.

Des Fausses Brayes.

≺'Est ici où l'on me demandera, pourquoi les François n'admettent pas des Fausses braves dans leurs Fortifications, comme c'est une seconde défence & un ouvrage admirable, pour disputer à l'enuemi la Contrescarpe, & lui empêcher la traverfe De plus il est conflant que les coups de moufquet ont plus d'effet tirez d'un lieu bas, que d'un endroit élevé; outre que la monsqueterie placée dans la Fausse braye double la défence, comme cét ouvrage double la force de la Place. Mais fi vous parlez de la défence pourquoi mettez-vous donc la contrefcarpe devant les faces, fachant que, ces endroits ne défendent rien? Vous répondrez que c'est pour disputer le paffage du fossé: mais consideiez, s'il vous plait, que Pennemi ai ant rompu le parapet de la pointe, pourra en fuite enfiler avec fon artillerie l'allée qui est tout le long de la face : outre que

la ruine de cét ouvrage est fort avantageuse pour l'ennemi, qui voudroit bien avoir dequoi remplir le foffé: Touchant la partie de la Fausse braye, qui est devant la courtine, elle n'est pas bonne non plus, parcequ'elle ne flanque pas les faces des Bastions, nin'empêche le passage du fossé, qu'on objecte toûjours pour la principale raiton. Néan moins le reste de cét ouvrage, qui est devant le flanc fera bon; mais fçachez que cette partie est aisément mise hors de service par la ruine du rempart & du parapet du flanc, laquelle tombant dedans remplit son terreplein: & fi ce rempart est revêtu les éclats estropient tous les Soldats qui tiennent ce flanc de la Fausse braye. Pour reparer ces défauts, les François mettet aujourd'hui des Tenailles dans le fossé, devant la Courtine & devant les flancs, separées du corps de la place, par un petit fossé, afin que la ruine du rempart du corps de la Place ne tuë ni n'estropie ceux qui s'y trouvent, étant toujours revêtu de murailles. Etiln'y arien, de tout ce que vous dites des fausses brayes, brayes, qu'on ne le puisse at tribuer à cés tenailles, outre qu'elles ne coutent pas la moitié tat que ces Ouvrages.

#### CHAP. XIV.

## Des Cavaliers.

Es Cavaliers sont une des meilleures défences d'une Place, tant parcequ'ils découvrent bien la campagne, ce qui oblige l'ennemi d'ouvrir la tranchée fort loin, que parceque ce font comme autant de seconds Bastions qui sont oppofés à l'ennemi; D'ailleurs, outre qu'ils défendent le passage du fossé & qu'ils commandent fur le chemin couvert, & fur le glacis, il est certain qu'ètant bien disposez, ils peuvent défendre la tête de la brêche que l'ennemi fera à la face du bastion dans lequel ces cavaliers font construits. Or comme les sentimens font differens, tant à l'égard du lieu où on les doit placer qu'à l'égard de leur figure, nous verrons les raisons des uns & des autres.

Ţ

Il y en a qui veulent qu'on place les Cavaliers fur la partie de la courtine qui découvre la face du Bastion opposé, c'est à dire, sur l'alignement du fecond flanc, comme A. dont la construction est telle. Voyez la Planche Q. Fig. XXVII.

(1) Abaiffez une ligne droite perpendiculairement au deflous du flanc & mettez fur cette ligne deux troi-fiémes parties de la Demi-

gorge, comme A B.

(2)Partagez la ligne AB.en deux parties égales, comme AC, CB. & prolongez perpendiculairement le point C. jusqu'à ce que ce prolongement soit égal à la Demi-gorge, comme CD.

(3) Abaissez aussi une perpendiculaire, du point D. de la longueur C B, comme D E. & joignez ensin B E. ensemble par une ligne

droite.

(4) Aiant élevé le Cavalier à une juste hauteur, on lui donne un Parapet de 3. Toises, & deux banquettes, comme à l'ordinaire.

(1) Mais on peut dire contre cette situation, que le Cavalier ne slanque que fort obliquement, & par consequent que ses estets sont

font de petite consequence. | ble qu'il n'y soient que pour

(2) Que les ruines que fera le canon de l'ennemi qui lui sera opposé de front, tombant entre la courtine & ce Cavalier, empêcheront l'effet de la Mousqueterie du second flanc.

#### ΙI.

D'autres veulent qu'on loge le Cavalier au milieu de la courtine, & ils lui donnent une figure triangulaire, difant que, de cét endroit, un même Cavalier peut flanquer deux faces des Bastions. On répond à

cela:

(1) Qu'on ne sçauroit faire un Cavalier de cette maniere que dans des Places qui auroient plus de la moitió de la courtine pour le fecond flanc, ce qui seroit difficile, à moins que ce ne fût l aux villes dont les Angles du Poligone sont d'une grande ouverture: car de dire qu'il faut faire ces feconds flancs fort grands, tant pour avoir beaucoup de feu des courtines, que pour placer ainfi ce Cavalier, c'est vouloir faire des Bastions dans une Place pour n'y fervir de rien, paisqu'on en fait par ce moien les flancs fi petits, qu'il fem-

ornement.

(2) Que l'ennemi ne craint plus le feu d'un Cavalier disposé comme celui-la, lois qu'une fois il est logé sur les Contrefcarpes, parce qu'il est trop élevé, & le canon ne peut pas assez plonger.

La construction de ce Cavalier est telle. Vovez la Planche Q. Fig.XX VII, B.

(1) Du milieu de la courtine abaiffez une perpendiculaire, & mettez y dessus 14 Toif, comme A B.

(2) Prenez cette distance & tirez du point B. un cer-

cle.

(3) Divisez ce cercle en trois parties égales, commençant, du point A. comme AC, AD & CD. lefquels joignez ensemble par des lignes droites ; ce fera la

base du Cavalier.

(4) Tirez aux côtez A C & A.D. la base du Parapet de 3 Tois. Mais il est à remarquer, que ces Cavaliers ne doivent être élevez que de 9 jusqu'à 10 pieds par deffus le terre-plein du rempart, à moins qu'il n'y ait de fortes railons pour les élever d'avantage. Cependant il est vrai de dire que ce Cavaliern'est pas meilleur que le précedent, parce qu'il a

fes Angles trop aigus; car dés que l'Angle A. est emporté, tout le reste ne vaut plus rien, puisque ni canon, ni Soldat ne peuvent subsister sur les côtéz A C & A'D. à cause des coups que l'ennemi tirera de ces côtéz là. It renchemens, qui favorisent la défence des affauts: Outre que ces Cavaliers ne peuvent de rien servir pour défendre la brêche qu'on fait aux Bastions, où ils sont. De plus, c'est que l'affience des affauts: Outre que ces Cavaliers ne peuvent de rien servir pour défendre la brêche qu'on fait aux Bastions, où ils sont. De plus, c'est que l'affience des affauts: Outre que ces Cavaliers ne peuvent de rien servir pour défendre la brêche qu'on fait aux Bastions, où ils sont.

#### III.

Plusieurs élevent le Cavalier dans le terre-plein du Bastion & le disposent de maniere, que les faces & les flancs du Cavalier, sont paralleles aux faces & aux flancs du Bastion, comme C. Les avantages qui proviennent de cette disposition, font que l'ennemi êtant arrivé fur la contrescarpe opposée, a de la peine a y loger fon canon, à cause de ce-Iui qui est sur le flanc & sur le Cavalier, lequel tirant ians cesse, lui demonte son Artillerie ; l'empêche d'élever des épaulemens pour fe couvrir : outre que la brêche de la face oppofée en est bien mieux détenduë & la campagne mieux découverte. Mais il semble, qu'on pourroit joüir de tous ces avantages lans occuper le terre-plein du Bastion . & par ce moien le priver de l l'avantage d'y faire des re-

3[

C

ę.

32

135

و-

U.

la défence des affauts: Outre que ces Cavaliers ne peuvent de rien fervir pour défendre la brêche qu'on fait aux Bastions, où ils sont. De plus, c'est que l'affiegeant peut, en même tems, emporter avec la mine une partie de ce Cavalier avec la face du Bastion. Enfin, c'est se priver de plusieurs avantages qu'on va voir dans la maniere fuivante, laquelle a tous les avantages des fituations précedentes, fans être fujette à leurs imperfections. Avant que de parler de ce Cavalier, voici la construction de celui dont nous venons d'expliquer les avantages & les desavanta-

(1) Si le Bastion est vuide, il le faut remplir jusqu'à ce qu'il soit aussi haut que le

terre-plein.

(2) Aiant fait cela, élevez ce qui êtoit vuide sur le terre-plein, de 9. ou 10.

pieds.

(3) Aiant applani cette hauteur vers le sommet, vous tirerez la base du parapet de 3 Tois. laquelle ne doit être élevée que de 6. pieds, parceque le canon ne doit pas être plus haut; car étant plus haut, il faudroit faire

faire une batterie pour le roient trop ceux qui défenmettre deflus.

#### IV.

Enfin, il y en a d'autres, qui mettent le Cavalier dans le Bastion, d'une figure circulaire, en le disposant

(1) On prolonge la ligne de défence dans le corps de la Place, jufqu'à ce qu'elle coupe le rayon du centre, au

point A.

(2) On divife la distance qu'il y a entre ce point A. & celui de la Gorge B. en deux parties égales, comme A C,

(3) Du point C. on décrit un cercle, qui fait la base du

Cavalier.

(4) On éleve cette Place, de 9. jusqu'a 10. pieds, par desfus le terre-plein du Bastion.

(5) On donne un parapet à ce Cavalier large de 3 toif.

& haut d'une.

(6) Le meilleur revêtement de ce Cavalier est de gazons: car êtant de maflonnerie les êclats qui en tomberoient, incommode-

dent le rempart.

On opposé à cela; Qu'on ne laisse pas affez d'espace entre le pied du Cavalier & le Parapet du flanc, pourfaire passer aisément les troupes qui doivent défendre la brêche, & pour ranger le canon, qui elt aux flancs des Bastions, parceque leurs affûts étants fort longs, ils occuperoient tout l'espace.

Mais on répond que ce Cavalier étant éloigné pour le moins de 5. Toif. du Parapet; il semble que ce paffage est plus que suffisant, pour communiquer du rempart dans le Battion, à l'é. gard de la place du canon; & puifqu'on peut diminuer la largeur de la base du Cavalier, si on trouve qu'il incommode le passage, il faut avoüer qu'on a affez d'espace, non seulement quand on monte le canon fur un affût de petites flasques, mais ausli quand il est fur fon affut ordinaire; ces Cavaliers l'emportent fur tous les autres.

#### CHAP. XV.

# Des Contrescarpes.

c'est qu'il ne leur faut point de talut, se soutenant assez de les meinteures; car outre la difficulté de les ouvrir pour faire la descente dans le fossé, c'est qu'il ne leur faut point de talut, se soutenant assez delles-mêmes.

Les revêtues sont préferables à celles qui ne le sont pas, à cause de leur durée, quand on craint que l'ennemi se serve de ce revêtement pour se couvrir & taire une gallerie tout le long avec des embralures,afin de tirer fur ceux qui veulent défendre le fosse; mais il faut dire aussi, que cetteraiion ne vaut rien; car lors qu'un fossé est plein d'eau, fa contrescarpe doit etre revêtue de nécessité, autrement les terres étant détrempées par l'eau, elles s'éboulent facilement: mais s'il est sec le revêtement n'y est pas absolument nécessarre. La pente doit être donnée, de maniere, que si l'ennemi y entroit avec les troupes de la place, dans quelque occasion chaude, il n'en pût fortir aisément. La partie de la contrescarpe, qui est devant la pointe du bastion doit être arrondie, pour gagner de l'espace sur le chemin couvert, pourveu qu'on y puisse tenir un corps de troupes, asin d'ètre en êtat de soûtenir une insulte.

#### CHAP. XVI.

## Des ruës , Places d'armes, Corps de garde , & Magazins.

Yant fait voir ci-deffus, Livre III. Chap. XX. comment il faut faire des ruës dans une Forteresfe, nous parlerons premierement des Places d'armes. La grande Place d'armes doit être au milieu de la pla• ce, dont la construction est contenuë au Chap.XX. §. 3, Les petites Places d'armes doivent être du côté des baftions, dont la grandeur doit être proportionnée, pour l'ordinaire, à railon de 200. hommes, pour chaque baf tion, ou de 500, s'il faut foûtenir un fiege. Et puifque

que chaque homme marchant en bataille n'occupe que 3 pieds de front, & 7 de file; il estfort aisé de sçavoir combien il en faut dans chaque Forteresse, & de quelle grandeur les places d'armes doivent être.

Le plus grand Corps de garde doit être dans des endroits, où la plus grande garde monte; il doit avoir pour le moins une ou deux cheminées, un petit théatre de bois tout du long, haut par dessus la terre de 3 pieds & large de 7. ou 8. pour le repos des soldats. Les autres Corps de garde bâtis de la même maniere, doivent être placez proche des portes, ou des passages.

Puisqu'on a toûjours béfoin de munitions; c'est à
dire, de poudre & de bales,
pour les Soldats qui font
fur les remparts; il faut bâtir les arcenaux tout auprés;
mais il faut prendre garde
qu'onne mette pas la poudre dans un endroit, oû elle
fe moüille, & encore moins
oû l'on peut mettre le feu.

Les Magazins, où l'on garde le soin pour la cavallerie doivent être bâtis pro-

che les écuries où les cavaliers ont leurs chevaux. Les autres peuvent être bâtis dans des endroits plus affùrez.

Comme les Soldats tant Intanterie que Cavallerie font logez fort souvent dans des Cazernes, ces Cazernes doivent être placées proche le rempart, afin qu'en cas de bésoin ils soient prets à défendre la place sur le Et pour cela la rempart. ville leur doit fournir des lits, des tables, & des bancs, des tapisleriers pour les chambres des Officiers, fous le gouvernement desquels les foldats qui y font logés doivent vivre, parce que leur présence est un moien pour les tenir en bride, de peur qu'ils n'incommodent Chaque bourgeois. chambre doit être si grande qu'on y puille loger 4. foldats. On donne à chaque Capitaine une chambre particuliere, & une autre à deux Lieutenans. La longueur des Cazernes peut êrre de 18 Toil, & la largeur de 7. & demi : la hauteur de 4. Toif. il y en a qui sont plus hautes.

## CHAP. XVII.

#### Des Portes.

3

63

Q\$

lĈ

rt

tić.

dŧ

01-

00

10.

Ne porte, pour être bien disposée, doit être au milieu de la courtine, parce que dans cét endroit elle est défenduë des deux flancs, qui sont à ses extremitez. On ne fçauroit trop allurer une porte, parce que les lurprises le tont d'ordinaire par cét endroit, soit qu'on la petarde, foit qu'on ait intelligence dans la Place.Quelques uns placent les portes dans les flancs, parce, difent-ils, que les forties en sont plus secretes, & que ces portes font vues, de revers, du flanc opposé: mais outre que dans cét endroit elles affoibliffent extrêmement les flancs, qui font presque la force d'une Place, & qu'elles empêchent, par ce moien, que la face opposée à ce flanc ne soit bien défendue, elles empêchent l'ulage

flancs retirés, & des tenailles.

Pour celles qui font dans les faces des bastions, ce sont les plus mal disposées, non seulement parce que c'est une espece de brêche toute faite, mais encore parce qu'elles ne sont flanquées que d'un endroit fort éloigné; les sorties sont trop en vûe, & l'on ne peut dans cét endroit les couvrir que de quelque Ouvrage, qui n'est pas flanqué, ce qui est un désaut trés essentiel.

La largeur desportes doit être de 14. jusqu'à 16 pieds. La hauteur de 15. jusqu'à 17. L'épaisseur semblable à celle du rempart de la muraille. Elles doivent être voutées toutes, ou en partie & bien gardées.

On doit mettre de grosses pierres aux ex remitez de la porte, pour empêcher que les chariots ne gatent la muraille. Le bois de la porte doit être de bon chêne, de 3. ou 4. doubles, joints, & affermis de bons cloux & fortes barres de fer.

#### CHAP. XVIII.

# Des Poternes & Ponts levis.

Pour fortir des fausses brayes on fait des Poternes d'une telle largeur, que le canon y puisse passer, c'est à dire, qu'elles doivent être larges de 7 jusqu'à 8 pieds & hautes de 8. jus-

qu'à 9. /

Les Ponts levis se font de plusieurs façons: mais les plus communs se font à slêches. Leur longueur & leur largeur doit être égale au chassis de la porte qui le doit contenir étant levé; les bras doivent avoir 8. ou 9. pouces d'êpaisseur, de même que la poutre qui les joint.

L'épaule où aboutiffent les bras, & sur laquelle ils doivent tourner, doit avoir 14. jusqu'à 16. pouces de diamétre. Les deux extremitez étant ferrées de deux bons cercles de fer, on fera entrer dans le centre deux chevilles de fer, longues d'un pied & 2. ou 3. pouces de diametre, afin qu'elle se puisse mouvoir à l'aise sur

une forte bande de fer courbée, qu'on mettra à la jointure du feüil & jambage de la porte. Les flêches auront deux fois la hauteur de la porte pour le moins, & un pied de diamétre. Le quarté interieur fera traversé d'une croix de St André, qui fervira de contrepoids. Les chaines doivent être brazées par tout, afin qu'on ne puisse pas abbatre le pont fans faire du bruit.

#### CHAP. XIX.

Es Ponts d'une ville doivent être larges de 14. à 15. pieds ; être plus plus bas que la campagne, & tournez un peu en rond. Quand ils font tout droits, il les faut faire au milieu un peu plus hauts que vers les extremitez, afin qu'on ne puisse pas découvrir le pied de la porte. Bien que les piliers des ponts puillent être de pierre, néanmoins ils feront meilleurs, s'ils ont leurs pláchers & garde-fous de bois, afin qu'on les puilse couper en cas de besoin. Quand il n'y a point de Demilune devant une porte, il est constant que le pont qui

tra-

## des Fortifications. Liv. IV.

traverse le fossé doit être plus large, parce qu'il y faut faire un bon Corps de garde & une palissade, qui empêche qu'on n'y puisse s'il y en a une, quelques uns détournent le chemin le la face. Il faut avancer au long de la Gorge de cette Demilune sur la contrescar-



F 2

LIVRE

## LIVRE V.

#### CHAP. I.

Omme la Fortification est ou permanente, ou passagere, nous parlerons maintenant de la derniere, étant suffisamment instruits de la premiere; commençons par par la Redoute.

#### De la construction de la Redoute.

(1) Faites un Quarré rec angle, dont chaque côté ait 12. jusqu'à 20. Tois.

(2) En dedans de ce quarré tirez la base du rempart large de 3. Toises, & celle du parapet de 9. jusqu'à 10. p. La hauteur du rempart par dessus le niveau de la campagne doit être de 3. p. & celle du parapet par gessus le terreplein du rempart de 5. comm'à l'ordinaire, ou de 7. quand il y a deux banquettes. Mais

quelquesois on éleve le rempart plus haut, selon que la nécessité le requiert. lio

(3) Autour du rempart vers la campagne, tirez une autre parallele large de 3.p. qu'on appelle la Berme.

(4) Autour de la Berme, faites un fossé de 4. toises avec l'arrondissement devant les pointes des cotez exterieurs: la profondeur du fossé dost être de 8. ou 10. pieds.

(5) Le pont pour entrer dans la redoute doit être large de 10. où 12. pieds, quand on y veut mener du canon, car autrement il suffit qu'il soit large de 5. où 6. p. Voyez la Planche Q. fig. 28 au Chap. 14. Liv. 1v.

#### CHAP. II.

## De la Demi-redoute.

(1) Trez une ligne de 17. Toil. comme

(2) Ele-

(2) Elevez'avec 12 tois. des points A B. un triangle Isoscele, comme A C, C B, & joignez A C, C B, emfemble.

(3) Prolongez la ligne A B, & mettez sur le prolongement, à chaque côté 8. tois. 3. p. comme A D.

BE.

(4) Tout le reste se fait comme dans l'ouvrage précedent. Voyez la Planche R. fig. 29.

#### CHAP. III.

## Du Quarré étoilé.

(t) Aites un Quarré, dont chaque côté ait 12. tois, de longueur,

comme A B C D.

(2) Du milieu de chaque côté exterieur abaissez une perpendiculaire de 2. tois, comme DEFG.& tirez enfuite AB, dans le point E. BC. dans le point F. DC. dans le point G, & DA. dans le point H. Le reste se fait comme dans la redoute. Voyez la Planche R. sig. 30.

#### CHAP. IV.

## Du Pentagone étoilé.

(1) Irez un cercle de 27 tois. & divisez le en 5 parties égales, avec 31 tois. 5 p. comme ABC

DE

(2) Joignez cés côtez enfemble, par des lignes droites, & divifez chacune en deux parties égales, pour abaisser de leur milieu des perpendiculaires de 5 tois. comme F G H I L.

(3) Tirez des points A BCDE, des lignes droites dans les points FGHIL.

(4) La base du rempart a 6 tois. Celle du parapet 2. La berme 3 pieds : & la largeur du sosse de 5 toises. Voyez la figur 31. de la Planche. R.

#### CHAP. V.

## De l'Hexagone étoilé.

(1) Irez un cercle de 12 T. & divifez-le en 12. partiés égales, comme ABCDEF.

F 4 (2) Joig-

(2) Joignez ces points ensemble, par des lignes droites, & divisez chacune en deux parties égales, pour faire tomber, du milieu, une Perpendiculaire de 2 Tois. comme G H I K M N.

(3) Vous joignez ces points ensemble avec les 6. premiers, comme dans les

ouvrages précedens.

(4) Vous tirez la base du Rempart de ; tois celle du Parapet de 9 pieds; la Berme de ; pieds, & le Fossé de 5 tois. Voyez la Planche R. Fig. XXXII.

#### CHAP. VI.

## Du Triangle des Demibastions.

(1) Aites un Triangle équilateral, dont chaque côté ait 24 Toifes, comme ABC.

(2) Prolongez le côté A B. & mettez fur ce prolongement 8 Toif, comme B E. enfuite prolongez aulfi l'autre B C. & mettez fur le prolongement 8 Toif. C F. Enfin, mettez fur celui de la ligne C A. la même diftance, comme A G.

(3) Pour des Demi-gor-

ges vous prenez cette même distance, comme BH, CI, & AL. & vous élevez enfuite des Perpendiculaires sur les points HIL. Et pour les stancs une longueur de 4 Tois comme HM, IN, & LO. Cela fait, vous joignez les points ME, OG & NF ensemble, pour gagner les faces, & de cette maniere vous avez le dessein de vôtre Triangle.

(4) La base du remparta 3 Toises & demi. La base du Parapet 1 Toise 4 pieds. La Berme 3 pieds. Le Fossé 5 Toises; il doitêtre parallele aux flancs, & rond devant les pointes des Demibastions. Voyez la Planche

R. Fig. xxx111.

#### CHAP. VII.

## Du Quarr des Demi-Bastions.

(1) Aites un Quarré dont chaque coté ait 24 Toif. comme ABCD.

ait 24 1 011. comme ABCD.

(2) Prolongez la ligne
BA. & mettez fur le prolongement 8 Toif. comme
AE. Ensuite faites celui de
la ligne AD. de la niême
distance, comme DF. Cela
fair, prolongez aussi la ligne
DC

DC de 8 Toif. comme CG. Enfin faites la derniere CB. de la même longueur, comme BH.

(3) Pour des Demi-gorges vous prenez aussi & tois. comme BM, AI, DK&

CL.

(4) Elevez fur les points IKLM. perpendiculairement les flancs, dont la longueur est de 4 Tois comme IO, KP, LQ & MN.

(5) Tirez les faces en joignant ensemble NH,

QĞ, PF&OE.

(6) Aiant ainsi le dessein du Quarré, vous ferez le reste comme au Triangle precedent. Voyez la Planche S. Fig xxxIV.

#### CHAP. VIII.

# Du Quarré des Bastions entiers.

(1) Aites un Quarré dont chaque côté ait 31 toise, comme ABCD.

(2) Du milieu de chaque côté abaissez une perpendiculaire de 4 toises, comme EFGH.

(3) Tirez les faces à la Vaubane & y ajoutez 10.

toiles.

(4) Prenez les extremitéz des deux faces, de l'une desquelles laissez tomber le compas sur le complement. de l'autre, & dans l'endroit où touche le complement, joignez le même point à l'extremité de la face, qui lui est la plus proche pour le flanc. Cela fait, tirez la Courtine.

(5). La base du Rempart a 5 toises, celle du Parapet 2 tois. 3 p. la Berme 3. p. & la largeur du Fossé 6 tois. Voyez la Planche S. Fig.

XXXV.

#### CHAP. IX.

#### Du Pentagone avec des Bastions entiers.

(1) Trez un cercle de 27 tois. & le divisez en 5 parties égales, avec une distance de 31 tois. 5 pieds, comme ABCDE. & joignez ces points ensemble, par des lignes droires.

(2) Du milieu de chaque côté abaissez une perpendiculaire de 5 toises, & tirez les faces comme ordinairement à la Vaubane, dont la longueur soit de 10 toises.

F 5 3 Lc

(3) Le flanc se fait, en mettant les deux pointes du compas sur les deux extremitez des faces, dont l'une tombe sur le complement de la ligne de défence, comme il a été dit au Chapitre precedent. Cela fait, joignez deux flancs ensemble pour la Courtine.

(4) La base du Remparta

5 Toifes. parapet 2 T.

Labale du parapet 2 T.

(5) La Berme 3 p, La largeur du Fossé 6 Toises.

Voyez la Planche S. Fig.

#### CHAP. X.

Du Demi-hexagone avec des Bastions entiers.

(1) Irez un cercle de 28 tois. 4 p. & divisez-le avec cette même distance en 6. parties égales, desquelles vous en prendrez ensuite trois pour vôtre ouvrage passager.

(2) Divisez en deux parties égales, chacun de ces 3 côtez, & du milieu abaissez une Perpendiculaire de 5 toises.

(3) Tirez les faces comme à l'ordinaire, dont la longueur foit de 8 toifes.

(4) Le Flanc & la Courtine le font comme aux ouvrages précedens.

(5) La base du Rempart a 6 tois.

La base du Parapet 2 T.

La Berme 3 p. La largeur du Fossé 6 toifes.

Voyez la Planche S. Fig.

## Remarque.

Comme cette Fortification n'est que pour peu de temps,& que pour cela, elle est quelquesois plus forte que l'autre, on n'en sçauroit fixer le Profil, comme dans la permanente réguliere; néanmoins on doit dire que le plus souvent, on éleve le Rempart de ces sortes de Forts comme ceux des Redoutes. Voyez le Chap. I. Liv. V.

#### CHAP, XI.

Des maximes de la Fortification irréguliere.

A Fortification irréguliere est celle, dont tous les côtez & tous les Angles ne sont pas égaux entre eux. L'origine de cette Fortificatien vient des anciennes Places & vieilles Villes qui ne formoient aucune figure réguliere, & qui néaumoins avoient bésoin d'une enceinte de murs & de bastions, pour se défendre contre l'infulte des ennemis. Mais parce qu'il étoit impollible de fortifier ces Places irrégulieres, & de les faire, à l'égard de leur durée, égales aux régulieres; on a certaines maximes felon lefquelles on les peut entourer d'une Fortification paffable; les voici.

ıţ

(1) Toute Fortification irréguliere doit être faite, felon les maximes de la réguliere, le plus qu'on pourra.

(2) Les Forts irréguliers les plus hauts font les meilleurs,

leurs, pourvû que l'accez n'en soit pastrop aisé.

(3) On doit préfèrer, le plus qu'on pourra, les Baftions entiers aux Demi-baftions.

(4) Nulle face ne doit passer 60 toises.

(5) Nul flanc ne doit être plus petit de 16 toises, si la chose est possible.

Lors donc qu'on veut faire une Fortification irréguliere, il faut réconnoître, 1. la qualité de l'assilete, 2. considerer le temps qu'on a pour faire un ouvrage, 3. le monde qu'on y peut mettre, pour la désendre, 4. le nombre des travailleurs, 5. les vivres. Aprés cela, il faut tirer le plan & le fortisser, de la maniere suivante.

#### CHAP. XII.

De la maniere qu'il faut fortifier une Place irréguliere, où il n'y a rien encore que la campagne.

(1) A yant le plan de la Place irréguliere, divisez chaque côté exterieur en 2 parties égales, & du milieu, abaissez une perpendiculaire.

(2) Sur

(2) Sur chaque côté exterieur tracez un Triangle

Isoscele de 180 Tois.

(3) Metrez fur ces Triangles toutes des parties & distances, que yous employez dans la Fortification réguliere & prenez Ieur distance de travers pour les mettre fur les parties de vôtre plan irrégulier. Par ex. si l'on à fortifier un Pentagone irrégulier, je prends 180 toif. & je fais fur chaque côté exterieur un Triangle Isoscele, ABC. enfuite je prends 25 Tois. que je mets fur le Triangle ABC, comme CDE. dont la longueur DE. feta la vraye longueur pour la perpendiculaire de la ligne AB. Cela fait, je mets so toif. fur le même Triangle, comme CFG, dont la longueur FG. fera la juste distance pour la face de mon ouvrage. Aprés cela, je remets 38 Toises 3 p. fur le Triangle: & la distance prise de travers HI, me donnera la vraye longueur pour mon complement de la ligne de dé-Enfin je joins les Flancs & les Courtines enfemble, comme dans la réguliere. Aprés quoi je di

vise le flanc en 3, parties égales; je tire la brisure comme à l'ordinaire, & retiens
l'une de ces 3 parties du
flanc divisé pour l'Orillon,
& les deux autres, pour la
Tour creuse. Voyez la
Planche T. Fig. 38.

#### CHAP. XIII.

E Corps de la place se fait ainsi:

(1) Prenez 11 toif. pour la base du Rempart, & mettez les sur chaque Triangle; la longueur de travers sera toûjours la vraye largeur de la base du Rempart.

(2) Prenez 3 toil. & menez-les tout autour de la place, fans les mettre fur les Triangles; tirez les banquettes à l'ordinaire.

(3) Prenez 20 toil. pour la largeut du Fosse. & mettez les sur tous les Triangles; la distance prise de travers sera la vraye largeur du fosse pour chaque côté. La maniere de faire cette. Fortification est la même que celle de la réguliere. Voyez la Planche T. Fig. XXXVIII.

CHAP

R

ŝ

CHAP. XIV.

Pour faire une Demi lune devant ces Fortifications.

100

ŀ

ů v

2

1

PRenez garde fi la longueur de laCourtine excede 100. toises, ou non. Si elle est depuis 100 toites, julqu'à 140. on prend 50. toif. pour la capitale de la Demi-lune, ou du Ravelin; mais si elle est plus grande que de 140 toil. on met devant le Ravelin un autre ouvrage, soit à corne, soit à couronne. Que si la Courtine n'est pas plus longue de 100 tois. on prend la moitiê de la Courtine avec la Brifure, pour la capitale du Ravelin, & le reste se fait comme dans la Fortification réguliere, car la base du Rempart est de8 tois. celle du Parapet de 3. la largeur du Fossé de 12. Ces distances doivent être miles fur les Triangles, devant les côtez exterieurs desquels on veut mettre le Rayelin, & ensuite prises de travers.

CHAP. XV.

Pour mettre d'autres Ouvrages exterieurs de vant les mêmes Fortifications.

I le polygone exterieur furpasse, 120 toises, & qu'on ait dêja assez de place pour mettre un bon ouvrage exterieur devant, soit à corne, soit à couronne, comme on le voit dans la figure 39. qui est un ouvrage à courronne, fait selon les régles du Chap. X. Liv. III. Ses parties doivent être toutes marquées sur le triangle; Par ex.

AB. est la base du rempart du ravelin & de l'ouvrage à courronne.

ČD. est la base du rempart du corps de la Place.

EF. est la largeur du fossé du ravelin & de l'ouvrage à couronne.

GH. est la perpendiculaire de l'ouvrage à couronne, du bout de la quelle sont tirées les faces.

I K. est la largeur du fossé du corps de la Place.

2. 3. est la perpendicufaire du corps de la Place.

LM.

vrage à couronne,

NO. est le complement de la ligne de défence au corps de la Place.

P.O. est la face du corps !

de la Place.

RS. est la capitale de Pouvrage à couronne.

T V. est la distance qui ioint la pointe de la capitale aux ailes.

W X. font les ailes de l'ouvrage à couronne.

#### CHAP. XVI.

Comment il faut fortifier une Place irréguliere deja bâtie.

Our éviter la longueur du travail il faut fortifier les parties d'une vieille Fortification, & les achever, de la maniere qu'on les a commencées, à moins qu'elles ne vaillent rien du tout : car alors on doit faire des changemens. Afin donc que l'argent foit bien empioyé; lors qu'on repare les flancs, il leur faut donner pour ouverture 100. degrez. Si les faces sont encore affez bonnes, il les faut!

LM. est la face de l'ou- | laisser', pour éviter la grande dépence qu'il faudroit faire, s'il en faloit faire d'autres. Delà vient qu'il n'y a point de viélle Place réparée, qui soit fortifiée à la Françoise, parce que les Ingenieurs ont été toûjours obligez de travailler fur les fortifications Hollandoifes. Pour ce qui est du Rempart & du Parapet, on les peut mieux fortifier, quelque face qu'ils ayent. Mais pour venir à la chose même, observons les régles fuivantes.

I.

Le côté exterieur, dont la longueur est de 60 jusqu'à 80 toil. demande une Demigorge de 14. jusqu'à 15 tois. & un flanc de 15 toif.

#### II.

Si le côté exterieur a. depuis 80 julqu'à 140 toil. on le divite en 5 parties égales, & l'on on rétient une pour Le flanc Demigorge. change felon la diverfité des cotez. Par exemple, si le côté exterieur est de 80. Tois le flanc sera de 16.

le flanc de Si de 100 le flanc de 18. \105 leflanc de 19. 110 lc

1115 le flane de 21. 120 le flanc de 22. Side >125 leflanc de 23. 130 le flanc de 24. 135 le flanc de 25. 140 le flanc de 25t.3p.

Cela étant bien conçeu, ilne lera pas mal a ilé de le reduire en pratique. Supposez le Pentagone suivant, dont le côté A B, est de 130 Toifes, BC.de 124. CD de 130. DE. de 113.T. 3 P. E A. de 146 Toil. & qu'on le veuille fortifier :

(1) Donnez la cinquiéme partie de chaque côté exterieur pour les Demigorges, comme A F. B G, B H, C I, CK, DL, DM, EN, EO,

& A P.

jį.

ji[,

de.

.00

25

100

n

dis

le

31

11

j jî

Ŋ.

14 4

(2) Elévez fur F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. des perpendiculaires pour flancs, en cas qu'on ne leur puiffe pas donner une ouverture de 100 Degrez, dont la longueur loit proportionnée à la longueur du côté. Par ex. les flancs FG. auront 24 Tois. HI, 22. K L, 24. M N, 20. E A, 25 Toil. 3 Pieds.

(3) Entirant la ligne de défence, vous aurez, en même temps, les faces.

(4) La bale du rempart a II Toises; Celle du para-

110 le flanc de 20. pet en a 3. La largeur du toffé est de 20 Tois. chemin couvert & le glacis fe font, à l'ordinaire. Voyez la Planche W.Fig. 40.

### Remarque.

On laisse le flanc à la Hollandoile , c'est a dire , qu'on ne lui donne, ni Orillon, ni tour creuse, pour éviter une trop grande dépence.

III.

Si le côté exterieur est de 140. jusqu'à 160 Toises, on donnera aux flancs la longueur fuivante.

S'il est de

145 on donnera au flanc 25 T. 3 P. Si de \$150 au flanc 155 au flanc 26T.3p. 160 au flanc 27 T.

#### IV.

Le côté exterieur furpaffant encore la longueur de 160 Toil, julqu'à 280. on le regarde alors, comme s'il avoit deux côtez, c'est à dire, qu'outre les bastions qu'on met fur les angles, on en place un plat au milieu, comme on le voit dans la figure 41.0ù le côté AB. est de 200 Tois. & dont la con-I thruction off telle.

(1) Di=

(1) Divisez le côté A B. 1 en deux parties égales, com-

me A C. C B.

(2) Divisez ou la distance AC. ou l'autre CB. en cinq parties égales, pour en donner une aux Demigorges, comme AD. EB. CF. CG.

(3) Elevez fur D. G. F.E. les flancs d'une ouverture de 100 Degr. dont la longueur

fera la Demigorge.

(4) Da point C. tirez la capitale qui ait la longueur de la Gorge entiere, com-

me CH.

(5) Joignez les extremitez des flancs & la pointe H ensemble, par une ligne droite, pour pouvoir gagner les faces. Voyez la Planche W. Fig. 41.

#### Remarque.

Ces sortes de bastions sont parfaitement bien défendus, car les flancs des hastions voisins batent de revers leurs faces; outre cela, presque toute la courtine leur fert de second flanc, & augmente de beaucoup la défence.

#### V.

Le côté pallant encore 280 Toiles, lez ensuite cette ligne en

on y place deux Bastions plats tenant toûjours pour maxime, que le plus grand côté doit être de 140 T.

#### CHAP. XVII.

### Comment on fortific un Angle aigu.

("Il fe trouvoit parhazard Oun Angle aigu dans l'enceinte d'un lieu, qu'on devroit fortifier, comme il est impossible de reparer ce défaut, parce qu'on est obligé de faire servir les vieux Remparts; on n'a qu'à metre fur cét Angle un Bastion à tenaille, dont la construction est telle.

(1) Aiant fait les flancs, on tire les faces, comme la ligne de défence le requiert: mais parce qu'elles seroient excellivement longues & formeroient une qu'elles pointe trop aiguë, on corrige cela, en mettant 40 toiles, depuis le fommet du flanc fur la face, comme AB, CD.

(2) Joignez B D ensemexterieur fur 'par une ligne droite & divi-

deux

Ons deux parties égales BE, ED. & du milieu de la même ligne, abaiflez une perpendiculaire, qui ait pour longueur la troifiéme partie de la même ligne BD, comme

JUC

ınd

ird

de-

cit

16.

li-

ux

100

on

10-

CS,

la

T:

JI.

å

ne

Ţj.

01.

dı

В,

D.

ij.

(3) Tirez les points BD, dans le point F. par des lignes droites, & vôtre bastion fera fait. On place fort fouvent de petits Ravelins devant ces sortes de Bastions: mais pour dire ce qui en est, cét ouvrage ne vaut du tout rien, & on ne doit jamais s'en fervir qu'on n'y foit contraint : cependant on trouve des endroits, où il y ena, par ex. Geneve, & Charlemont. Ce petit Rayelin ne doit être separé du Bastion, que par un petit Fossé de 5. ou 6. Toiles: de plus il n'est pas nécessaire qu'il ait des Remparts; mais feulement un bon Parapet, à l'épreuve du eation. Il y a diverses autres manieres de fortifier un Angle aigu, mais qui ne valent pas mieux que celleci. Il faut donc tâcher de l'éviter le plus qu'on peut, car malgré tous les foins qu'on peut prendre pour le fortifier, il ne laisse pas côté de l'angle de grandes défectueux. fort NUI.

CHAP. XVIII.

Comment on fortifie un . Angle rentrant.

**L** y a peu de Places ir-Lrégulieres, dont la vieille enceinte ne forme un Angle rentrant, qui est prefque toûjours hors d'attaque, étant vû de beaucoup d'endroits: mais ordinairement il est acompagné d'un défaut, c'est qu'il forme presque toûjours les deux Angles faillants qui lui font les plus proches, trop aigus. Il est vrai que si ces Angles faillans n'étoient pas aigus, l'on pourroit tirer un grand feu, de l'ouvrage qu'on fait fur l'Angle rentrant, pour défendre les Bastions qui en font vûs; & ce n'est pas toûjours un défaut d'avoir de ces Angles rentrants, dont voici la maniere de les fortifier.

Si l'angle n'est gueres enfoncé & fort obtus, comme

A. on le fortifie ainli.

(1) Mettez de chaque Demigorges, au cas que les Voyez la Planche W. Fig. côtez le permettent, & y

élevez des flancs perpendiculairement, les plus grands

que vous pourrez.

(2) Joignez leur extremitez ensemble, par une ligne droite, laquelle vous diviserez en deux parties égales, & du milieu vous éleverez une perpendiculaire qui ait la moitié de la dite ligne.

(3) Tirez les extremités des flancs vers le point capital de cette Perpendiculaire, & vôtre angle rentrant fera fortifié Voyez la Plan-

cge X. Fig. 43.

Que si l'angle rentrant est peu obtus ou droit, en ce cas, ayant pris de bonnes Demigorges de chaque côté de l'angle, on y éleve les stancs dont la rencontre forme l'angle faillant B. lequel est capable de défendre les bastions voisins. Voyez la Planche X. Fig. 44.

#### CHAP. XIX.

## De l'Artillerie.

Yant dit peu de chose de la Fortification irréguliere, nous reservant pour une autre sois à en dire d'avantage nous verrons seulement quelles sortes d'artil-

lerie il y a en France; Il y a I. Le Canon, qu'on appelle piece de batterie. 2. La Coleuvrine. 3. Le Fauconneau. 4. Le Faucon. 5. Le Petard. 6. Le petit Petard. La piece de batterie a 10 pieds de longueur. Le boulet a environ 6 pouces de diametre, & pefe 32. Livres; quand on le charge, il faut avoir 2. Livres de poudre pour le moins: Sa portée de pointe en blanc est d'environ 350 Tois. Tiré de 100 Toiles, il perce 2. Toif. de terre ferrée; Si elle est un peu railise il perce 2 Tois. & demi; & si la terre est maigre, il perce jusqu'à 4 Tois, on en peut tirer 80. coups par jour. canon des Allemans jette un boulet de 48 Livres de 400 pieds de distance, & perce le rempart de terre Terrée & bonne, de 20. pieds. Une Demipiece de batterie jette un boulet de 24 livres, & de 300 pieds de distance, perce de 12 pieds, la bonne terre. Le Fauconneau porte une bale de 12 livres à 200 pieds de distance, & perce un bon Parapet de 7 pieds.

Un petit Petard ne sçauroit rompre une porte d'ou-

ble bien barrée.

Un

8

Un grand Petard attaché à une porte foible ne fait ordinairement qu'un trou, & le plus grand effet qu'il peut produire, c'est d'en rompre le devant.

Il n'y a rien qui puisse arrêter l'esset des fourneaux & des mines, de la maniere

qu'on les fait aujourdhui: cependant, il y doit avoir de la proportion entre les petards, mines, &c. & la

poudre.

Ι٥

)[]-

Ļ

Sa

DC

1-

el· ce

ti• Le

io. de

Ď.

Enfin, le Mousquet porte 120 Toiles, & s'il est renforcé 150, quoi qu'il tuë un homme, de plus de 300. pas. Tiré de prés, il perce deux planches de deux doigts d'épaisseur : & tiré de 50 pas, il perce selon les corps qu'il rencontre. Nous n'en dirons pas d'avantage pour cette fois, nous reservant d'en parler plus amplement dans le Traité, oft nous serons voir de quelle manière il faut attaquer une Place.

FIN.



## TABLE

Des matieres contenues dans ce Traité des Fortifications.

#### I.

LIV	K E I.
ÇНАР. І. §. І.	LIVRE II.
De la définition de l'Ar- chitecture militaire. 1	1
ŷ. II.	Des maximes de la Forti- fication. 23
De l'Origine de la Forti- fication. ibid.	CHAP. II. De la lituation des Places
§. III.	Ş. I.
Des parties de la Forti- fication.	Des avantages & desa- vantages d'un lieu situé
6. IV. De la division de l'Archi-	fur une montagne 26
tecture militaire. ibid. CHAP. II.	Des avantages & desa- vantages d'un endroit
Des parties d'une For	marécaseur

teresse, & de ses an-

CHAP. III.

Des Termes de la Mesu.

CHAP. IV,

Des noms dont on se sert

la défence.

dans l'attaque & dans

4

5

gles.

re.

§, 11. antages & desages d'un endroit cageux. 127

§. III. Des avantages & desavantages d'une Place toute environnée d'eau. ibid.

S. IV. Des avantages & desavantages d'un Place elevee dans un plat pais.

5. V.

6. V.	CHAP. III.
	Du corps de la Place du
	Quarré. 36
9. VI.	CHAP. IV.
De la Vallée ibid.	De la Demilune devant
S. VII.	la Courtine. 37
Des avantages & def- avantages d'une Place	CAAP. V.
situse sur le bord d'une	Du Ravelin devant la
grande riviere. ibid	Courtine, 38
CHAP. III.	s. 11.
De la qualité du terrain.	Du Ravelin à lunettes.
30	ibid.
CHAP. IV.	S. III.
De la provision des vi-	Du Ravelin à contregar-
vres.	des.
	§. IV.
LIVRE III.	Du Ravelin pour des en-
	trees desplaces. 40
CHAP. I.	CHAP. VI.
§. I.	De l'Ouvrage à Corne de-
Comment il faut inscrire	vant la Courtine. ibid.
chaque Polygone dans	CHAP, VII.
un cercle donné. 32	De l'Ouvrage à Corne de-
S. II.	vant le Bastion. 42
Camment il faut faire une Echelle. ibid.	CHAP, VIII.
CHAP, II.	De l'Ouvrage à Corne avec des épaulemens.
Du dessein du Quarré, &	ibid.
comment il saut faire	
	De l'Ouvrage à Corne
creuse. 33.35.	Couronné, 43
27 37	0 - 01116

CHAP. X.	CHAP. XX.
De l'Ouvrage à Couronne	Des rues d'une Forteresse
devant la Courtine. 44	in the state of th
CHAP. XI.	. '55
De l'Ouvrage à Couronne	
devant le Bastion. 45	
CHAP, XII.	
Du Ravelin devant le	CHAP. I.
Bastion. 46	Des Angles principaux
CHAP. XIII.	d'une Forteresse. 57
De la Tenaille simple.ibid.	CHAP. II.
CHAP. XIV.	Du Flanc. 64
De la Tenaille double. 47	CHAP. III.
CHAP. XV.	Des Faces. ibid.
Du Bastion à Contregar-	Des Faces. ibid. CHAP. IV.
des. ibid.	De l'Orillon & Flanc re-
CHAP. XVI.	tiré. 65
Du dessein du Pentagone,	CHAP. V.
& de la Tenaille dans	De la Courtine. 66
le Fosse. 48	CHAP. VI.
CHAP. XVII.	Du Parapet. 68.
De l'Exagone & autres	CHAP. VII.
. Poligones. 49	De la Banquette. 69
CHAP. XVIII.	CHAP. VIII.
Du Profil du corps de la	
Place & des Ouvrages	Du Rempart. ibid. CHAP. IX.
exterieurs. 51	Des Embrasures & Mer-
CHAP. XIX.	lons. 71
Comment il faut tracer	CHAP. X.
une Forteresse dans la	Du Fossé du Corps de la
campagne. 53	Place. ibid.
:	CHAP.

CHAP. XI.	CHAP. III.
Du Fosse des ouvrages ex-	Du Quarré etoilé. 87
terieurs & de l'Avant-	CHAP. IV.
fost. 74	Du Pentagone étoilé, ibid.
CHAP. XII.	CHAP. V.
Du chemin couvert &	De l'Hexagone étoilé.
Glacis. 75	ibid.
CHAP. XIII.	CHAP. VI.
Des Fausses- 76	Du Triangle des Demi-
CHAP. XIV.	bastions. 88
Des Cavaliers. 77	CHAP. VII.
CHAP. XV.	Du Quarré des Demi-
Des Contrescarpes. 81	bastions. ibid.
CHAP. XVI.	CHAP. VIII.
	Du Quarré des Bastions
Corps de gardes, &c.	entiers. 89
ibid.	CHAP. IX.
CHAP, XVII.	Du Pentagone avec des
Des Portes. 83	Bastions entiers. ibid.
CHAP, XVIII.	CHAP. X.
	Du Demi hexagone avec
vis. 84	des Bastions entiers, 90
CHAP. XIX.	CHAP. XI.
Des Ponts. ibid.	
·	fication irr guliere. 91
	CHAP. XII.
LIVRE V.	Comment il faut sortifier
CHAP. I.	une Place irréguliere
	nuë. ibid.
De la Redoute. 86	CHAP. XIII.
CHAP. II.	Du corps de la Place irre-
De la Demi-redoute. ibid.	guliere. 92
	CHAP

guliere. CHAP. XIV. 94 CHAP, XVII. De la Demi-lune devant une telle Place. Comment il faut fortifier 93 un Angle aigu. 96 CHAP, XV. CHAP. XVIII. Des Oavrages exterieurs devant ces Places. ibid. Comment il faut forsisier un Anglerentrant. 97 CHAP, XVI. CHAP. XIX. Comment il faut reparer une vieille Place irre- De l'Artillerie. 98

FIN.

## Avertissement au Relieur.

1. L' fant bien prendre garde ne pas couper le Papier blanc des Figures, parce qu'il faut qu'elles fortent hors du Livre.

2. Il y a huit Figures qu'il faut placer à la fin de la

Géometrice ; elles sont ainsi marquées.

Geom. Pl. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Les autres Figures sont pour la Fortification, & doivent être placées à la fin de tout l'Ouvrage, & mises de suite, de la maniere qu'elles sont marquées.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. V. W. X.

F 1 N.


# Figure qui montre tous les angles. d'un Quarré.


80 go 100 . Tois: ABC. Angle du Centre.

DE Angle de la Circonference. EIR Angle du bastion. LAN Angle flanquant.

OPQ. Angle du Complement de la ligne de dojence. RST Angle de la gorge BCD Angle de la Courtine.


. VWX. Angle forme flang YZA. Angle forme fuce YGH. Angle du fosse








Echelle de munico de 160 80 1200 . Tois:

Dessin du quarre à la Vaubane.











5 20 40 60 80 100 Toiles





Pour le ( 2. Liv:111. Chap: v. Fig:v.






 $\mathbf{D}$ 







CHAP. VII. LIV. III.




Le Plan de l'ouvrage à corne devant le Bastion du Quarre'.





Chelle de 30 30 50 70 90 Tou. CHAP, VIII. LIV III.




CHAP. IX. LIV. III.















Le plan d'un ourrage à Couronne, devant le Bastion du Quarré à la vaubane

CHAP. XI. LIV.III.












Echelle pour ce plan. 20 40 60 70 80 90






## Echelle pour ce dessein





Chap: xvx. Liv: m.

L




ichelle pour ce plan de was 40





M



Echelle pour le profil d'un Pentagone à la Vaubane et des ses Querrages exterieurs

Chap:xvm. Liv: m.

Fig: xvn.

 ${\cal B}$ 



A.B. la base du rempartA.C.E. le talut interieur du remp:
B.D.F. le talut Exterieur du rempars
C.E. et D.F. la Nautrus du remp;
E.G. le terre plein du rempar:
G.I.H. la premiere banquette.
H.L.M. la Seconde banquette.

L.O. le talut interieur du parapet.

O.P. la largeur du parapet.

P.F. le talut exterieur du parapet.

B.R. le talut interieur du fosse'.

S.V. le talut exterieur du fosse'.


B.S. la largeur du fosse'.


Q.R. et T.V. la profondeur du fosse'.


S.W. le chemin couvert.

W.A. le Glaffis.


N








5 20 40 50 80 too Tois




ces quatre plans des courtines sont pour le. Chap.v.
Liv. Iv.





Echelle de 10 30 50 70 00 100 . Tois:




## Echalle La 1 23 43 63 89 9 Tois.












CHAP.X. LIV. V.






T



L'ecchelle pour ces triangles estfaite sur ia precedent page.




ig. 38. et 39.


Tentagone,





Echelle pour ces trois Plans. Pig: 41.


Chap: xvi. 84. Liv: v.











1. /1-

